

5528 KeyPad HT

Clavier bidirectionnel à code numérique

Cet appareil permet la mise en service totale/partielle et la mise hors service d'une centrale d'alarme et donc du système, ainsi que le contrôle de l'opération effectuée et la visualisation des éventuelles anomalies du système.

Caractéristiques d'utilisation

Systèmes d'alarme anti-intrusion avec détecteurs intérieurs et extérieurs pour locaux résidentiels, bureaux, magasins, en couplage avec tous les modèles de centrale Silenya HT.

Caractéristiques d'installation

Keypad s'installe par fixation murale à l'intérieur des locaux et/ou à l'extérieur, dans un endroit protégé et propice pour effectuer les manœuvres. Il doit être ensuite programmé opportunément sur la centrale afin de pouvoir l'interfacer avec celle-ci. Les codes pour les manœuvres sont saisis directement sur la centrale et peuvent être utilisés sur tous les claviers insérés dans le système (la quantité limite est le montant totale de clavier + détecteurs + sirènes bidirectionnelles utilisés qui ne peuvent pas être supérieures à 99).



Dimensions (hxlxp)
145x106x30 mm

Poids
0,18 Kg

Classe d'environnement
3 - Extérieur sous abri

Boîtier
ABS

Certifications



Alimentation

3 piles AA 1,5V, permettant une autonomie d'environ deux ans avec une utilisation normale.

Autoprotection

Signalisation de l'ouverture de l'appareil et de son arrachement du mur.

Transmission/Réception radio

Double fréquence simultanée DualBand conforme aux normes UE. Portée adéquate à l'utilisation.

Contrôle et test

Le test est implicite lors de chaque opération à travers la confirmation de la commande envoyée.

Fonctions de l'appareil

- 1) Commande à la centrale pour la mise en service totale ou bien partielle d'une ou plusieurs zones au choix, commande de mise hors service, toutes deux avec une saisie préalable d'un code à 5 chiffres. Réception en retour de la centrale de la confirmation de la commande envoyée.
- 2) Commande comme ci-dessus, mais avec l'envoi simultané d'une alarme silencieuse par téléphone aux numéros prévus (code sous contrainte).
- 3) Interrogation de l'état de la centrale mise en service totale/partielle ou mise hors service
- 4) Transmission de l'alarme à la centrale, avec ou sans activation des sirènes, avec ou sans activation des appels téléphoniques (zones 24h).
- 5) Transmission à la centrale de 2 commandes domotiques pour utilisations diverses.
- 6) Transmission de commandes à récepteurs locaux RX de différent type pour activations domotiques.

Signalisation locale de l'appareil suite à une manœuvre de mise en service et/ou de mise hors service:

Zones armées (A,B,C,) -
Transmission en cours - Nouvel événement (vérifier la mémoire de la centrale) - Ouverture protégée restée ouverte -
Pile faible d'un ou de plusieurs composants du système - Propre pile faible - Attente de réponse.