

Modules d'extensions et interfaces internes

ESP 4IN	Approuvée pour centrales certifiées ZONE BUS DETECTORS 4 CONVENTIONAL DETECTORS
	Position de montage A B C Carte d'extension avec 4 entrées parallèles pour le raccordement de détecteurs conventionnels et Zone Bus. No.art. F127ESP4IN
ESP OUT60C	Approuvée pour centrales certifiées 6 OUTPUTS
	Position de montage A B C Carte d'extension avec 6 sorties logiques collecteurs-ouverts librement associables aux sorties logiques gérées par le système. No.art. F127ESPOUT60C
ESP LAN	Approuvée pour centrales certifiées TCS DDNS TechnoAlarm IP
	Position de montage A B C Interface pour la connexion de la centrale au réseau Ethernet L'interface intègre le vecteur IP et permet d'effectuer la télégestion avec TCP/IP. No.art. F127ESPLAN
ESP GSM-GPRS	Approuvée pour centrales certifiées 2G GSM-GPRS
	Position de montage A B C Interface pour la connexion de la centrale au réseau GSM ou GSM-GPRS L'interface permet d'utiliser comme vecteur de communication le réseau de téléphonie mobile en modalité GSM ou 2G. No.art. F127ESPGSMGPRS
ESP GSM-GPRS 3G	Approuvée pour centrales certifiées TCS UMTS 3G GSM-GPRS
	Position de montage A B C Interface pour la connexion de la centrale au réseau GSM ou GSM-GPRS L'interface permet d'utiliser comme vecteur de communication le réseau de téléphonie mobile en modalité GSM, 2G ou 3G. Elle est indiquée pour l'utilisation avec les logiciels de télégestion et TCP/IP. No.art. F127ESPGSMGPRS3
ESP GSM LINK	GSM LINK INTERFACE
	Position de montage A B C Interface pour la connexion du transmetteur téléphonique TECNOCELL 3 sur la ligne série RS422. Le TECNOCELL 3 sera utilisé en modalité GSM interne. No.art. F127ESPGSMLINK