

RAPID / VARIO / PROFI 55 - 80 (Sturing MO55)

Voor de algemene montage : zie Duitstalige handleiding

Voor de specifieke aansluitingen en regelingen hebben wij volgend overzicht :

Aansluiting van de print MO55.

Netaansluiting : Dit gebeurt door de reeds aanwezige kabel met stekker in het stopkontakt te plaatsen.

Drukknopaansluiting : De drukknop wordt aangesloten op de aansluitklemmen BT op de stuurprint.

Noodstopaansluiting : De noodstop of veiligheidslijst wordt aangesloten op de aansluitklemmen TS.

Aansluiting ontvanger : De ontvanger is een inplugontvanger. Deze wordt ingeplugd rechtstreeks op de print. zie tekening in Duitse handleiding

In gebruikname en afregeling van de sturing MO55.

De sturing moet voor de ingebruikname van de motor de loopweg en de nodige kracht leren en in het geheugen opslaan.

- * Ontgrendel de motor en open de poort manueel tot wanneer deze volledig open is.
 - * Koppel de motor terug in.
 - * Duw 3 seconden op de “Lerntaster” tot de diagnose LED oplicht.
 - * Duw kort de “Bedientaster”, de poort start de dichtgaande beweging op vlugge snelheid.
- Wanneer de poort dicht is, stopt de motor op zijn draaimoment. De motor heeft nu de loopweg aangeleerd. Nu start de motor op trage snelheid de opengaande beweging om de kracht “open” te leren. Vervolgens start de motor op trage snelheid de dichtgaande beweging om de kracht “sluiten” te leren.
- * De leercyclus is beëindigd en de diagnose LED gaat uit.

Algemene werking

De motor werkt met enkelvoudige pulsbediening (met drukknop en ontvanger)

- 1° puls : poort start
- 2° puls : poort stopt
- 3° puls : poort start in de andere richting
- 4° puls : poort stopt

...

Uit iedere stand van de poort start de motor met trage snelheid en schakelt na enkele seconden in de vlugge loop.

Kort voor het bereiken van de eindstand (open en dicht) schakelt de motor terug naar trage snelheid.

Werking na manuele bediening bij stroomuitval.

De poort zal na de eerste startimpuls op vlugge snelheid sluiten en de motor afschakelen op krachtinstelling.

Daarna is de normale cyclus (op-stop-neer) terug van toepassing.

Krachtinstelling aanpassen.

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om de aangeleerde kracht aan te passen.
Deze aanpassingen gebeuren als volgt:

Kracht verhogen:

- *Duw 3 seconden op de "Lerntaster" tot de diagnose LED oplicht.
- *Duw kort op de "Lerntaster". De diagnose LED pinkt langzaam.
- *Nu kan men de kracht in 15 stappen verhogen door op de "Bedientaster" te duwen.
- *Nogmaals de "Lerntaster" duwen beëindigt deze instelling.

Kracht verlagen:

- *Duw 3 seconden op de "Lerntaster" tot de diagnose LED oplicht.
- *Duw kort op de "Lerntaster". De diagnose LED pinkt langzaam.
- *Duw nogmaals kort op de "Lerntaster". De diagnose LED pinkt nu vlug.
- *Nu kan men de kracht in 15 stappen verlagen door op de "Bedientaster" te duwen.
- *Nogmaals de "Lerntaster" duwen beëindigt deze instelling.

Bij eventuele problemen aarzel niet om onze technische dienst te raadplegen
op het nummer 09/380.40.20