

HANDLEIDING KIT750-TRIATHLON

Zenders:

- De zenders op 433Mhz rolling code hebben 1,2 miljoen code mogelijkheden. Telkens als de zender gebruikt wordt, wordt een nieuwe digitale code gegenereerd zodat men beveiligd is tegen code scanning apparatuur. Men kan tot 12 individuele zendercodes opslaan.

Code ingave:

- De zenders kunnen als volgt geprogrammeerd worden:
 1. open het deksel van de verlichting zodat de "LEARN" knop zichtbaar wordt (fig. 18)
 2. neem één van de bijgeleverde zenders
 3. druk kort op de "LEARN" knop (fig. 18-D) – de LED indicator gaat blijvend branden (fig. 18-C)
 4. druk kort op de zenderknop – de LED indicator gaat uit
 5. druk opnieuw kort op de zenderknop – de LED indicator gaat snel flitsen – de programmering is teneinde als de LED indicator stopt met flitsen
 6. sluit het deksel van de verlichting

Code wissen:

- Alle zendercodes kunnen als volgt gewist worden:
 1. open het deksel van de verlichting zodat de "leer" knop zichtbaar wordt (fig. 18)
 2. druk kort op de "LEARN" knop (fig. 18-D) – de LED indicator gaat blijvend branden (fig. 18-C)
 3. hou de zwarte "RUN" knop ingedrukt – de LED indicator gaat snel flitsen
 4. als de LED indicator stopt met flitsen zullen alle zendercodes gewist zijn
 5. sluit het deksel van de verlichting

Adaptieve modus (bij voorkeur deze instelling gebruiken!):

In werking stellen:

- Indien de adaptieve modus reeds in werking is dient u dit deel over te slaan, ga rechtstreeks naar "instelling"
- Om de adaptieve modus in werking te stellen dient U de volgende stappen te volgen:
 1. afkoppelen van de voeding (netstekker)
 2. verwijder het deksel van de verlichting en van de stuureenheid zodat de stuurprint zichtbaar wordt (zie hoofdstuk 18 voor details m.b.t. verwijdering en vervanging)
 3. selecteer op de DIP-switch Nr. 1 de "ON" positie (fig. 16)
 4. plaats het deksel van de verlichting en van de stuureenheid terug
 5. sluit de voeding terug aan (netstekker)

Instelling:

- Teneinde de vereiste waarden voor looptijd en aandrijfkraft aan te leren dient de TRIATHLON vijf volledige (manueel geactiveerde) en ononderbroken "open" en "sluit"-cycli te doorlopen. (vertrekkende vanuit "gesloten eindeloop")
- Gedurende het verloop van deze cycli zal de LED indicator snel flitsen en zullen de parameters in deze volgorde aangeleerd worden:
 1. "open" cyclus 1 – uitricht cyclus
 2. "sluit" cyclus 1 – aanleren looptijd tussen "open eindeloop" en "gesloten eindeloop" (gedurende de "sluit" cyclus 1 zal de TRIATHLON niet naar "Slow Stop" overgaan)
 3. "open" cyclus 2 – aanleren looptijd tussen "gesloten eindeloop" en "open eindeloop" (gedurende de "open" cyclus 2 zal de TRIATHLON niet naar "Slow Stop" overgaan)
 4. "sluit" cyclus 2 – aanleren aandrijfkraft tussen "open eindeloop" en "gesloten eindeloop"
 5. "open" cyclus 3 – aanleren aandrijfkraft tussen "gesloten eindeloop" en "open eindeloop"
- Als de leercyclus succesvol beëindigd werd zal de LED indicator trager beginnen flitsen.
- **Belangrijke opmerking:**
Gedurende de initiële "opstart" leerfase zal de "anti-knel beveiligingskracht" automatisch op de maximum waarde staan. Hinder door eender welk voorwerp gedurende deze leerfase kan schade aan de poort tot gevolg hebben. Het is bijgevolg aangeraden om tijdens de initiële "opstart" leerfasen de poort te bewaken om mogelijke hinder door een object of persoon uit te sluiten.

Testen en afstellen van de afslagwaarde van de anti-knel kracht

- Met de garagepoort in **volledig gesloten positie** – ga in het midden van de garagedoorgang staan, juist buiten de draaiweg van de poort.
- Druk op de zenderknop zodat de TRIATHLON in beweging komt.
- Wanneer de rand van het poortblad ongeveer 45 cm van de grond is, hou dan de poort tegen (met redelijke kracht !).
- Als de afslagwaarde van de anti-knel kracht juist is ingesteld zal de TRIATHLON nu tot stilstand komen (veiligheidstop).
- Indien te weinig of te veel kracht dient uitgeoefend te worden om de TRIATHLON te doen stoppen:
 - Open het deksel van de verlichting zodat de afstelknop zichtbaar wordt (fig. 18)
 - Draai de groene "OFFSET" afstelknop (fig. 17-G) 5 graden in de juiste richting - in wijzerzin om de afslagwaarde van de anti-knel kracht te verhogen en in tegenwijzerzin om de afslagwaarde van de anti-knel kracht te verlagen
 - De afslagwaarde van de anti-knel kracht kan ingesteld worden tussen 30N (3kg) en 100N (10kg)
 - De gekozen waarde is zowel geldig voor de opengaande als voor de dichtgaande verplaatsing
- Herneem de test vanuit volledig gesloten positie.