

MANUEL KIT750-TRIATHLON

Émetteurs:

- Les émetteurs à fréquence 433Mhz "rolling code" peuvent générer 1,2 million de codes différents. A chaque utilisation de l'émetteur un nouveau code digital est généré. Ainsi, le système est sécurisé pour tout emploi d'un appareillage pour détection de code (scanning). Jusqu'à 12 codes individuels peuvent être enregistrés.

Enregistrement de code:

- Les émetteurs peuvent être programmés de la façon suivante:
 1. ouvrez le couvercle de l'éclairage de courtoisie, maintenant le bouton-poussoir « apprendre » est visible (fig. 18)
 2. prenez un des émetteurs fournis
 3. appuyez brièvement sur le bouton-poussoir « apprendre » (fig. 18-D) – l'indicateur LED s'allume et reste allumé (fig. 18-C)
 4. appuyez brièvement sur le bouton-poussoir de l'émetteur – l'indicateur LED s'éteint
 5. appuyez à nouveau brièvement sur le bouton-poussoir de l'émetteur – l'indicateur LED se met à clignoter rapidement – la programmation est terminée quand l'indicateur LED s'arrête de clignoter
 6. fermez le couvercle de l'éclairage de courtoisie

Effacement des codes:

- Tous les codes émetteurs peuvent être effacés de la façon suivante:
 1. ouvrez le couvercle de l'éclairage de courtoisie, maintenant le bouton-poussoir « apprendre » est visible (fig. 18)
 2. appuyez brièvement sur le bouton-poussoir « apprendre » (fig. 18-D) – l'indicateur LED s'allume et reste allumé (fig. 18-C)
 3. appuyez sur le bouton-poussoir noir "Run" et tenez le enfoncé – l'indicateur LED se met à clignoter rapidement
 4. quand l'indicateur LED s'arrête de clignoter tous les codes émetteurs seront effacés
 5. fermez le couvercle de l'éclairage de courtoisie

Mode adaptif:

Mise en marche:

- Si le mode adaptif a déjà été mis en marche vous pouvez sauter au chapitre suivant "paramétrage"
- Pour mettre le mode adaptif en marche vous devez suivre le schéma suivant:
 1. déconnectez le courant (à l'alimentation)
 2. ôtez le couvercle de l'éclairage de courtoisie et de la centrale de commande, maintenant la platine de commande est visible (voir chapitre 18: « ôter et remplacer - détails »)
 3. sélectionnez sur le sélecteur Nr. 1 du type « DIP » la position "ON" (fig. 16)
 4. remontez le couvercle de l'éclairage de courtoisie et de la centrale de commande
 5. reconnectez le courant (à l'alimentation)

Paramétrage :

- Afin de pouvoir apprendre les valeurs exactes pour le temps de fonctionnement et la force de poussée, le TRIATHLON doit parcourir cinq cycles d'ouverture et de fermeture complets et sans interruptions (cycles activés manuellement et partant du "fin de course fermé")
- Pendant ces cycles l'indicateur LED clignotera rapidement et les paramètres seront générés dans l'ordre suivant:
 1. cycle 1 "ouverture" – cycle d'alignement
 2. cycle 1 "fermeture" – apprentissage entre le "fin de course ouvert" en "fin de course fermé" (pendant le cycle 1 "fermeture" le TRIATHLON ne passera pas en mode "Slow Stop" – c.à.d. « ralentissement avant arrêt »)
 3. cycle 2 "ouverture" – apprentissage entre le "fin de course fermé" en "fin de course ouvert" (pendant le cycle 2 "ouverture" le TRIATHLON ne passera pas en mode "Slow Stop" – c.à.d. « ralentissement avant arrêt »)
 4. cycle 2 "fermeture" – apprentissage entre le "fin de course ouvert" en "fin de course fermé"
 5. cycle 2 "ouverture" – apprentissage de la force de poussée entre le "fin de course fermé" en "fin de course ouvert"
- Quand le cycle d'apprentissage est terminé avec succès, l'indicateur LED commencera à clignoter plus lentement.
- **Remarque importante: Pendant la phase d'apprentissage initiale de « démarrage » la force "anti-coincement" sera mise automatiquement à sa valeur maximale. Une obstruction par quelconque objet pendant cette phase d'apprentissage peut résulter en un endommagement de la porte. Il est préférable de bien surveiller la porte pendant les phases d'apprentissage de « démarrage » pour éviter une obstruction par un objet ou une personne.**

Test et réglage de la valeur de disruption de la force "anti-coincement"

- La porte de garage étant complètement fermée – positionnez vous au milieu du passage de la porte, en-dehors du cercle de rotation du tableau de porte.
- Appuyez sur le bouton de l'émetteur pour que le TRIATHLON se met en mouvement.
- Quand le bord du tableau de porte se situe environs à 45 cm du sol, retenez la porte en exerçant une force raisonnable sur le bord du tableau.
- Si la valeur de disruption de la force "anti-coincement" est réglée à sa juste valeur, le TRIATHLON s'arrête (arrêt de sécurité).
- Au cas où la force exercée pour engendrer l'arrêt du TRIATHLON est trop restreinte ou trop grande:
 - Ouvrez le couvercle de l'éclairage de courtoisie, maintenant le bouton de réglage est visible (fig. 18)
 - Tournez le bouton vert "OFFSET" (fig. 17-G) 5 degrés dans la bonne direction – dans le sens de la montre pour augmenter la valeur de disruption de la force "anti-coincement" et dans le sens inverse de la montre pour diminuer la valeur de disruption de la force "anti-coincement"
 - La valeur de disruption de la force "anti-coincement" peut être réglée entre 30N (3kg) et 100N (10kg)
 - La valeur est valable autant pour le mouvement d'ouverture que pour le mouvement de fermeture
- Faites le test à nouveau à partir de la position fermée de la porte.