

Indications de l'écran

⚡⚡ (fixe)	Barrière ouverte
⚡⚡ (fixe)	Barrière fermée
?? (Fixe)	Barrière en position intermédiaire
OP (fixe)	Barrière en ouverture
CL (fixe)	Barrière en fermeture
10, 09, 08	Temporisation en mode Fermeture Automatique (10, 09, 08, ...)
Ó Ó (Fixe)	Barrière en mode Enregistrement P2 (Position Barrière Ouverte) Ó Chaque fois que vous appuyez sur « Ouvrir », OPs'affiche et chaque fois que vous appuyez sur « Fermer », CL s'affiche
Ô Ô (Fixe)	Barrière en mode Enregistrement P2 (Position Barrière Fermée) Ô Chaque fois que vous appuyez sur « Fermer », CL s'affiche et chaque fois que vous appuyez sur « Ouvrir », OPs'affiche.

Codes d'erreur

Code	Signification	Solution
E2	Le moteur fonctionne sans arrêt et dépasse les capteurs de limite	1 Vérifiez la connexion et le câblage des limites optiques (HALL) provenant du moteur. 2 Vérifiez le mécanisme.
E3	Rotor du moteur bloqué.	1 Vérifiez le mécanisme. 2 Vérifiez la connexion du moteur.
E5	Erreur de lecture des capteurs de limite	Vérifiez la connexion et le câblage des limites optiques (HALL)pro- venant du moteur.
E7	La photocellule s'active	Retirez l'objet qui bloque le faisceau de la photocellule.



nestor[®]
company
Secure Your Access
- distribution -