

Handleiding manueel openen met zwengel

- Type slagboom : LBA6
- Actie: gebruik van de zwengel in geval van stroomonderbreking of defect
- STAPPEN :

- de deur van de kast openen m.b.v. de sleutel (standaard: sleutel 405)
- de zwengel nemen die op de printplaat aan de zijkant van de behuizing bevestigd is




! de zwengel is op de printplaat bevestigd bovenop een contact dat de stroomvoorziening afsluit bij wegnemen van de zwengel (ter beveiliging van de gebruiker)

- de zwengel in de hiervoor voorziene opening aan de zijkant van de behuizing inbrengen




- de zwengel in wijzerzin draaien om de slagboom te openen of in tegenwijzerzin om deze te sluiten

openen



sluiten



Handleiding manueel openen met zwengel voor slagboom met afgeremde motor

- Type slagboom : LBA8 – LBA86 – LBA12
- Actie: gebruik van de zwengel in geval van stroomonderbreking of defect
- STAPPEN :
 - de deur van de kast openen m.b.v. de sleutel (standaard: sleutel 405)
 - de zwengel nemen die op de printplaat aan de zijkant van de behuizing bevestigd is




! de zwengel is op de printplaat bevestigd bovenop een contact dat de stroomvoorziening afsluit bij wegnemen van de zwengel (ter beveiliging van de gebruiker)

- de zwengel in de hiervoor voorziene opening aan de zijkant van de behuizing inbrengen en op de stang van de rem duwen



- op de stang van de rem blijven duwen en de zwengel in wijzerzin draaien om de slagboom te openen of in tegenwijzerzin om deze te sluiten

openen



sluiten

