



ROLLOTRON

Articles n° 9510 et 9550 (mini-sangle)
Mode d'emploi



Outils nécessaires pour le montage du Rollotron

Tournevis droit – tournevis cruciforme - ciseaux – mètre ruban ou pliant – crayon ou objet pointu.

Démontage de l'ancien enrouleur

1. Baissez entièrement le volet, de sorte que les lamelles soient complètement fermées.
2. Démontez l'ancien enrouleur et dénouez la sangle.

Préparation de la sangle

1. Coupez la sangle environ 20 cm sous le boîtier d'encastrement.
2. Repliez l'extrémité de la sangle sur environ 2 cm et coupez en son centre une petite encoche qui vous permettra d'accrocher la sangle sur le crochet de la bobine.

Montage du Rollotron – Fixation de la sangle

- Le crochet de fixation de la sangle doit être bien visible. Si tel n'est pas le cas, branchez le câble d'alimentation dans une prise secteur et appuyez brièvement sur la touche ▲ (ouverture) jusqu'à ce que le crochet soit bien positionné.
- Attention: ne touchez pas l'enrouleur lorsque le moteur est en marche: ôtez le câble d'alimentation de la prise avant de continuer.
- Insérez la sangle par l'avant dans le Rollotron et fixez-la sur le crochet.
- Rebranchez le câble d'alimentation dans la prise.
- Appuyez sur la touche ▲ (ouverture) jusqu'à ce que la sangle ait fait un tour complet de l'enrouleur.
- Posez le couvercle sur l'ouverture de montage.

Glissez le Rollotron dans la baie de montage.

- Vissez le Rollotron sur le dessous et le dessus à l'aide des vis fournies en veillant à ce que le câble secteur se trouve correctement dans l'encoche sur le boîtier afin d'éviter qu'il soit endommagé.
- Utilisez le cache pour recouvrir les trous de fixation.

Réglage des butées

Pour que les volets s'arrêtent aux endroits souhaités, il est nécessaire de régler les butées du haut et du bas.

❑ Réglage de la butée du haut

- Appuyez sur la touche de réglage et **maintenez-la enfoncée**. Utilisez pour cela un objet pointu (p.ex. crayon), car cette touche est un peu en retrait par rapport à la surface du boîtier.
- Appuyez **un instant** sur la touche ▲ (ouverture). Le volet s'ouvre.
- Lâchez la touche de réglage dès que le volet atteint la position souhaitée.
- Le Rollotron s'arrête et la butée du haut est mise en mémoire.

❑ **Réglage de la butée du bas**

- Appuyez à nouveau sur la touche de réglage **et maintenez-la enfoncée**.
- Appuyez **un instant** sur la touche ▼ (fermeture). Le volet se ferme.
- Lâchez la touche de réglage dès que le volet est fermé.
- Le Rollotron s'arrête et la butée du bas est mise en mémoire.

❑ **Modification des butées**

Amenez les volets en position centrale et réglez la butée voulue ou les deux butées en suivant la procédure énoncée ci-avant.

Commande du Rollotron

Le Rollotron peut être utilisé de deux façons:

1. Mode manuel

Appuyez un instant sur les touches ▲ ou ▼ pour faire monter ou descendre le volet jusqu'à la butée du haut/bas programmée.

Si vous voulez arrêter le volet avant qu'il n'atteigne la butée programmée, appuyez à nouveau brièvement sur une des touches directionnelles (▲ ou ▼). Le volet s'arrête immédiatement.

2. Mode automatique

En mode automatique, vous pouvez mettre en mémoire les heures d'ouverture et de fermeture des volets. Une fois ainsi sauvegardés, les ordres de commande sont répétés toutes les 24 heures.

Notez que la commande manuelle du Rollotron (touches ▲ et ▼) reste possible à tout moment.

Les réglages des heures d'ouverture/fermeture peuvent être modifiés à tout moment. Chaque nouveau réglage efface l'ancien.

En appuyant environ 1 seconde sur la touche « Montre » vous passez du mode automatique au mode manuel et vice versa.

Mode automatique

❑ **Réglage de l'heure d'ouverture**

Vous voulez que les volets s'ouvrent tous les matins à 8 heures. Comment procéder?

A 8 heures du matin, vous appuyez en même temps sur les touches ▲ (ouverture) et « Montre ». Le voyant de contrôle clignote deux fois et le volet s'ouvre jusqu'à la butée du haut. Le mode automatique est alors activé et le voyant de contrôle reste allumé. Le volet s'ouvrira automatiquement tous les matins à 8h00.

❑ **Réglage de l'heure de fermeture**

Vous voulez que les volets se ferment tous les soirs à 20 heures. Comment procéder?

A 20 heures du soir, vous appuyez en même temps sur les touches ▼ (fermeture) et « Montre ». Le voyant de contrôle clignote deux fois et le volet se ferme jusqu'à la butée du bas. Le mode automatique est alors activé et le voyant de contrôle reste allumé. Le volet se fermera automatiquement tous les soirs à 20h00.

❑ **Modification ultérieure des heures réglées**

➤ *Avancer l'heure réglée*

Il est 20h00, l'heure que vous avez programmée pour la fermeture du volet. Le volet se ferme. Seulement, vous souhaitez que le volet se ferme **plus tôt**, c.à.d. à 18 heures. Dans ce cas, le lendemain à 18h00, vous réglez à nouveau l'heure de fermeture selon la procédure décrite plus haut. La nouvelle heure est mise en mémoire.

➤ *Retarder l'heure réglée*

Votre volet s'est fermé à 20 heures. Vous souhaitez qu'il se ferme plus tard, c.à.d. à 21 heures. Dans ce cas, à 21 heures, vous réglez à nouveau l'heure de fermeture selon la procédure décrite plus haut. La nouvelle heure est mise en mémoire (le volet s'étant déjà fermé au moment de la modification du réglage, il se fermera dès le lendemain à la nouvelle heure).

Mise à zéro des données (Reset)

En enfonçant env. 2 sec. la touche Reset, vous effacez toutes les heures et butées programmées. Le voyant de contrôle clignote un instant en guise de confirmation.