



MANUEL D'INSTALLATION

Version 1 : fait le 26/06/02

00-100122





MONTAGE

Outils utilisés

- Tournevis à bec plat
- Tournevis en croix
- Pince diagonale

-Descendez le volet roulant jusqu'en bas
-Dévissez d'abord la vis du dessous sur la plaque de recouvrement
Coupez à l'aide de la pince diagonale la plaque de recouvrement à l'endroit où la bande passe.
Enlevez la partie inférieure de la plaque de recouvrement et remettez à nouveau la vis.
Dévissez la vis du dessus, enlevez la plaque de recouvrement et remettez la vis.

-Dévissez la vis supérieure de l'endroit d'admission du bobinage (endroit où la bobine du volet est insérée) d'environ 1mm, la vis inférieure d'environ 3mm.

-Dévissez les vis du boîtier plastique du clock&roll et enlevez le avec précaution. Eloignez le fil du câble du boîtier.



-Afin d'éloigner la roue d'entraînement, enlevez l'axe de raccordement en l'enlevant par le côté

-En faisant tourner la roue dentée en bas, enlevez la roue motrice.

-Installez le clock&roll avec le trou inférieur sur la vis supérieure de l'entrée du bobinage et serrez-la.
La vis supérieure de l'entrée du bobinage sert seulement pour le maintien du bobinage du rouleau.
Placez la vis sur la plaque du clock&roll.

-Enlevez à nouveau le clock&roll et insérez la bobine du volet roulant selon le schéma ci-contre.



-Placez le clock&roll avec le trou inférieur du profil sur la vis inférieure de l'entrée du bobinage et appuyez-le vers le bas.

-Pressez à présent le clock&roll avec le trou du profil correspondant sur la vis supérieure de l'entrée du bobinage et tournez-le dans la position verticale.

-Fixez le clock&roll avec la vis du dessous de l'entrée du bobinage.



-Prenez la roue motrice et remettez-la de nouveau au-dessus de la roue dentée. Fixez-la en introduisant latéralement l'axe de raccordement.

UTILISATION

Monter le volet roulant

-Appuyez sur le bouton « Monter » et laissez monter complètement le volet roulant.
-Lors de cette première montée en haut, le mécanisme reconnaît de lui-même la position finale supérieure. Le clock&roll monte le blindage du volet roulant avec les butoirs contre l'arrêt (armoire volet roulant/construction). Ensuite le volet roulant bouge de quelques cm vers le bas et reste immobile. L'installation apprend cette position finale qui sera la même lors de chaque montée du volet roulant.

Descendre le volet roulant

-Appuyez sur le bouton « Descendre » et laissez descendre complètement le volet roulant.
-Après avoir percuté l'appui de fenêtre, le clock&roll s'arrête automatiquement. Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de programmer un point d'arrêt final en bas.





La fonction de sécurité : lors d'une rencontre avec un obstacle ou lorsque le volet roulant se bloque, le clock&roll est automatiquement désactivé. Les personnes et objets sont ainsi protégés contre toutes blessures et tout dommage.

Arrêter le volet roulant

-Vous 'arrêtez' le mouvement du volet roulant en appuyant à nouveau sur le bouton correspondant.

PROGRAMMATION DE FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

SET TIME : Programmation individuelle du temps

En activant la touche de réglage « Temps automatique » et en appuyant sur le bouton « Monter » ou « Descendre », vous pouvez programmer la fonction de montée et de descente au temps voulu, et pour chaque jour.

Exemple :



00-100122



Appuyez sur la touche de réglage 'Temps automatique' (par ex. à 8h15 du matin). La LED rouge s'allume, appuyez sur la touche (endéans les 5 secondes) sur la touche 'Monter', le volet roulant monte vers le haut jusqu'à sa position finale, la LED rouge s'éteint. Le temps est programmé. La même procédure est d'application pour descendre le volet roulant. En appuyant sur la touche 'Temps automatique' (par ex. à 20h00 du soir), la LED rouge s'allume et en appuyant sur la touche 'Descendre', le volet roulant descend jusqu'à l'arrêt, la LED rouge s'éteint et commence par la suite à clignoter de façon constante. Le temps est programmé. Le volet roulant monte le lendemain à 8h15 et descend à 20h00.

Activer/désactiver l'automatisme du temps :

-appuyez sur la touche 'Temps automatique' et attendez jusqu'à ce que la LED s'éteint automatiquement après environ 5 secondes. La fonction 'temps automatique' est désactivée à présent, les temps programmés restent valables. En appuyant à nouveau sur la touche 'Temps automatique' (LED s'allume environ pendant 5 secondes et s'éteint automatiquement) vous pouvez à tout moment réactiver la fonction 'temps automatique'.

Modification du temps programmé :

-Recommencer la programmation comme elle est décrite ci-dessus. Les temps déjà programmés sont effacés et remplacés par les nouveaux temps.

Effacer le temps programmé :

-En déconnectant le clock&roll du réseau, **toutes** les données programmées s'effacent après environ 5 minutes.

SET POSITION : Positions finales supplémentaires

En appuyant sur la touche de réglage 'Volet roulant' et en appuyant ou bien sur la touche 'Monter' ou 'Descendre', il est possible de programmer une position finale supplémentaire pour chaque direction.

Exemple :

Appuyez sur la touche de réglage 'Volet Roulant'. La LED rouge s'allume. Appuyez ensuite sur la touche 'Descendre' (endéans les 5 secondes). Le volet roulant descend. Lorsque vous atteignez la position finale supplémentaire voulue, appuyez à nouveau sur la touche 'Descendre'. Le volet roulant s'arrête, la LED rouge s'éteint et la position finale que vous souhaitez est programmée. La même procédure vaut pour 'Monter' le volet roulant.

Modifier les positions finales programmées :

-Refaites la programmation décrite ci-dessus. La position finale programmée est remplacée.



Remarque : en enlevant le clock&roll du réseau, toutes les données programmées sont effacées après environ 5 minutes.

