



INSTALLATIEHANDLEIDING
AST900
“Lintmotor voor rolluik”

Indienststelling:

Druk op de toets ▲ en laat het rolluik volledig oprollen.
Het rolluik zal helemaal tot boven oprollen en een beetje terugkeren.
In het vervolg zal dit punt als eindpunt zijn ingesteld.

Druk op de toets ▼ en laat het rolluik volledig afrollen.
Het rolluik zal bij het afrollen automatisch stoppen op het einde.

Veiligheidsfunctie:

Wanneer het rolluik afrolt en een hindernis tegenkomt zal het apparaat automatisch uitschakelen om letsel aan personen of schade aan goederen die eventueel tussen het rolluik kunnen komen te vermijden.

Het rolluik kan worden gestopt door een tweede maal op de bediende toets te drukken.
Dit wil zeggen dat het rolluik kan worden gestopt door:

- Op ▲ te drukken wanneer het rolluik oprolt.
- Op ▼ te drukken wanneer het rolluik afrolt.

Advies:

Een beschadigd of versleten rolluiklint kan ervoor zorgen dat de rolluikopener niet naar behoren functioneert.

Programmatie van supplementaire functies:

Programmatie van de tijdsturing:

Druk op het uur dat het rolluik moet openen of sluiten op de toets ⌚ en daarna op de toets voor de gewenste actie (▲ openen, ▼ sluiten).

Voorbeeld:

U wilt het rolluik iedere morgen laten openen om 8.15h. De eerste maal zal U op dit uur op de toets ⌚ moeten drukken. De rode LED zal oplichten. Druk binnen de 5 seconden op de toets ▲, het rolluik zal volledig oprollen, de rode LED zal doven en de programmatie is gebeurd.

Dezelfde procedure geldt voor het neerlaten van het rolluik.

U drukt op het gewenste uur op de toets ☰. De rode LED licht op en U drukt binnen de 5 seconden op de toets ▼. Het rolluik zal volledig afrollen en de rode LED zal doven en daarna 1 maal knipperen.

De programmatie is nu volledig.

Tijdsturing activeren / desactiveren:

Druk op de toets ☉ en de rode LED zal oplichten. Na 5 seconden zal de LED doven en de tijdsturing is inactief.

Door opnieuw op de toets ☉ te drukken zal de LED oplichten, na 5 seconden doven en de tijdsturing is terug actief.

Advies: Maak de tijdsturing steeds inactief wanneer je de vensters wast of andere werken aan het venster uitvoert.

Wijzigingen in de programmatie:

Door de hierboven beschreven programmatie opnieuw te doen wordt de voorgaande programmatie overschreven.

Wissen van de tijdsturing:

Om de tijdsturing te wissen moet de spanning van het apparaat gedurende 5 seconden worden onderbroken.

Programmeren van tussenposities:

Door op de toets ☉ en daarna de toets voor de gewenste bediening ▲ of ▼ te drukken kan in beide richtingen een tussenpositie worden geprogrammeerd.

Voorbeeld:

Druk op de toets ☉ en de rode LED licht op. Druk binnen de 5 seconden op de toets ▼ en het rolluik zal afrollen. Door op de gewenste tussenpositie opnieuw op ▼ te drukken zal het rolluik stoppen. De tussenpositie is geprogrammeerd en de rode LED zal doven.

Herhaal ditzelfde met de toets ▲ voor de programmatie van een tussenpositie tijdens het oprollen van het rolluik.

Om de programmatie van de tussenposities te wijzigen gaan we bovenvermelde stappen opnieuw doorlopen.

Opmerking:

Wanneer de spanning van het apparaat langer dan 5 minuten wordt onderbroken zal de volledige programmatie zijn gewist en is het nodig het apparaat opnieuw te programmeren.