

Alarmcentrale **INTEGRA**

Satel 
GDAŃSK

integra_u_m_nl 2/05

Verkorte gebruikers Handleiding V1.04



Nestor company N.V. Tel. 00-32-(0)9-380.40.20
E3-Laan 93 Fax 00-32-(0)9-380.40.25
B-9800 Deinze info@nestorcompany.be
Belgium www.nestorcompany.be

Algemeen

Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale. Wij hopen op een tevreden klant bij gebruik van dit product en staan altijd open voor suggesties.

LED indicatoren op het LCD bediendeel

Op het LCD display zijn 6 LED's welke de status van het systeem weergeven.

-  - **ALARM** (rood) - permanent oplichten van deze LED wijst op een alarm. Na het vervallen van de alarmtijd, betekent een knipperende LED dat het alarm in het geheugen is geplaatst. De LED dooft na het herstellen van het alarm (zie: ALARMEN).
-  - **STORING** (geel) – een knipperende LED wijst op een technische storing die heeft plaatsgevonden in het systeem. Noodsituaties die deze LED laten oplichten worden verder in deze handleiding behandeld (zie *Beschrijving van Gebruiker Functies* →STORINGEN). De LED gaat tijdelijk uit wanneer het LCD bediendeel in gedeeltelijke beveiliging (tenminste een blok toegankelijk op het gegeven LCD bediendeel is ingeschakeld) of bij een volledig ingeschakeld systeem (alle blokken toegankelijk op dit LCD bediendeel zijn ingeschakeld). De LED knippert totdat de storingen zijn bekeken en het storing geheugen is hersteld (de optie STORING GEHEUGEN TOT NA INZAGE is ingeschakeld) of totdat de storing vanzelf stopt (de optie STORING GEHEUGEN TOT NA INZAGE uitgeschakeld).
-  - **INGESCHAKELD** (groen) - de LED knippert indien sommige blokken zijn ingeschakeld en licht permanent op wanneer alle blokken toegankelijk voor dit bediendeel zijn ingeschakeld.
-  - **SERVICE** (groen) - de LED knippert indien de centrale zich in de service mode begeeft (functie is alleen beschikbaar voor de installateur).

1.1 HET GEBRUIK VAN HET LCD BEDIENDEEL

Over het algemeen toetst men:

- [CODE] [#] of [OK]** Geeft toegang tot in- en uitschakelen van het systeem,
- [CODE] [*]** geeft toegang tot het gebruikersmenu welk de gebruiker rechten toe heeft.

De alarmcentrale kan er niet in slagen om het systeem in te schakelen, als de geselecteerde blokken een openstaande prioriteit zone bevatten die tijdens het inschakelen wordt gecontroleerd. Deze worden dan tijdens de inschakelpoging getoond.

VOORBEELDEN IN- EN UITSCHAKELEN

Deze pagina's tonen de beschrijving van **voorbeelden** om het systeem met haar verschillende functies te kunnen bedienen. Daar het **gebruikers menu** afhankelijk is van de door de installateur geprogrammeerde waarden en de specifieke gebruiker autorisatie, zijn de navolgende voorbeelden slechts ter oriëntatie en kunnen deze iets verschillen in de praktijk.

Om de menu structuur van deze inbraakcentrale binnen te gaan voert u uw code in gevolgd door de # of OK toets. Om een submenu binnen te gaan drukt u weer op de # of OK toets.

Inschakelen van het alarmsysteem

Voer uw code in gevolgd door de [OK] of [#] toets

```
8 aug, 15:16 12
```

Het LCD scherm toont:

```
Ik schakel nu in  
Verlaat object !
```

```
Kantoor  
Verlaten:      14s
```

Verlaat het object en sluit de deur. De uitloop vertraging toon stopt, het alarm systeem is nu ingeschakeld.

Uitschakelen van het alarmsysteem

Open de deur waardoor u eerder bent weggegaan

```
Kantoor  
Binnenkomen: 16s
```

Voer uw code in gevolgd door de [OK] of [#] toets
Het scherm toont de dagstand of installateurnaam

```
Systeem uitgesch  
Welkom
```

Inschakelen van het alarmsysteem met blokken

Voer uw code in gevolgd door de [OK] of [#] toets

```
8 aug, 15:16 12
```

Het LCD scherm toont:

```
→Alles inschak.  
Selectie insch.
```

Indien u alles wilt inschakelen waartoe u de rechten heeft drukt u op de [OK] of [#] toets

Indien u een selectie wilt maken drukt u eenmaal op de ▼ toets. Maak uw keuze door middel van de 1 toets, stap naar het volgende blok dat u wilt inschakelen en maak uw keuze.

```
Welke inschak: ?  
Kantoor
```

Na uw keuze(s) bevestigt u dit met de [OK] of [#] toets.

```
Welke inschak: y  
Kantoor
```

Het LCD scherm toont de uitgangsvertraging

```
Kantoor  
Verlaten:      14s
```

Uitschakelen van het alarmsysteem met blokken

Bij binnenkomst zal het LCD bediendeel een toon laten klinken. Tevens toont het LCD scherm bijvoorbeeld:

```
Kantoor
Binnenkomen: 16s
```

Voer rustig uw code in en bevestig deze met de # of OK toets. Het LCD scherm toont de dagstand. Dit kan ook de naam van de Installateur zijn.

```
Systeem uitgesch
Welkom
```

Inschakelen van overige blokken

Als er al blokken zijn ingeschakeld en u wilt er nog één of meerdere inschakelen doet u het volgende:

Voer uw code in gevolgd door de * toets.
Het LCD scherm toont het volgende

```
→Uitschakelen
  Inschakelen
```

Stap met de ▼ toets een plaats naar beneden

```
  Uitschakelen
→Inschakelen
```

Druk op de # of OK toets

```
Welke inschak: ?
Magazijn
```

Selecteer met de 1 toets uw keuze.
Vervolg bovenstaande stappen om meerdere blokken te selecteren voor inschakelen.
Druk op de # of OK toets als u de geselecteerde blokken wilt inschakelen

```
Kantoor
Verlaten: 14s
```

Openstaande zones tijdens inschakelen

Indien er tijdens het inschakelen zones open staan wordt Dit getoond op het LCD scherm.

```
Alarmzone 4:
Kantoor 2
```

Druk op de ▼ toets om eventuele andere openstaande zones te bekijken.

```
Alarmzone 5:
Kantoor 3
```

Druk vervolgens op de * toets om het LCD scherm

```
8 aug, 15:16 12
```

Met openstaande zones te verlaten.

Sluit alle openstaande zones en schakel opnieuw in

```
Kantoor
Verlaten:      14s
```

Zones overbruggen

Deze menufunctie overbrugd zones vanaf het moment van ingaven. De alarmcentrale negeert dan alle informatie afkomstig van detectoren die zijn overbrugd. De functie wordt gebruikt in geval van een storing op een detector, of incorrecte werking. Het geeft dus de mogelijkheid om te kunnen inschakelen met niet gebruikte detectoren. De ingevoerde overbrugging wordt geannuleerd nadat er weer is uitgeschakeld. Ook kunnen detectoren weer uit de overbrugging worden gehaald met dit menu. Ga dan in omgekeerde volgorde te werk – verwijder gemarkeerde zones die gemarkeerd zijn. De installateur bepaalt welke zones NIET mogen worden overbrugd met deze functie.

Voer uw code in gevolgd door de * toets.

Het volgende scherm wordt getoond. Dit kan ook de installateurnaam zijn.

```
→Inschakelen
  Inschakelmode
```

Stap met de ▼ net zolang naar beneden tot dit menu wordt getoond.

```
Gebruikers
→Zone overbrug.
```

Druk op de # of OK toets.

```
Zone overbrugd:?
Entreedeur
```

Selecteer met de ▼ of de ▲ toets welke zone u wilt overbruggen.

```
Zone overbrugd:?
Kantoor 1
```

Druk op de 1 toets om de zone te overbruggen die u heeft geselecteerd. Doe dit ook bij overige te overbruggen zones.

```
Zone overbrugd:y
Kantoor 1
```

Druk hierna op de # of OK toets

Schakel nu in zoals u dit normaal doet.

```
Zones overbrugd
```

Opmerking: Zones die overbrugd zijn doen weer mee in het alarm systeem na de eerst volgende uitschakeling van een blok(ken) welke de overbrugde zone toe behoort.

ZONE STATUS BEKIJKEN

Om de zone status te bekijken drukt u voor ongeveer drie seconde op de 1 toets of d.m.v. het menu testen. De ● en de ▪ geven respectievelijk een open of dichtstaande zone aan.

De vertegenwoordiging van de symbolen voor de zone status info wordt beschreven in het hoofdstuk TESTEN te lezen in deze gebruikershandleiding.

De status van alle zones worden verdeeld in groepen en kunnen worden bekeken door de ◀ of ▶ toetsen. [*] = Einde van de functie.

Functies van LCD bediendeel, toetsen en LED's

