

Bedieningspanel

4.3" TFT touchscreen met RFID-lezer

ATAE703 - ATAE703G

Tecnoalarm



Installatie handleiding

security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Programmering

Zones	Zones - Functions	Zones - Programs	Zones - Options	Consoles	Options	Outputs
Configuration Zones Zones - Functions Zones - Programs Zones - Options Consoles Options Outputs Console 1 Quick arming ☐ Quick disarming ☐ Panic ☐ Shortcut menu remotes ☐ Shortcut menu thermostats ☐ Thermostat associated None Audio always ☐ Universal ☐ Tamper Disabling ☐ Deactivate buzzer ☐ Chime ☒ Buzzer signals ☐ Volume Mute Backlight Modes Automatic (Default) Graphic display ☐ Show temperature next thermostat ☐ Use local settings ☐ P1 Prog. 1 P2 Prog. 2 P3 Prog. 3 P4 Prog. 4 P5 Prog. 5 P6 Prog. 6 Memos Deactivation level 1 None 2 None Custom splash info View for Disabled OK Abandon ?						

Opmerking: programmering niet toegestaan voor EV 4-24 4G EN versie in overeenstemming met met EN 50131 normen

Opmerking: programmering niet toegestaan voor EV 4-24 4G EN versie in overeenstemming met met EN 50131 normen

Console 1

1 - Selectie van de console

Klik op het drop-down menu en kies de identificatie van de console die u wilt programmeren.



Quick arming ☐

Opmerking: programmering niet toegestaan voor EV 4-24 4G EN versie in overeenstemming met met EN 50131 normen

2 - Snel inschakelen

Inschakelen van de quick arming functie.
Methode: druk op de knop "Programmanummer (P1... P6)" + "JA knop".



Quick disarming ☐

Opmerking: programmering niet toegestaan voor EV 4-24 4G EN versie in overeenstemming met met EN 50131 normen

3 - Snel ontwapenen

Inschakelen van de snelle ontwapeningsfunctie.
Werkwijze: druk op het "Programmanummer (P1... P6)" + "JA knop".

Panic ☐

4 - Paniek

Schakelt de console in voor het genereren van paniekalarm.
Volgens de door de console verstrekte uitvoeringsmethoden.

Shortcut menu remotes ☐

5 - Snelmenu afstandsbedieningen

Indien ingeschakeld, kunt u hiermee de afstandsbedieningen activeren/deactiveren, zonder dat u de code hoeft in te voeren.

Shortcut menu thermostats ☐

6 - Snelmenu thermostaten

Indien ingeschakeld, kan de gebruiker de interventiedrempel van de thermostaten wijzigen, zonder de code in te typen.

Thermostat associated

7 - Gekoppelde thermostaat

Met het drop-down menu kunt u de bijbehorende thermostaat selecteren (weergegeven op het toetsenbord).

Audio always ☐

8 - Altijd geluid

Zorgt ervoor dat de console altijd berichten en geluidseffecten afspeelt, zelfs voor handelingen die op andere consoles worden uitgevoerd.

Universal ☐

9 - Universeel

Hiermee kan de console alle programma's die aan de code zijn gekoppeld, in- en uitschakelen, zelfs als het programma niet door de LED's wordt weergegeven. het programma niet door de LED's wordt weergegeven.
In dit geval wordt het in- en uitschakelen op het display weergegeven.



Tamper Disabling ☐

Opmerking: programmering niet toegestaan voor EV 4-24 4G EN versie in overeenstemming met met EN 50131 normen

10 - Sabotagebeveiliging uitschakelen

Deactiveert de 24H sabotagebeveiliging van de console.

Deactivate buzzer ☐

Chime ☐

Buzzer signals ☐

11 - Zoemer deactiveren

Deactiveert de werking van de zoemer.

Opmerking: het deactiveert ook het geluid gekoppeld aan het indrukken van een toets.

Belsignaal - Schakelt de console in/uit als signaalgever voor de belsignaalfunctie.

Zoemersignalen - Schakelt de zoemer van het toetsenbord in/uit bij het signaleren van gebeurtenissen: Exit tijd, Ingangstijd, Alarmtijd, Waarschuwing voor einde van deeltijd, Waarschuwing voor automatisch inschakelen. Algemeen inschakelen voor het melden van deze gebeurtenissen moet worden geactiveerd in het menu Opties.

Volume

12 - Volume

Programmeren van het volume voor het afspelen van gesproken berichten.

Backlight Modes

13 - Modi van de achtergrondverlichting

Bedrijfsmodus van de achtergrondverlichting van het display.

Automatic (Default)	Inschakeling en lichtintensiteit automatisch aangepast aan het omgevingslicht
Always on	Altijd aan, bij gunstig omgevingslicht, lichtintensiteit en verbruik tot een minimum beperkt
Always off	Achtergrondverlichting altijd uit (gedeactiveerd)
Manual	Bij ongunstig omgevingslicht activeert het indrukken van een toets de achtergrondverlichting gedurende 2 minuten.
Manual always on	Altijd aan met minimale lichtintensiteit, een druk op de knop activeert de achtergrondverlichting gedurende 2 minuten

Graphic display ☒

Show temperature next thermostat ☐

Use local settings ☐

Opmerking: deze programmeerparameters zijn alleen geldig voor touch screen toetsenborden.

De optie "Lokale parameters gebruiken" schakelt de de programmering van het volume en de achtergrondverlichting modi

14 - Grafische weergave

Waarschuwing: de optie "Grafische weergave" moet ingeschakeld zijn voor alle Touch screen toetsenborden.

Toon temperatuur volgende thermostaat

Normaal gesproken toont het toetsenbord de temperatuur van de bijbehorende thermostaat.

Met deze optie ingeschakeld geeft het toetsenbord ook de temperatuur weer van de thermostaat die niet aan het toetsenbord is gekoppeld.

Lokale instellingen gebruiken

Met deze optie ingeschakeld, kan de gebruiker het toetsenbord bedienen om enkele werkingsparameters aan te passen of te wijzigen:

- Het geluidsverspreidingsvolume aanpassen
- De modus en het niveau van de achtergrondverlichting aanpassen
- De instellingen van de schermbeveiliging wijzigen

P1 Prog. 1

P2 Prog. 2

P3 Prog. 3

P4 Prog. 4

P5 Prog. 5

P6 Null

Null

Prog. 1

Prog. 2

Prog. 3

15 - LED voor signalering programmastatus

De EV LCD console is uitgerust met 6 toetsen waarmee het mogelijk is direct de activering en deactivering van de respectieve besturingsprogramma's te beheren.

Elke toets is voorzien van een paar LED's die de bedrijfsstatus van het bijbehorend programma.

Door op het keuzemenu te klikken, kunt u het programma dat aan de knop of de werking van de knop uitschakelen door te klikken op de optie Nul.

Om de werking van de knop klikt u op de optie Null

Memos

Deactivation level

1 Master code Warranty

expiration

2 Installer code Replace

batteries

16 - Memo's

Het is mogelijk 2 berichten te programmeren die bestaan uit twee regels van 16 tekens. De berichten zullen door alle consoles worden weergegeven op de datum gepland op de kalender van het bedieningspaneel, gedurende het jaar. Voor het programmeren van de displaydatum, zie de paragrafen "Aanpassing jaar 1... 2" en "Cyclische timers".

Deactiveringsprioriteit. Het weergegeven bericht wordt alleen gewist door herkenning van de code opgegeven in het veld "Deactiveringsniveau".

Custom splash info

View for

Disabled

17 - Aangepaste splash info

De console kan op verzoek van de gebruiker een bericht bestaande uit twee regels van in totaal 40 tekens op verzoek van de gebruiker.

De weergave van het bericht kan worden uitgeschakeld.

Om het bericht weer te geven moet u op de MEM-toets drukken.

De weergavetijd is programmeerbaar.



OK Abandon

Het menu Consoles is voltooid, druk op:

OK om te bevestigen en af te sluiten

Abandon om af te sluiten zonder op te slaan

Installatie




Aansluiten

Aansluiting - De console moet in serie worden aangesloten op de RS485 seriële bus van de centrale met een kabel met een passende doorsnede.

Bij de beoordeling van de kabeldoorsnede moet rekening worden gehouden met de lengte van de seriële lijn en het totale verbruik van de aangesloten apparaten.

Lijnbalancering - Indien de console het laatste op de seriële lijn aangesloten apparaat is, moet een weerstand van 150Ω parallel worden aangesloten op de klemmen A en B.

Klemmenblok			Nota
1	S	Ingang Audio kanaal	Vocaal
2	B	Kanaal B Serial Bus	Serial data
3	A	Kanaal A Serial Bus	Serial data
4	-	Negatieve spanning voor Serial Bus	-
5	+	Positieve spanning voor Serial Bus	+12V DC



Programmering van het adres

Open het drop-down menu



GA naar settings door de
installateurscode in te geven




Het adres programmeren

Om het adres van de console te programmeren, tikt u op de ON/OFF toetsen of op de pijltjes.
Om het adres op te slaan heeft de console de installateurscode nodig.

Opmerking

Voor consoles met grafische weergave wordt aanbevolen lage ad te programmeren en de hoogste adressen te reserveren voor eventuele standaard consoles.



Inschakelen van het "grafisch display"

De "grafische weergave" kan worden ingeschakeld met het Centro-programma, vanuit het programmeerscherm van de console.

Graphic display ☒


14 - grafische weergave

Of de "Grafische weergave" kan rechtstreeks vanaf de console worden ingeschakeld, met de volgende procedure.

Open het drop-down menu



Voer de EV LCD
console emulator in



Algemene statuspictogrammen van de console



In de tabel staan de functionele situaties waarin de normale werking van de console wordt onderbroken. In sommige toestanden is het nog steeds mogelijk het dropdown menu te openen en toegang te krijgen tot de toegestane functies.

	Geen seriële communicatie Neem contact op met uw installateur.
	Actieve console storing. Neem contact op met uw installateur. In deze toestand is geen enkele functie toegankelijk.
	Synchronisatie is bezig. Wacht tot het einde van de synchronisatie.
	Verkeerde code of sleutel. Wacht tot de console is ontgrendeld voordat u zich opnieuw aanmeldt.
	Bedieningspaneel in onderhoud. Het systeem is in onderhoud, bediening is alleen mogelijk op de console van waaruit het via de installatiecode werd benaderd.

Signalering van de programmastatus

EV 430 PROX console

Paneel A - De status van de programma's wordt in het midden van het display weergegeven door zes pictogrammen die van kleur veranderen afhankelijk van de programmastatus.



PROGRAMMA STATUS ICONEN			
	Grijs Programma niet ingevoegd		Geel knipperend Programma wordt ingevoegd/partieel
	Geel Programma ingevoegd		Rood Alarm in geheugen
	Geel en knipperend rood Programma ingevoegd Alarm in uitvoering		Geel en rood Programma ingevoegd Alarm in geheugen
	Knippert geel en rood Gedeeltelijk programma Alarm aan de gang		Rood en geel knipperend Programma wordt ingevoegd/ gedeeltelijk met alarm in geheugen
Blink - Geeft de kleur van het knipperen aan			


Gebruikersbeheer

Met de EV 430 PROX console kunt u de bedieningsprogramma's van het systeem beheren, communiceren met de afstandsbedieningen en thermostaten, en toegang krijgen tot de voor de gebruiker gereserveerde raadplegings- en programmeringsmenu's van het systeem.

In stand-by geeft de console bij weinig licht de tijd, datum en temperaturen weer, raak het display aan om toegang te krijgen tot informatie en functies van de console.

Systeeminformatie en functies worden weergegeven met pictogrammen in drie gebieden, die te zien zijn in de vakken **A, B en C**.

De console is voorzien van een geïntegreerde RFID-toetslezer; met de toetsen kunt u systeemprogramma's invoegen, ontkoppelen en gedeeltelijke programma's maken.



BOX A								
 Default	 Alert	Informatie over Systeemstatus. Tik op om de pagina met systeemstatus te openen. - De pagina toont de detailpictogrammen en, indien geprogrammeerd door de installateur, het splash-informatiebericht. - Wanneer er nieuwe informatie is, vervangt het Waarschuwpictogram het Standaardpictogram.						
		DETAIL ICONEN Meldingen kunnen worden gefilterd door detailpictogrammen te selecteren en te deselecteren.						
		Zone alarm status		Tamper alarm		Anomalieën / Storingen Status	 Geïsoleerde zones en/of apparaten	
		Informatieberichten. Het pictogram geeft aan dat er een bericht is (indien geprogrammeerd door de installateur). Tik op het pictogram om het bericht te bekijken.						
20.2°C 		Thermostaat gekoppeld aan de console. Het pictogram geeft de temperatuur aan die door de bij de console behorende klimaatsensor wordt gedetecteerd, alsmede de status van de thermostaat.						
		THERMOSTAAT STATUS ICONEN						
			Thermostaat: uit (werking uitgeschakeld)		Thermostaat: aan Modus: Winterregeling Uitgang: AAN		Thermostaat: aan Modus: Winterregeling Uitgang: UIT	 Thermostaat: aan Modus: Zomer Regelinguitgang: AAN
			Thermostaat: aan Modus: Zomer Regelinguitgang: UIT		Thermostaat: aan Modus: Antivriesregeling Uitgang: AAN		Thermostaat: aan Modus: Antivriesregeling Uitgang: AAN	 Thermostaat geblokkeerd
19.6° C		Thermostaat niet gekoppeld aan de console. Het pictogram toont de temperatuur die door de niet aan de console						
		Netspanning. Het pictogram geeft de status van de netvoeding aan.						
		STATUSPICTOGRAMMEN NETSPANNING						
			Presence of mains power 230V AC.				Geen netspanning 230V AC.	
		Informatie over de GSM-telefoonmodule Het pictogram geeft de mobiele signaalsterkte en het gebruikte netwerk aan. Tik op het pictogram om details over de telefoonmodule weer te geven.						





EV 430 prox Firmware update


Met deze procedure kunt u de firmware van de EV 430 PROX console updaten.

Het display van de console is tijdens de procedure altijd uitgeschakeld

N.B. Voordat u verder gaat, moet u het op de website www.tecnoalarm.com beschikbare updatebestand downloaden.

Om de procedure te starten, opent u het programma Centro.





Ev-430-PROX


E

Selecteer het firmware-updatebestand

Open

F


Klik op de toets Open



Send firmware

G

Zoek het USB vakje en klik op de Enter Firmware toets



Exit

H

Wacht tot de procedure is voltooid en klik op de toets Exit

EV 430 prox - compatibiliteitstabel

EV 430 PROX - COMPATIBILITY TABLE

Program Centro	Control panel firmware
	FW 1.5.00 >