
Télécommande VESTA à 4 boutons RC-16

Manuel d'installation et d'utilisation

Référence	Vesta-014
Modèle	RC-16-F1
Marque	VESTA

Source: <https://vesta-guide.gitbook.io/vesta-guide/vesta-014>

Ce manuel a été rédigé par Nestor Company sur la base de la documentation officielle du fabricant. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques.

Nestor Company · E3-laan 93, 9800 Deinze · nestorcompany.be

1. Description du produit

La VESTA RC-16 est une télécommande radio (porte-clés) qui vous permet de commander votre système d'alarme sans devoir vous rendre à la centrale ou au clavier. Ses quatre boutons vous permettent d'armer totalement le système (mode absence), d'armer partiellement le système (mode présence) et de le désarmer. Le quatrième bouton est un bouton panique qui envoie un signal d'alarme à la centrale, quel que soit l'état du système.

La RC-16 est conçue pour un usage quotidien : vous la portez sur votre porte-clés ou dans votre poche. Pour éviter tout appui involontaire, la télécommande est équipée d'un capot coulissant qui recouvre les boutons. Faites glisser le capot pour commander le système, puis refermez-le.

La télécommande communique sans fil avec la centrale en 868 MHz et fonctionne avec une seule pile bouton. L'état de la pile est transmis automatiquement à la centrale, de sorte que vous êtes averti à temps lorsque la pile est presque épuisée. La RC-16 doit d'abord être apprise dans la centrale avant de pouvoir être utilisée.

2. Composants et organes de commande

- **Bouton 1 — Armement total** — Appuyez sur ce bouton pour armer le système en mode absence (away arm). Toutes les zones du système sont alors surveillées.
- **Bouton 2 — Désarmement** — Appuyez sur ce bouton pour désarmer le système. Lorsqu'une alarme est en cours, ce bouton arrête l'alarme.
- **Bouton 3 — Armement partiel** — Appuyez sur ce bouton pour armer le système en mode présence (home arm). Vous restez ainsi à l'intérieur pendant que la périphérie est surveillée.
- **Bouton 4 — Panique** — Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour envoyer une alarme panique à la centrale. Cette fonction est active quel que soit le mode du système.
- **Indicateur LED** — La LED clignote 6 fois lorsque vous appuyez sur les boutons d'armement total, d'armement partiel ou de désarmement. Lorsque vous appuyez sur le bouton panique, la LED clignote rapidement 6 fois.
- **Compartiment à pile** — Il contient la pile bouton qui alimente la télécommande. Le compartiment est fermé par un couvercle à l'arrière.

Attention : une alarme panique ne peut plus être arrêtée, après son déclenchement, au moyen du bouton de désarmement de la télécommande.

3. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	RC-16-F1
Type	Télécommande radio à 4 boutons
Fonctions	Armement, désarmement, armement partiel, panique
Fréquence radio	868 MHz
Alimentation	1 × pile bouton lithium CR2032 3 V
Autonomie estimée	Environ 8 ans
Dimensions	50 × 30 × 15 mm
Surveillance de la pile	Signalement de pile faible à la centrale
Protection contre les appuis involontaires	Capot coulissant sur les boutons

4. Fonctionnement et fonctions

Commande du système. Chaque appui envoie un signal radio à la centrale. La centrale exécute la commande et affiche le nouvel état du système. L'armement ou le désarmement effectif dépend des réglages de votre centrale, par exemple de la temporisation de sortie ou d'éventuels défauts qui empêchent l'armement.

Indication LED. La LED en façade confirme chaque transmission. Pour les boutons d'armement, d'armement partiel et de désarmement, la LED clignote 6 fois. Pour une alarme panique, elle clignote rapidement 6 fois. Si la LED ne clignote pas, la pile est probablement épuisée ou mal placée.

Fonction panique. Maintenez le bouton panique enfoncé pendant 3 secondes. La centrale reçoit immédiatement une alarme panique, même si le système est désarmé. Cette alarme ne peut pas être arrêtée avec le bouton de désarmement de la télécommande ; arrêtez-la depuis la centrale.

Surveillance de la pile. La télécommande détecte une tension de pile faible et transmet cet état à la centrale avec les transmissions de signal habituelles. La centrale affiche le message, ce qui vous permet de remplacer la pile à temps. Si vous insérez une pile dont la tension est trop faible, la LED clignote 3 fois en guise d'avertissement.

5. Apprentissage dans la centrale

Avant de pouvoir utiliser la télécommande, vous devez l'apprendre dans la centrale.

1. Retirez le couvercle du compartiment à pile à l'arrière.
2. Insérez la pile, face non marquée (pôle négatif) vers le bas.

3. Refermez le couvercle.
4. Mettez la centrale en mode apprentissage (learning mode). Consultez le manuel de votre centrale pour la procédure exacte.
5. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.
6. Dès que la centrale reçoit le signal de la télécommande, elle affiche les informations de l'appareil.
7. Suivez les instructions affichées sur la centrale pour terminer l'apprentissage, par exemple pour attribuer un nom ou un utilisateur à la télécommande.

Remarque : si la centrale ne reçoit aucun signal, appuyez de nouveau sur un bouton et vérifiez que la centrale est toujours en mode apprentissage et que la pile est correctement placée.

6. Remplacement de la pile et entretien

La RC-16 fonctionne avec une pile bouton lithium CR2032 3 V.

1. Ouvrez le compartiment à pile à l'arrière de la télécommande.
2. Retirez la pile usagée.
3. Appuyez deux fois sur n'importe quel bouton afin de dissiper complètement la tension résiduelle.
4. Insérez la nouvelle pile, face non marquée (pôle négatif) vers le bas.
5. Refermez le compartiment à pile.
6. Testez le fonctionnement en armant et en désarmant le système, et vérifiez que la LED clignote et que la centrale réagit.

Attention : remplacez toujours la pile par une pile du même type. Si la LED clignote 3 fois après la mise en place, la nouvelle pile est trop faible et doit être remplacée.

Conservez la télécommande au sec et évitez que les boutons restent enfoncés en permanence dans un sac ou une poche. Utilisez à cet effet le capot coulissant. Nettoyez le boîtier avec un chiffon sec ou légèrement humide, sans solvants.

7. Dépannage

- **La LED ne clignote pas lors d'un appui.** La pile est épuisée ou mal placée. Vérifiez la position de la pile (face non marquée vers le bas) et remplacez-la si nécessaire.
- **La LED clignote 3 fois après la mise en place d'une pile neuve.** La tension de la pile est trop faible. Placez une pile neuve du type correct.

- **La centrale ne réagit pas à la télécommande.** Vérifiez que la télécommande a bien été apprise dans la centrale et recommencez la procédure d'apprentissage si nécessaire. Rapprochez-vous également de la centrale afin d'exclure l'influence de la distance.
- **La centrale signale une pile faible.** Remplacez la pile comme décrit au chapitre 6.
- **L'alarme panique ne s'arrête pas.** C'est normal : une alarme panique ne peut pas être arrêtée avec le bouton de désarmement de la télécommande. Désarmez l'alarme depuis la centrale.

8. Support

Des questions sur ce produit ou besoin d'aide lors de l'installation ? Contactez Nestor Company — E3-laan 93, 9800 Deinze.