
VESTA afstandsbediening met 4 knoppen RC-16

Installatie- en gebruikershandleiding

Artikelnummer	Vesta-014
Model	RC-16-F1
Merk	VESTA

Bron: <https://vesta-guide.gitbook.io/vesta-guide/vesta-014>

Deze handleiding is opgesteld door Nestor Company op basis van de officiële fabrikantsdocumentatie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Nestor Company · E3-laan 93, 9800 Deinze · nestorcompany.be

1. Productbeschrijving

De VESTA RC-16 is een draadloze afstandsbediening (keyfob) waarmee u uw alarmsysteem bedient zonder dat u naar de centrale of het bedieningspaneel moet gaan. Met de vier knoppen schakelt u het systeem volledig in (afwezigheidsmodus), schakelt u het systeem gedeeltelijk in (aanwezigheidsmodus of deelschakeling) en schakelt u het systeem weer uit. De vierde knop is een paniekknop waarmee u in elke systeemtoestand een alarmsignaal naar de centrale stuurt.

De RC-16 is bedoeld voor dagelijks gebruik: u draagt hem aan een sleutelbos of in uw broekzak. Om te vermijden dat u ongewild een knop indrukt, is de afstandsbediening voorzien van een schuifkap die de knoppen afdekt. Schuif de kap open wanneer u het systeem wilt bedienen en sluit ze daarna weer.

De afstandsbediening communiceert draadloos met de centrale op 868 MHz en werkt op één knoopcelbatterij. De batterijstatus wordt automatisch mee doorgestuurd naar de centrale, zodat u tijdig verwittigd wordt wanneer de batterij bijna leeg is. De RC-16 moet eerst in de centrale worden ingeleerd voordat u hem kunt gebruiken.

2. Onderdelen en bedieningselementen

- **Knop 1 — Volledig inschakelen** — Druk op deze knop om het systeem in te schakelen in afwezigheidsmodus (away arm). Alle zones van het systeem worden bewaakt.
- **Knop 2 — Uitschakelen** — Druk op deze knop om het systeem uit te schakelen. Wanneer er een alarm actief is, stopt u met deze knop het alarm.
- **Knop 3 — Deelschakeling** — Druk op deze knop om het systeem in te schakelen in aanwezigheidsmodus (home arm). Zo blijft u binnen aanwezig terwijl de buitenschil bewaakt wordt.
- **Knop 4 — Paniek** — Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om een paniekalarm naar de centrale te sturen. Dit werkt ongeacht de toestand waarin het systeem staat.
- **Ledindicatie** — De led knippert 6 keer wanneer u de knop voor volledig inschakelen, deelschakeling of uitschakelen indrukt. Wanneer u de paniekknop indrukt, knippert de led 6 keer snel na elkaar.
- **Batterijvak** — Bevat de knoopcelbatterij die de afstandsbediening voedt. Het batterijvak is afgesloten met een klepje aan de achterzijde.

Let op: een paniekalarm kan na activering niet meer gestopt worden met de uitschakelknop van de afstandsbediening.

3. Technische kenmerken

Kenmerk	Waarde
Model	RC-16-F1
Type	Draadloze afstandsbediening met 4 knoppen
Functies	Inschakelen, uitschakelen, deelschakeling, paniek
Radiofrequentie	868 MHz
Voeding	1 × CR2032 3 V lithium knoopcelbatterij
Verwachte batterijduur	Ongeveer 8 jaar
Afmetingen	50 × 30 × 15 mm
Batterijbewaking	Melding lage batterijspanning naar de centrale
Bescherming tegen onbedoeld gebruik	Schuifkap over de knoppen

4. Werking en functies

Bediening van het systeem. Elke knopdruk stuurt een radiosignaal naar de centrale. De centrale voert de opdracht uit en toont de nieuwe systeemtoestand. Of het systeem effectief in- of uitschakelt, hangt af van de instellingen van uw centrale, bijvoorbeeld van de uitloopvertraging of van eventuele storingen die het inschakelen blokkeren.

Ledindicatie. De led aan de voorzijde bevestigt elke verzending. Bij de knoppen voor inschakelen, deelschakelen en uitschakelen knippert de led 6 keer. Bij een paniekmelding knippert de led 6 keer snel. Knippert de led niet, dan is de batterij mogelijk leeg of verkeerd geplaatst.

Paniekfunctie. Houd de paniekknop 3 seconden ingedrukt. De centrale ontvangt onmiddellijk een paniekmelding, ook wanneer het systeem uitgeschakeld staat. Het paniekalarm kan niet met de uitschakelknop van de afstandsbediening gestopt worden; stop het via de centrale.

Batterijbewaking. De afstandsbediening detecteert een lage batterijspanning en stuurt die status samen met de gewone signaaloverdracht mee naar de centrale. De centrale toont de melding, zodat u de batterij tijdig kunt vervangen. Plaats u een batterij met een te lage spanning, dan knippert de led 3 keer als waarschuwing.

5. Inleren in de centrale

Voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken, moet u ze inleren in de centrale.

1. Verwijder het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
2. Plaats de batterij met de onbedrukte zijde (de minpool) naar beneden.
3. Sluit het klepje weer.

4. Zet de centrale in de inleermodus (learning mode). Raadpleeg de handleiding van uw centrale voor de juiste werkwijze.
5. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening.
6. Zodra de centrale het signaal van de afstandsbediening ontvangt, toont ze de gegevens van het toestel.
7. Volg de instructies op de centrale om het inleren af te ronden, bijvoorbeeld om een naam of gebruiker aan de afstandsbediening te koppelen.

Opmerking: ontvangt de centrale geen signaal, druk dan opnieuw op een knop en controleer of de centrale nog in inleermodus staat en of de batterij correct geplaatst is.

6. Batterij vervangen en onderhoud

De RC-16 werkt op één CR2032 3 V lithium knoopcelbatterij.

1. Open het batterijvak aan de achterzijde van de afstandsbediening.
2. Neem de oude batterij uit.
3. Druk twee keer op een willekeurige knop om de restspanning volledig te laten wegvloeien.
4. Plaats de nieuwe batterij met de onbedrukte zijde (de minpool) naar beneden.
5. Sluit het batterijvak.
6. Test de werking door het systeem in en uit te schakelen en controleer of de led knippert en de centrale reageert.

Let op: vervang de batterij altijd door hetzelfde type. Knippert de led na het plaatsen 3 keer, dan is de nieuwe batterij te zwak en moet u ze vervangen.

Houd de afstandsbediening droog en vermijd dat de knoppen voortdurend ingedrukt worden in een tas of broekzak. Gebruik daarom de schuifkap. Reinig de behuizing met een droge of licht bevochtigde doek, zonder oplosmiddelen.

7. Probleemoplossing

- **De led knippert niet bij een knopdruk.** De batterij is leeg of verkeerd geplaatst. Controleer de plaatsing van de batterij (onbedrukte zijde naar beneden) en vervang ze indien nodig.
- **De led knippert 3 keer na het plaatsen van een nieuwe batterij.** De batterijspanning is te laag. Plaats een nieuwe batterij van het juiste type.
- **De centrale reageert niet op de afstandsbediening.** Controleer of de afstandsbediening correct is ingeleerd in de centrale en herhaal zo nodig de inleerprocedure. Ga daarnaast dichterbij de centrale staan om de invloed van de afstand uit te sluiten.
- **De centrale meldt een lage batterij.** Vervang de batterij zoals beschreven in hoofdstuk 6.

- **Het paniekalarm stopt niet.** Dat is normaal: een paniekalarm kan niet met de uitschakelknop van de afstandsbediening gestopt worden. Schakel het alarm uit via de centrale.

8. Support

Vragen over dit product of hulp nodig bij de installatie? Neem contact op met Nestor Company — E3-laan 93, 9800 Deinze.