
Télécommande VESTA à 4 boutons RC-16 pour Alarm.com

Manuel d'installation et d'utilisation

Référence	Vesta-411
Modèle	RC-16-AMX
Marque	VESTA

Source: <https://vesta-guide.gitbook.io/vesta-guide/vesta-411>

Ce manuel a été rédigé par Nestor Company sur la base de la documentation officielle du fabricant. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques.

Nestor Company · E3-laan 93, 9800 Deinze · nestorcompany.be

1. Description du produit

Le VESTA-411 est une télécommande radio à quatre boutons qui vous permet de commander votre système d'alarme sans devoir vous rendre au clavier ou à la centrale. Vous armez le système en mode total (absence), vous l'armez en mode partiel (présence), vous le désarmez et, si nécessaire, vous envoyez une alarme panique.

Le VESTA-411 est la version de la télécommande RC-16 destinée aux systèmes Alarm.com. Elle s'apprend et s'utilise de la même manière que la version standard de la RC-16, mais elle est prévue pour les centrales fonctionnant avec la plateforme Alarm.com. Pour la programmation et le suivi de l'appareil dans le système, consultez le manuel de votre centrale ainsi que le portail installateur Alarm.com.

La télécommande a le format d'un porte-clés et dispose d'un capot coulissant qui recouvre les boutons, afin d'éviter toute commande involontaire lorsqu'elle se trouve dans une poche ou un sac. Un voyant LED confirme chaque commande transmise. L'alimentation est assurée par une pile lithium CR2032 ; la télécommande surveille elle-même la tension de la pile et signale une pile faible à la centrale.

2. Composants et organes de commande

- **Voyant LED** — clignote 6 fois lorsque vous appuyez sur le bouton Armement, Armement partiel ou Désarmement. Lors d'un appui sur le bouton panique, la LED clignote 6 fois rapidement.
- **Bouton Armement (Away Arm)** — arme le système en mode total.
- **Bouton Désarmement (Disarm)** — désarme le système. Si une alarme est en cours, un appui sur ce bouton l'arrête.
- **Bouton Armement partiel (Home Arm)** — arme le système en mode partiel, lorsque vous restez présent dans le bâtiment.
- **Bouton panique** — maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour envoyer une alarme panique, quel que soit l'état du système.
- **Compartiment de la pile** — à l'arrière, fermé par un couvercle rotatif ; il contient une pile lithium CR2032.
- **Capot coulissant** — recouvre les boutons et empêche toute manipulation involontaire.

Attention : une alarme panique ne peut pas être arrêtée après son déclenchement en appuyant sur le bouton de désarmement de la télécommande.

3. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	RC-16, version pour Alarm.com
Type	télécommande radio à 4 boutons
Fonctions	armement, armement partiel, désarmement, alarme panique
Indication LED	6 clignotements pour armement/armement partiel/désarmement, 6 clignotements rapides pour la panique
Alimentation	1 x pile lithium CR2032 3 V
Surveillance de la pile	signal de pile faible vers la centrale ; la LED clignote 3 fois à l'insertion d'une pile faible
Protection contre l'usage involontaire	capot coulissant sur les boutons

4. Fonctionnement et fonctions

Armer et désarmer le système

La télécommande est opérationnelle dès qu'elle est apprise dans la centrale (voir section 5).

- **Armement total** : appuyez sur le bouton Armement. Utilisez ce mode lorsque personne ne reste dans le bâtiment ; toutes les zones sont alors actives.
- **Armement partiel** : appuyez sur le bouton Armement partiel. Dans ce mode, l'enveloppe extérieure reste surveillée tandis que vous circulez librement à l'intérieur. Les zones qui restent actives dans ce mode se définissent dans la programmation de votre centrale.
- **Désarmement** : appuyez sur le bouton Désarmement. Si une alarme est en cours à ce moment-là, elle est arrêtée.

À chaque commande, le voyant LED clignote 6 fois pour confirmer que le signal a été transmis. La centrale affiche ensuite le nouvel état du système.

Alarme panique

Maintenez le bouton panique enfoncé pendant 3 secondes pour envoyer une alarme panique à la centrale. Cette fonction est disponible dans tous les états du système, donc également lorsque le système d'alarme est désarmé. Le voyant LED clignote alors 6 fois rapidement.

Remarque : une alarme panique déclenchée ne peut pas être arrêtée avec le bouton de désarmement de la télécommande. Arrêtez-la depuis le clavier ou la centrale, selon la procédure décrite dans le manuel de votre centrale.

Surveillance de la pile

La télécommande surveille la tension de sa pile. L'état « pile faible » est transmis à la centrale avec les transmissions de signal habituelles, et la centrale affiche le message correspondant. Si vous insérez une pile dont la tension est trop basse, le voyant LED clignote 3 fois en guise d'avertissement.

5. Apprentissage dans la centrale

1. Insérez d'abord la pile comme décrit à la section 6.
2. Mettez la centrale en mode apprentissage (**learning mode**). Consultez pour cela le manuel de votre centrale.
3. Appuyez sur un bouton quelconque de la télécommande.
4. Si la centrale reçoit le signal, elle affiche les informations correspondantes sur son écran ou sur sa page web.
5. Suivez le manuel de votre centrale pour terminer la procédure d'apprentissage, notamment l'attribution d'un nom et d'une area à la télécommande.

Après l'apprentissage, testez les quatre boutons : armez le système, armez-le en mode partiel, désarmez-le et vérifiez que la centrale affiche chaque fois le mode attendu. Ne testez l'alarme panique qu'après concertation avec le centre de télésurveillance, afin d'éviter une intervention inutile.

6. Installation et mise en service

La télécommande ne nécessite aucun montage. Elle est mise en service par l'insertion de la pile :

1. Tournez le couvercle de la pile vers la gauche à l'aide d'une pièce de monnaie, jusqu'à la position déverrouillée, puis retirez-le.
2. Insérez la pile avec la face non marquée (le pôle négatif) orientée vers le bas.
3. Replacez le couvercle et tournez-le vers la droite à l'aide d'une pièce de monnaie, jusqu'à la position verrouillée.
4. Apprenez la télécommande dans la centrale comme décrit à la section 5.

Utilisez le capot coulissant pour recouvrir les boutons lorsque vous rangez ou emportez la télécommande. Conservez l'appareil au sec et ne l'exposez pas à des températures élevées. Lors de la remise à l'utilisateur, indiquez clairement quelle fonction correspond à quel bouton et précisez que le bouton panique doit rester enfoncé pendant 3 secondes.

7. Remplacement de la pile et entretien

Remplacez la pile dès que la centrale affiche un message de pile faible pour cette télécommande.

1. Tournez le couvercle de la pile vers la gauche avec une pièce de monnaie et retirez-le.
2. Retirez l'ancienne pile CR2032.

3. Appuyez deux fois sur un bouton quelconque afin de décharger complètement l'appareil.
4. Insérez une nouvelle pile lithium CR2032 3 V, face non marquée (pôle négatif) vers le bas.
5. Remplacez le couvercle en position verrouillée.
6. Vérifiez le bon fonctionnement en armant puis en désarmant le système.

Si le voyant LED clignote 3 fois après l'insertion, la nouvelle pile est déjà trop faible ; remplacez-la par une pile neuve.

Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez ni solvants ni produits abrasifs. Éliminez les piles usagées conformément aux prescriptions locales.

8. Dépannage

- **La centrale ne réagit pas à la télécommande** : vérifiez que la télécommande est bien apprise et que vous vous trouvez dans la portée radio de la centrale. Rapprochez-vous de la centrale et réessayez.
- **Le voyant LED ne clignote pas lors d'un appui** : la pile est probablement vide ou mal placée. Vérifiez que la face non marquée est orientée vers le bas et remplacez la pile si nécessaire.
- **La LED clignote 3 fois** : la pile insérée présente une tension trop basse. Placez une nouvelle pile CR2032.
- **L'alarme panique ne se déclenche pas** : maintenez le bouton panique enfoncé pendant 3 secondes complètes ; un appui bref ne suffit pas.
- **L'alarme panique ne s'arrête pas** : il s'agit du comportement normal. Arrêtez l'alarme depuis le clavier ou la centrale.
- **Le système ne s'arme pas** : une condition de défaut ou une zone ouverte existe peut-être dans le système. Vérifiez l'état sur le clavier ou sur la page web de la centrale et corrigez le défaut.
- **La télécommande ne fonctionne plus après le remplacement de la pile** : vérifiez que vous avez bien déchargé complètement l'appareil en appuyant deux fois sur un bouton après avoir retiré l'ancienne pile, et que le couvercle est correctement verrouillé.

9. Support

Des questions sur ce produit ou besoin d'aide lors de l'installation ? Contactez Nestor Company — E3-laan 93, 9800 Deinze.