
VESTA afstandsbediening met 4 knoppen RC-16 voor Alarm.com

Installatie- en gebruikershandleiding

Artikelnummer	Vesta-411
Model	RC-16-AMX
Merk	VESTA

Bron: <https://vesta-guide.gitbook.io/vesta-guide/vesta-411>

Deze handleiding is opgesteld door Nestor Company op basis van de officiële fabrikantsdocumentatie. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Nestor Company · E3-laan 93, 9800 Deinze · nestorcompany.be

1. Productbeschrijving

De VESTA-411 is een draadloze afstandsbediening met vier knoppen waarmee u uw alarmsysteem bedient zonder dat u naar het klavier of de centrale moet gaan. U schakelt het systeem volledig in (weg-modus), schakelt het gedeeltelijk in (aanwezigheidsmodus), schakelt het uit en verstuurt indien nodig een paniekalarm.

De VESTA-411 is de uitvoering van de RC-16-afstandsbediening voor Alarm.com-systemen. Ze wordt op dezelfde manier ingeleerd en bediend als de standaarduitvoering van de RC-16, maar is bestemd voor centrales die met het Alarm.com-platform werken. Voor de programmering en de opvolging van het toestel in het systeem raadpleegt u de handleiding van uw centrale en het Alarm.com-dealerportaal.

De afstandsbediening heeft het formaat van een sleutelhanger en is voorzien van een schuifkap die de knoppen afdekt, zodat u het systeem niet per ongeluk bedient wanneer de afstandsbediening in uw broekzak of handtas zit. Een ledindicator bevestigt elke verzonden opdracht. De voeding gebeurt met één CR2032-lithiumbatterij; de afstandsbediening bewaakt zelf de batterijspanning en meldt een lage batterij aan de centrale.

2. Onderdelen en bedieningselementen

- **Ledindicator** — knippert 6 keer wanneer u op de knop Inschakelen, Deelschakelen of Uitschakelen drukt. Bij een druk op de paniekknop knippert de led 6 keer snel na elkaar.
- **Knop Inschakelen (Away Arm)** — schakelt het systeem volledig in.
- **Knop Uitschakelen (Disarm)** — schakelt het systeem uit. Is er een alarm actief, dan stopt een druk op deze knop het alarm.
- **Knop Deelschakelen (Home Arm)** — schakelt het systeem gedeeltelijk in, voor wanneer u zelf in het pand aanwezig blijft.
- **Paniekknop** — houd deze knop 3 seconden ingedrukt om een paniekalarm te versturen, ongeacht de toestand waarin het systeem staat.
- **Batterijvak** — aan de achterzijde, afgesloten met een draaibaar deksel; het bevat één CR2032-lithiumbatterij.
- **Schuifkap** — dekt de knoppen af en voorkomt onbedoelde bediening.

Let op: een paniekalarm kan na het activeren niet worden gestopt door op de uitschakelknop van de afstandsbediening te drukken.

3. Technische kenmerken

Kenmerk	Waarde
Model	RC-16, uitvoering voor Alarm.com
Type	draadloze afstandsbediening met 4 knoppen
Functies	inschakelen, deelschakelen, uitschakelen, paniekalarm
Ledindicatie	6 knipperingen bij in-/deel-/uitschakelen, 6 snelle knipperingen bij paniek
Voeding	1 x CR2032 3 V lithiumbatterij
Batterijbewaking	lagebatterijmelding naar de centrale; led knippert 3 keer bij plaatsing van een zwakke batterij
Bescherming tegen onbedoeld gebruik	schuifkap over de knoppen

4. Werking en functies

Systeem in- en uitschakelen

De afstandsbediening werkt zodra ze in de centrale is ingeleerd (zie sectie 5).

- **Volledig inschakelen:** druk op de knop Inschakelen. Gebruik deze modus wanneer niemand in het pand achterblijft; alle zones zijn dan actief.
- **Deelschakelen:** druk op de knop Deelschakelen. In deze modus blijft de buitenschil bewaakt terwijl u zich vrij in het pand kunt bewegen. Welke zones in deze modus actief blijven, bepaalt u in de programmering van uw centrale.
- **Uitschakelen:** druk op de knop Uitschakelen. Staat er op dat ogenblik een alarm aan, dan wordt het alarm gestopt.

Bij elke opdracht knippert de ledindicator 6 keer om te bevestigen dat het signaal is verzonden. De centrale toont vervolgens de nieuwe systeemstatus.

Paniekalarm

Houd de paniekknop 3 seconden ingedrukt om een paniekalarm naar de centrale te sturen. Dit werkt in elke systeemtoestand, dus ook wanneer het alarmsysteem uitgeschakeld is. De ledindicator knippert daarbij 6 keer snel na elkaar.

Opmerking: een geactiveerd paniekalarm kunt u niet stoppen met de uitschakelknop van de afstandsbediening. Schakel het paniekalarm uit via het klavier of de centrale, volgens de procedure in de handleiding van uw centrale.

Batterijbewaking

De afstandsbediening bewaakt de spanning van de batterij. De status "lage batterij" wordt samen met de gewone signaaloverdracht naar de centrale gestuurd, die de melding dan weergeeft. Plaatst u een batterij met een te lage spanning, dan knippert de ledindicator 3 keer als waarschuwing.

5. Inleren in de centrale

1. Plaats eerst de batterij zoals beschreven in sectie 6.
2. Zet de centrale in de inleermodus (**learning mode**). Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw centrale.
3. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening.
4. Ontvangt de centrale het signaal, dan toont zij de bijbehorende informatie op het scherm of op haar webpagina.
5. Volg de handleiding van uw centrale om de inleerprocedure af te ronden, zoals het toekennen van een naam en een area aan de afstandsbediening.

Test na het inleren alle vier de knoppen: schakel het systeem in, deel in, uit, en controleer of de centrale telkens de verwachte modus toont. Test het paniekalarm alleen na overleg met de meldkamer, om een nodeloze interventie te vermijden.

6. Installatie en ingebruikname

De afstandsbediening vraagt geen montage. Ze wordt gebruiksklaar gemaakt door de batterij te plaatsen:

1. Draai het batterijdeksel met een muntstuk naar links, tot in de ontgrendelde stand, en neem het deksel weg.
2. Plaats de batterij met de onbedrukte zijde (de minpool) naar beneden.
3. Zet het batterijdeksel terug en draai het met een muntstuk naar rechts, tot in de vergrendelde stand.
4. Leer de afstandsbediening in de centrale in zoals beschreven in sectie 5.

Gebruik de schuifkap om de knoppen af te dekken wanneer u de afstandsbediening opbergt of meeneemt. Bewaar het toestel droog en stel het niet bloot aan hoge temperaturen. Geef bij de overhandiging aan de gebruiker duidelijk aan welke knop welke functie heeft en dat de paniekknop 3 seconden ingedrukt moet blijven.

7. Batterij vervangen en onderhoud

Vervang de batterij zodra de centrale een lagebatterijmelding voor deze afstandsbediening toont.

1. Draai het batterijdeksel met een muntstuk naar links en neem het weg.
2. Verwijder de oude CR2032-batterij.
3. Druk twee keer op een willekeurige knop om het toestel volledig te ontladen.
4. Plaats een nieuwe CR2032 3 V lithiumbatterij met de onbedrukte zijde (de minpool) naar beneden.
5. Draai het batterijdeksel terug in de vergrendelde stand.
6. Controleer de werking door het systeem in en weer uit te schakelen.

Knippert de ledindicator na het plaatsen 3 keer, dan is de nieuwe batterij zelf al te zwak; vervang haar dan door een verse batterij.

Reinig de behuizing met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Voer lege batterijen af volgens de plaatselijke voorschriften.

8. Probleemoplossing

- **De centrale reageert niet op de afstandsbediening:** controleer of de afstandsbediening ingeleerd is en of u zich binnen het radiobereik van de centrale bevindt. Ga dichterbij de centrale staan en probeer opnieuw.
- **De ledindicator knippert niet bij een druk op een knop:** de batterij is waarschijnlijk leeg of verkeerd geplaatst. Controleer of de onbedrukte zijde van de batterij naar beneden gericht is en vervang de batterij indien nodig.
- **De led knippert 3 keer:** de geplaatste batterij heeft een te lage spanning. Plaats een nieuwe CR2032-batterij.
- **Het paniekalarm gaat niet af:** houd de paniekknop volledig 3 seconden ingedrukt; een korte druk volstaat niet.
- **Het paniekalarm stopt niet:** dat is normaal gedrag. Schakel het alarm uit via het klavier of de centrale.
- **Het systeem schakelt niet in:** er is mogelijk een fouttoestand of een open zone in het systeem. Controleer de status op het klavier of de webpagina van de centrale en los de fout op.
- **De afstandsbediening werkt niet meer na vervanging van de batterij:** controleer of u het toestel na het verwijderen van de oude batterij volledig hebt ontladen door twee keer op een knop te drukken, en of het batterijdeksel correct vergrendeld is.

9. Support

Vragen over dit product of hulp nodig bij de installatie? Neem contact op met Nestor Company — E3-laan 93, 9800 Deinze.