




Commandes CS 300

Manuel pour changer la langue de l'écran



Après le branchement électrique, apparaît sur l'écran ...



JUSTIERUNG
RUHESTELLUNG



Pressez et tenez pressé le bouton [P] jusqu'à ce le prochain mode de service apparaisse sur l'écran...

EINGABE



Pressez sur les boutons [+] et [-] en même temps jusqu'à ce que le paramètre suivant apparaisse sur l'écran

EINGABE
DEUTSCH



Appuyez sur le bouton [P] jusqu'à ce qu'un curseur clignotant apparaisse dans le coin en bas à droite de l'écran ...

EINGABE
DEUTSCH



En utilisant les boutons [+] ou [-] passez d'une langue à l'autre jusqu'à ce que la langue de votre choix apparaisse à l'écran...

ENTREE
FRANCAIS




Appuyez sur la touche [P] jusqu'à ce que le curseur disparaisse de l'écran ...

ENTREE
FRANCAIS



Appuyez sur les touches [+] et [-] en même temps tant que le paramètre disparaît et l'écran montre ...

ENTREE



Appuyez sur la touche [P] jusqu'à ce le message suivant apparaisse à l'écran

AJUSTAGE
STANDBY