

**ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"**



**ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"**

MANUEL D'INSTALLATION

ACC255 Récepteur "stand-alone"

ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"



ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"

LISTE D'UTILISATEURS:

Une liste d'utilisateurs et leurs position dans la mémoire doit être sauvegardée avec précision. Un nouveaux émetteur sera automatiquement programmé dans la première case de mémoire libre. Si par exemple déjà 30 émetteurs sont programmés, l'émetteur suivant sera programmé dans la cellule de mémoire 31. Si cependant la case de mémoire 20 a été effacée, celle-ci sera la première à être rempli lors de la programmation du nouveau émetteur.

MODES DE PROGRAMMATION:

1. Programmer des nouveaux émetteurs
2. Programmer les temps A, B et C
3. Vide
4. Effacer un émetteur
5. Programmation de :
 - * la fonction du relais (monostable, bistable, monostable + répétition)
 - * Signalisation du fonctionnement du relais
 - * Activation de la connection RS232
 - * Programmation de la constante MOD
6. Vide
7. Vide
8. Effacer ou programmer le master ou l' émetteur de programmation.
9. Vide
10. Effacer tout

COMMENT SE DERoule LA PROGRAMMATION ?

Le programmation s' effectue à l' aide de l' introduction d'un certain nombre de numéros. Ces numéros peuvent être introduites de deux manières:

1. Par le "master" / émetteur de programmation.
Afin d'enregistrer numéro 3, appuyez 3 fois sur touche 1 (la plus grande touche) de l' émetteur. A chaque fois le LED clignote 1 fois. Appuyez ensuite sur la 2 ième touche afin de confirmer. Le LED clignotera une fois de longue durée.
2. A l'aide de la touche dans le récepteur:
Pousse 3 fois pour n°3 et attendez 4 sec. Jusqu'à ce qui le LED clignote (pour 0, attendez 4 sec).

MODE 1: programmer un émetteur

Sélectionner numéro 1 par la touche sur le récepteur ou par le master / émetteur de programmation comme décrit ci-dessus.

Vous avez maintenant sélectionnée le 1 ier mode et le LED s'illumine. Vous avez maintenant 10 sec. le temps pour programmer.



ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"



ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"

Poussez la touche de l'émetteur qui doit être programmé (Le LED s'éteindra pendant un certain temps) Poussez maintenant sur la touche qui sert d'interrupteur (même si la fonction bistable n'est pas utilisée, ceci afin de confirmer la programmation).

Suivez la même procédure pour les émetteurs suivants qui doivent être programmés.
La programmation peut-être terminée par:

- * attendre 20 secondes
- * appuyer sur n'importe quelle touche de l'émetteur programmé le dernier
- * appuyer sur la touche dans le récepteur.
- * appuyer sur la 3^{ème} touche du master / émetteur de programmation.

Si vous désirez adapter la programmation de l'émetteur, celui-ci doit être effacé d'abord (voir mode 4) et programmé à nouveau.

MODE 2: Programmer temps A,B et C

A,B et C sont programmables entre 001 et 255.

Le temps est déterminé en multipliant A, B ou C par le constante MOD, qui peut-être configurée à 0,1 sec., 1 sec., ou 1 min. (voir mode 5). Le temps maximal est 109 min.

Après avoir sélectionné le mode 2, la 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} numéro de A sont introduits de manière comme décrit ci-dessus. La programmation de A est confirmée par l'illumination durant 2 fois du LED.

Faites ensuite la même chose pour la programmation de B et C.

Après la programmation de C, celle-ci est confirmée par l'illumination du LED durant 1 seconde.

Explication pour les temps A, B et C:

Fonctionnement monostable du relais:

Le relais attire pendant le temps déterminé par A ($A \times MOD$) et ensuite le récepteur ne réagit plus pour un temps déterminé par B ($B \times MOD$)

Fonctionnement bistable du relais:

Le relais attire jusqu'à la prochaine manipulation de l'émetteur. Le temps minimale est déterminé par A ($A \times MOD$). Après ceci l'émetteur ne réagit plus durant un temps déterminé par B ($B \times MOD$).

Fonctionnement monostable avec répétition:

Après avoir appuyé sur l'émetteur, le relais attire pour l'intervalle déterminé par A ($A \times MOD$). Par la suite, le relais n'est pas attiré pendant un temps déterminé par B, après quoi le relais attire à nouveau pour un intervalle déterminé par A. Le récepteur ne réagira pas durant un temps déterminé par C.

ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"



ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"

MODE 3: Vide

MODE 4: Effacer un émetteur

Après sélection du mode 4, le numéro de l'émetteur à effacer est introduite comme décrit au début de ce manuel d'installation. Afin d'effacer le 5 ième émetteur, 005 doit être introduite. FAITES ATTENTION: A la programmation suivante, la cellule de mémoire vide est remplie premièrement.

MODE 5: Programmation de la fonction du relais, signalisation, RS232 en MOD

Après avoir selecté le mode 5, les 4 numéros doivent être introduits avec les fonctions suivantes:

1. Le premier numéro peut être: 1, 2, 5 of 0
 - 1 Sortie du relais monostable
 - 2 Sortie de relais monostable avec répétition.
 - 5 Sortie de relais bistable
 - 0 Ne pas changer le paramètre.
2. Le deuxième numéro indique quel signal est donné par le LED lors du fonctionnement du relais. Ce numéro peut être 1,3,5,8 ou 0.

	RELAIS en service	RELAIS AF hors service
1	illumine 2 fois	illumine 1 fois
3	illumine 1 fois	Pas de signal
5	illumine 1 fois	illumine 1 fois
8	Pas de signal	Pas de signal
0	Pas de changement	Pas de changement
3. Le 3 ième numéro indique s'il y a une communication avec le logiciel « doors ». Si ceci n'est pas le cas, « 1 » doit être introduite.
4. Le 4 ième numéro indique la valeur du MOD comme expliqué pour le mode 2.
 - 1 MOD = 0,1 sec.
 - 3 MOD = 1 sec.
 - 5 MOD = 1 min.
 - 0 Pas de changement

Après l'introduction de ces 4 paramètres le LED s'illumine pendant 1 seconde.

MODE 6: Vide

ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"



ACC255
RECEPTEUR
"STAND-ALONE"

MODE 7: Vide

MODE 8: Effacer et programmer le master ou l'émetteur de programmation

Ce mode peut seulement être sélectionné par la touche sur le récepteur.

A la sélection de ce mode, le master / l'émetteur de programmation présent sera automatiquement effacé.

En appuyant sur la première touche de l'émetteur, celui-ci est programmé comme émetteur « master » si cet émetteur n'est plus dans la mémoire.

Cet émetteur « master » ne peut pas être utilisé comme émetteur normal.

Afin de quitter ce mode, attendez 20 secondes ou appuyez sur la touche du récepteur.

MODE 9: Vide

MODE 10: Effacer tout

Lors de la sélection de ce mode, tous les émetteurs, l'émetteur « master » y compris, sont effacés. Ce mode peut seulement être sélectionné par une touche du récepteur.

Les touches du récepteur:

