

PAP040

RECEPTEUR MODULAIRE EXPANSIBLE JUSQU'A 4 CANAUX AUTOPROGRAMMABLE AVEC CONNECTEUR D'EXTENSION MEMOIRE

BORNIER

1	Antenne
2	Blindage d'antenne
4	Commun du relais 1
5	Sortie du relais 1
6	Commun du relais 2
7	Sortie du relais 2
8	Commun du relais 3
9	Sortie du relais 3
10	Commun du relais 4
11	Sortie du relais 4
12-13	Alimentation 12Vac-dc
12-14	Alimentation 24Vac-dc

FONCTION DES TOUCHES CANC, UP, DOWN

Le récepteur PAP040 dispose d'une structure de programmation à MENU dont chaque affichage correspond à une fonction du récepteur. Lorsque la fonction de programmation est activée, actionnez la touche UP ou la touche DOWN pour sélectionner les menus, en effectuant une indexation avant ou arrière. Actionnez la touche CANC pour accéder aux données qui peuvent être modifiées en actionnant les touches UP et DOWN.

PROGRAMMATION

Pour une programmation correcte, lire attentivement les instructions suivantes :

- * Effectuez les raccordements électriques au bornier et connectez ensuite l'alimentation.
- * L'affichage indique 3 traits horizontaux
- * Maintenez la touche CANC enfoncée durant 3 secondes jusqu'à l'apparition de l'indication RL.
(Si vous n'effectuez aucune commande pendant 1 min, le récepteur s'échappe automatiquement du mode programmation)
- * Sélectionnez le menu désiré au moyen de la touche UP ou de la touche DOWN. Pour effectuer une  rapide maintenez la touche enfoncée.
- * Actionnez la touche CANC pour accéder à la donnée que vous voulez modifier.
- * Modifiez les données à l'aide des touches UP et DOWN.
- * Pour valider et sortir du menu, actionnez à nouveau le touche CANC.
- * Terminez les modifications sélectionnées par le menu END.
- * Actionnez la touche CANC.

Le récepteur RXP est prêt à l'emploi ou pour une nouvelle programmation.

AFFICHAGE	DESCRIPTION	DONNEES
rl	Menu de sélection de relais	de 1 à 4 relais
Fun	Menu de sélection de fonction de relais	Mon / bi S / tiM
tEL	Menu d'auto-apprentissage de télécommande	de 0 à 999 Tx
CLt	Menu d'effacement total de la memoire	No / Si
rLC	Menu de mode à code tournant	Si / No
End	Fin de programmation RXP	-----

Note 1 : Lorsque dans le menu Fun (Fonction relais) vous sélectionnez tiM (relais temporisé) vous devez imposer le temps d'excitation du relais compris entre 1 et 450 secondes

Note 2 : Lorsque dans le menu tEL (Auto-apprentissage Tx) apparaît l'indication Er2 (Erreur 2) cela signifie que l'émetteur Tx a déjà été mémorisé dans une zone mémoire différente ou vous obtenez l'indication Er1 (Erreur 1) cela signifie que la mémoire est pleine

Note 3 : Pour une fonctionnement pas à pas (impulsionnel) sélectionnez la fonction relais "Mon" et la fonction rLC (code tournant) "No"

SUPPRESSION D'UN CODE



Permettant la suppression d'un seul code (émetteur) mémorisé précédemment

- * Entrez en mode programmation et sélectionnez le Menu "tEL"
- * Actionnez la touche CANC, l'affichage indique 000
- * Actionnez les touches UP ou DOWN afin de choisir le code (émetteur) à supprimer.
- * Maintenez la touche CANC jusqu'à ce que l'affichage arrête de clignoter.
L'emplacement mémoire est maintenant disponible pour effectuer une nouvelle programmation.

Note : Lorsque l'affichage clignote cela signifie que l'emplacement mémoire a déjà été programmé.