

PAP040

**MODULAIRE ONTVANGER UITBREIDBAAR TOT 4 KANALEN
AUTOMATISCHE CODEOPSLAG EN CONNECTOR VOOR GEHEUGENUITBREIDING**
AANSLUITINGEN

- 1 Antenne
- 2 Afscherming antenne
- 4 Gemeenschappelijke relais 1
- 5 Uitgang relais 1
- 6 Gemeenschappelijke relais 2
- 7 Uitgang relais 2
- 8 Gemeenschappelijke relais 3
- 9 Uitgang relais 3
- 10 Gemeenschappelijke relais 4
- 11 Uitgang relais 4
- 12-13 Voeding 12Vac-dc
- 12-14 Voeding 24Vac-dc

BETEKENINGEN VAN DE TOETSEN CANCEL, UP, DOWN

De ontvanger PAP040 beschikt over een MENU gestuurde programmatie. Elke afbeelding op het scherm komt overeen met een functie van de ontvanger. Vanaf het moment dat de programmatie functie geactiveerd is kan er met de toetsen UP en DOWN respectievelijk voor- en achteruit door het menu worden gelopen. Druk de toets CANCEL om het geselecteerde menu te activeren en de parameters te veranderen door middel van de toetsen UP en DOWN.

PROGRAMMATIE

Lees aandachtig onderstaande instructies voor een correcte programmatie :

- * Maak alle aansluitingen en plaats de ontvanger onder spanning.
- * Het display toont 3 horizontale streepjes.
- * Houdt de toets CANCEL gedurende 3seconden ingedrukt tot RL op het scherm verschijnt.
(als gedurende 1 minuut geen toets wordt gedrukt wordt automatisch overgegaan naar RUN-mode)
- * Selecteer de gewenste menu door gebruik te maken van de toetsen UP en DOWN. Voor een snelle selectie houdt UP of DOWN ingedrukt 
- * Druk nu CANCEL om de geselecteerde parameter te gaan wijzigen.
- * Verander de parameter met behulp van UP en DOWN.
- * Om de waarde te bevestigen of de selectie te verlaten druk CANCEL.
- * Om uit de programmatie mode te gaan het U END in het menu.
- * Bevestig met CANCEL.

De ontvanger PAP040 is nu klaar voor gebruik met de nieuwe parameters.

DISPLAY	OMSCHRIJVING	MOGELIJKE WAARDEN
rl	Keuze uitgangsrelais	van 1 tot 4
Fun	Keuze relais mode (mono-, bi-stabiel, timer)	Mon / bi S / tiM
tEL	Geheugenplaats programmatie zender	van 0 tot 999 geheugenplaatsen
CLt	Geheugen volledig wissen (nee / ja)	No / Si
rLC	Zenders met Rollingcode (ja / nee)	Si / No
End	Einde programmatie	-----

Opmerking 1 : Als men in het menu Fun (Functie relais) tiM (timer mode) kiest moet men een tijdinstelling tussen 1 et 450 seconden instellen.

Opmerking 2 : Als in het menu tEL (programmatie geheugenplaats) Er2 (Error 2) verschijnt duid dit erop dat deze zender reeds op een andere geheugenplaats geprogrammeerd is en als de melding Er1 (Error 1) verschijnt duid dit erop dat het volledige geheugen reeds volzet is.

Opmerking 3 : Wilt men een relais in mono-stabiel mode laten werken kies dan “Mon” in het menu Fun en No in het menu rLC.

VERWIJDEREN VAN EEN ZENDER



Werkwijze voor het verwijderen van een zender uit het geheugen.

- * Ga in programmatie mode en selecteer het menu ”tEL”
- * Druk toets CANC, er verschijnt 000 op het scherm
- * Selecteer door gebruik te maken van UP en DOWN de te wissen geheugenplaats.
- * Blijf op de toets CANC tot het scherm stopt met knipperen.
De geheugenplaats is nu vrij er kan dus een nieuwe zender worden geprogrammeerd op deze geheugenplaats.

Opmerking : Als het scherm knipperd duid dit er op dat de geheugenplaats bezet is.