

PAP141 Module récepteur

Ce récepteur miniaturisé autoprogrammable fait partie du **PERSONAL PASS SAW 433.92 MHz**, un système inédit et innovateur qui permet au client V2 de se voir attribuer un code personnalisé qui est impossible à reproduire par des tiers.

Caractéristiques

- * permet de mémoriser 50 codes différents transmis par des télécommandes de la série TXC;
- * permet d'effacer entièrement ou partiellement les codes en mémoire et de les remplacer par des autres;
- * l'option "passe-partout" permet à l'installateur d'avoir accès à l'ensemble de ses installations avec une télécommande PASSE-PARTOUT, délivrée uniquement par la société V2 Elettronica;

Consommation: 1 VA
Sensibilité: ≥ -110 dBm par S/N = 17 dB avec m = 100%
Irradiations sur antenne: ≥ -66 dBm

Programmation

- * appuyer sur la touche SW1 du récepteur jusqu'à ce que la led du récepteur s'allume
- * appuyer sur la touche TXC du transmetteur jusqu'à ce que la led du récepteur s'éteigne pendant environ 1/2 seconde, indiquant ainsi que le code est mémorisé.
- * LE LED RECOMMENCE IMMEDIATEMENT A CLIGNOTER UN CERTAIN NOMBRE DE FOIS, CORRESPONDANT AU NOMBRE DE ZONES MEMOIRE FRAICHEMENT OCCUPEES;

Effacement partiel

Le système permet d'effacer un ou plusieurs codes contenus dans la mémoire en vue de mettre les télécommandes requises hors service. Pour activer la fonction d'effacement partiel, procéder comme suit:

1. appuyer sur la touche SW1 du récepteur et la tenir enfoncée jusqu'à ce que la led s'éteigne;
2. relâcher la touche: LA LED DOIT COMMENCER A CLIGNOTER (de 1 à 50 fois) LENTEMENT (environ 1 clignotement toutes les secondes).;
3. compter les clignotements jusqu'à ce que leur nombre corresponde au nombre de zones mémoire que l'on désire effacer;
4. APPUYER SUR LA TOUCHE SW1 DU RECEPTEUR PENDANT LE CLIGNOTEMENT CORRESPONDANT AUX ZONES MEMOIRE REQUISES;
5. relâcher la touche SW1 et attendre que le led s'éteigne après quelques secondes.

La zone est dès à présent libre et prête à accueillir éventuellement un nouveau code.

Effacement complet

- * couper l'alimentation du récepteur
- * appuyer sur la touche SW1 du récepteur
- * rétablir simultanément l'alimentation
- * relâcher la touche SW1



Le led du récepteur commence à clignoter rapidement aussi longtemps que l'on tient la touche enfoncée. Un clignotement suffit à effacer tous les codes contenus en mémoire.

Les 50 zones mémoire sont dès à présent libres et prêtes à accueillir éventuellement de nouveaux codes.

Tentative d'introduction d'un code déjà en mémoire

Lorsqu'on essaie de mémoriser un code qui figure déjà en mémoire, LA LED DU RECEPTEUR SE MET A CLIGNOTER UN CERTAIN NOMBRE DE FOIS CORRESPONDANT AU NOMBRE DE ZONES MEMOIRE OCCUPEES. Pour différencier cette fonction de la programmation normale, LA LED SE MET D'ABORD A CLIGNOTER PLUS RAPIDEMENT ET RESTE ENSUITE ALLUME PENDANT ENVIRON 4 SEC. L'utilisateur peut profiter de cette fonction pour identifier à tout moment la zone mémoire de chaque transmetteur ayant accès à ce système.

Raccordements

Le module-récepteur peut facilement être installé sur le moteur BERNER