



**PASSEPARTOUT
S3840 + S3851**

♦ **PROGRAMMATIE VAN DE MONOKANAALS ONTVANGER UITBREIDBAAR TOT 4 KANALEN**

Hij werkt volgens systeem van het automatisch opslaan in het geheugen van de gebruikerscode, en kan ingesteld worden als puls- of als teleruptor uitgang.

PULS: UITGANG 1 EN 2: De relais komt op zolang de zender geactiveerd wordt.

 UITGANG 3 EN 4: De relais trekt slechts 0,3 sec. aan, ongeacht hoelang men de zender bedient.

TELERUPTOR: UITGANG 1 EN 2: Het kontakt sluit na een zendsignaal, pas een volgend bevel (signaal) zal het kontakt openen. Dus elke bevel wisselt de positie de relais.

van

♦ **AFSTELLEN VAN DE ONTVANGER**

1. Breng vooreerst een willekeurige code in d.m.v. de mini dip-switchen in de zender.
2. Druk nu het aantal keer op de SW1 minidrukknop van de ontvanger, zoals in onderstaande tabel aangegeven: (volgens het te bedienen kanaal)

TE KODEREN KANAAL	AANTAL KEREN TE DRUKKEN OP "SW1"	BRANDENDE LED'S				
		D5	D4	D3	D2	D1
KANAAL 1 PULS UITGANG	1	*				
KANAAL 1 TELERUPTOR	2	*				*
KANAAL 2 PULS UITGANG	3		*			
KANAAL 2 TELERUPTOR	4		*			*
KANAAL 3 PULS UITGANG	5			*		
KANAAL 4 PULS UITGANG	6				*	

* = Led licht op

3. Als de overeenstemmende led(s) van het gewenste kanaal brandt(den) DRUKT U GEDURENDE DRIE SECONDEN OP DE ZENDER, de led(s) doven en dit geeft aan dat de gebruikerscode is gememorizeerd, en dat het betreffende kanaal in de ontvanger nu klaar is om te gebruiken. De kodering blijft bewaard, zelfs na langdurige stroomonderbreking.

S3840 + S3851 PASSEPARTOUT

00-100170

♦ **UITGANGEN EN/OF AANSLUITINGEN**

- 1 = **-GND** 0= NEGATIEF VAN DE VOEDING
2 = **+12V** PLUS VAN DE VOEDING 12VOLT AC/DC
3 = **+24V** PLUS VAN DE VOEDING 24VOLT AC/DC
4 = **OUT1** UITGANG VAN RELAIS 1 vast aanwezig op de print
5 = **COM1** UITGANG VAN RELAIS 1 vast aanwezig op de print
6 = **OUT2** UITGANG RELAIS 2 bijkomend te pluggen
7 = **COM2** UITGANG RELAIS 2 bijkomend te pluggen
8 = **OUT3** UITGANG RELAIS 3 bijkomend te pluggen
9 = **COM3** UITGANG RELAIS 3 bijkomend te pluggen
10= **OUT4** UITGANG RELAIS 4 bijkomend te pluggen
11= **COM4** UITGANG RELAIS 4 bijkomend te pluggen
12= **MANTEL** van de COAX Indien specifiek antenne gebruikt wordt.
13= **KERNDRAAD** v/d COAX OF EEN DRAADANTENNE VAN 250 CM LANG.

♦ **TECHNISCHE KENMERKEN**

Voeding	12V AC/DC klemmen 1 en 2 24V AC/DC klemmen 1 en 3
Werkfrequentie	27,195MHZ. Kwarz gestuurd
Vermogen van de relais kontakten	1 A 24 V AC
Werktemperatuur	- 15 C° tot +60C°
Verbruik	1 VA
Gevoeligheid	) - 110 dBm voor S:N = 17dB met m = 100%
Antenne	Draadantenne of model anq
Irradiaties op antenne	(-98 dBm
Afmetingen	123 x 125 x 67mm.



**PASSEPARTOUT
S3840 + S3851**

♦ **PROGRAMMATION DU RECEPTEUR MONOCANAL EXTENSIBLE JUSQU'À 4 CANAUX**

Il fonctionne selon le principe de la mémorisation automatique du code d'utilisation et peut être affecté soit comme sortie impulsion, soit comme sortie télérupteur.

IMPULSION: SORTIE 1 ET 2 Le relais est excité aussi longtemps que l'émetteur soit activé.

SORTIE 3 ET 4 Le relais n'est excité que pendant 0,3 sec. quelle que soit la durée pendant laquelle l'émetteur soit activé.

TELERUPTEUR: SORTIE 1 ET 2 Le contact se ferme après un signal d'émission, le contact ne se rouvrira qu'après une commande 'un signal) suivante. Chaque commande inverse donc la position du relais.

♦ **REGLAGE DU RECEPTEUR**

1. Introduisez d'abord un code quelconque au moyen des mini contacteurs (dip-switch) dans l'émetteur.
2. Poussez ensuite le mini bouton-poussoir SW1 au récepteur autant de fois qu'indiqué au tableau ci-après: 'suivant le canal à commander)

CANAL A ENCODER	NOMBRE DE FOIS QU'IL FAUT POUSSER "SW13	LEDS ALLUME				
		D5	D4	D3	D2	D1
CANAL 1 SORTIE IMPULSION	1	*				
CANAL 1 TELERUPTEUR	2	*				*
CANAL 2 SORTIE IMPULSION	3		*			
CANAL 2 TELERUPTEUR	4		*			*
CANAL 3 SORTIE IMPULSION	5			*		
CANAL 4 SORTIE IMPULSION	6				*	

* = Leds allume

3. Si le(s) LED(S) correspondant(s) du canal requis s'allume(nt), APPUYEZ SUR L'EMETTEUR PENDANT TROIS SECONDES, le(s) LED(S) s'éteindra(ont) ce qui indique que le code d'utilisation a été mémorisé et que le canal en question dans le récepteur est maintenant prêt à l'emploi. Le code est sauvegardé, même après une coupure de courant de longue durée.

S3840 + S3851 PASSEPARTOUT

00-100170

♦ SORTIE ET/OU RACCORDEMENTS

- 1 = **-GND** 0= LE MOINS DE L'ALIMENTATION
2 = **+12V** LE PLUS DE L'ALIMENTATION 12 VOLT AC/DC
3 = **+24V** LE PLUS DE L'ALIMENTATION 24VOLT AC/DC
4 = **OUT1** SORTIE DU RELAIS disponible en permanence sur la carte
5 = **COM1** SORTIE DU RELAIS disponible en permanence sur la carte
6 = **OUT2** SORTIE DU RELAIS 2 à enficher supplémentaiement
7 = **COM2** SORTIE DU RELAIS 2 à enficher supplémentaiement
8 = **OUT3** SORTIE DU RELAIS 3 à enficher supplémentaiement
9 = **COM3** SORTIE DU RELAIS 3 à enficher supplémentaiement
10= **OUT4** SORTIE DU RELAIS 4 à enficher supplémentaiement
11= **COM4** SORTIE DU RELAIS 4 à enficher supplémentaiement
12= **ENVELOPPE** du COAX si une antenne spécifique est utilisée
13= **NOYAU** du COAX OU UNE ANTENNE A FIL DE 250 CM LONG

♦ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Allimentation	12V AC/DC bornes 1 en 2 24V AC/DC bornes 1 en 3
Frequence de service	27,195MHZ. A quartz
Puissance des contacts du relais	1 A 24 V AC
Temperature ambiante	- 15 C° à +60C°
Consommation	1 VA
Sensibilité	) - 110 dBm pour S:N = 17dB avec m = 100%
Antenne	Antenne a fil ou modele anq
Irradiations sur antenne	(-98 dBm
Dimensions	123 x 125 x 67mm.