

ZRV301 - ZRV304 - ZRV305



Ces émetteurs sont préprogrammés au départ d'usine. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces codes et que vous souhaitez cloner une autre marque, ces codes doivent être effacés. Veuillez suivre la procédure suivante:

1. Appuyez les deux grands boutons **1 + 2** simultanément pendant +/- 10 sec.
2. Relâchez les lorsque la **LED** se met à clignoter.
3. Juxtaposez les deux émetteurs.

IMPORTANT: les émetteurs doivent être positionnés l'un contre l'autre et si la tentative échoue, veuillez alors réessayer en les positionnant dos-à-dos! (comme les antennes peuvent être incorporées de différents cotés, il est possible que vous ayez à essayer d'autres positions afin de trouver l'endroit exact où les antennes sont logées)

4. Appuyez le bouton **1** de l'émetteur **ZRV** - la **LED** clignote brièvement et ensuite s'éteint.
5. En maintenant le bouton **1** enfoncé, appuyez le bouton de l'émetteur à programmer jusqu'à ce que la **LED** de l'émetteur **ZRV** se remet à clignoter.
6. Recommencez cette procédure (étape 4 et 5) pour programmer les autres boutons.



Remarque: les émetteurs **ZRV** ont deux fonctions très pratiques

Par exemple: si par mégarde on appuie simultanément les boutons **1 + 2** d'un émetteur **ZRV** récemment programmé et ceci jusqu'au clignotement de la **LED**, les codes seront effacés. En appuyant simultanément les boutons **3 + 4** jusqu'au clignotement de la **LED**, ces derniers codes seront remis dans la mémoire active! En appuyant simultanément les boutons **3 + 4** pendant **12 sec.** la **LED** se met à clignoter rapidement. En relâchant les boutons, **TOUS LES CODES** seront effacés !



**Aperçu
des
émetteurs
clonables**



®

11-100010



Nestor company N.V.
E3-Laan 93
9800 Deinze
BELGIUM

Tel. +32 9 380 40 20
Fax +32 9 380 40 25
info@nestorcompany.be
www.nestorcompany.eu