



Manuel récepteurs VEKTOR copy

ZRV401 - ZRV411- ZRV421

A. Pour programmer le canal 1 veuillez suivre la procédure suivante:

1. Appuyez le bouton "**SW1**" du récepteur, la "**LED lrrn**" reste allumée.
2. Appuyez un bouton de l'émetteur pendant 1 sec. (c.à.d. le bouton que vous souhaitez utiliser pour le canal 1), la "**LED lrrn**" s'éteint.
3. Appuyez une deuxième fois le bouton de l'émetteur pendant 1 sec., la "**LED lrrn**" clignote 7x pour indiquer une programmation correcte.

B. Pour programmer le canal 2 veuillez suivre la procédure suivante:

1. Appuyez 2x le bouton "**SW1**" du récepteur, la "**LED lrrn**" reste allumée.
2. Appuyez un autre bouton de l'émetteur pendant 1 sec. (c.à.d. le bouton que vous souhaitez utiliser pour le canal 2), la "**LED lrrn**" s'éteint.
3. Appuyez une deuxième fois le bouton de l'émetteur pendant 1 sec., la "**LED lrrn**" clignote 7x pour indiquer une programmation correcte.

Pour programmer le canal 1 et le canal 2 sous 1 bouton, veuillez suivre la procédure suivante:

Répétez les étapes sous A. et B. mais maintenant avec le même bouton de l'émetteur.
Les 2 canaux du récepteur réagiront dorénavant simultanément lorsqu'on appuie ce bouton.

Pour effectuer un "reset" du récepteur, veuillez suivre la procédure suivante:

Maintenez le bouton "**SW1**" du récepteur enfoncé pendant 10 sec. jusqu'à extinction de la "**LED lrrn**".
Relâchez le bouton "**SW1**" du récepteur et après 4 sec. la "**LED lrrn**" clignotera 1x pour indiquer une programmation correcte.

IMPORTANT: Avant de commencer la synchronisation de l'émetteur et du récepteur, il faut d'abord effectuer un "reset" du récepteur!

Remarque: **PWRIN:** alimentation CA ou CC; **SW1:** bouton ; **JP1:** jumper en position 1-2 / alimentation 24V
JP1: jumper en position 2-3 / alimentation 12V

Aperçu des émetteurs compatibles pour le ZRV401



Aperçu des émetteurs compatibles pour le ZRV411



Émetteur compatible pour le ZRV421

