



Handleiding VEKTOR copy ontvangers

ZRV401 - ZRV411- ZRV421

A. Om kanaal 1 te programmeren ga als volgt te werk:

1. Druk de **"SW1"** drukknop op de ontvanger, de **"Irn LED"** blijft branden.
2. Druk een drukknop van de zender in gedurende 1 sec. (d.i. de knop die U wenst te gebruiken voor kanaal 1), de **"Irn LED"** gaat uit.
3. Druk nogmaals de drukknop van de zender in gedurende 1 sec., de **"Irn LED"** knippert 7x om de correcte programmering aan te duiden.

B. Om kanaal 2 te programmeren ga als volgt te werk:

1. Druk de **"SW1"** drukknop op de ontvanger 2x in, de **"Irn LED"** blijft branden.
2. Druk een andere drukknop van de zender in gedurende 1 sec. (d.i. de volgende knop die U wenst te gebruiken nml. voor kanaal 2), de **"Irn LED"** gaat uit.
3. Druk nogmaals de drukknop van de zender in gedurende 1 sec., de **"Irn LED"** knippert 7x om de correcte programmering aan te duiden.

Om kanaal 1 en 2 onder 1 drukknop te programmeren ga als volgt te werk:

Herhaal de stappen onder A. en B. maar nu telkens met dezelfde drukknop van de zender. De 2 kanalen van de ontvanger zullen nu samen reageren op deze drukknop.

Om de ontvanger te "resetten" ga als volgt te werk:

Hou de **"SW1"** drukknop op de ontvanger ingedrukt gedurende 10 sec. tot de **"Irn LED"** uitgaat. Laat de **"SW1"** drukknop op de ontvanger los en de **"Irn LED"** zal na 4 sec. 1x knipperen om de reset te bevestigen.

BELANGRIJK: Alvorens te starten met het synchroniseren van de zender en de ontvanger, dient de ontvanger eerst "ge-reset" te worden !

Opmerking: PWRIN: AC of DC voeding ; SW1: drukknop ; JP1: jumper in positie 1-2 / 24V voeding
JP1: jumper in positie 2-3 / 12V voeding

Overzicht van compatibele zenders voor ZRV401



Overzicht van compatibele zenders voor ZRV411



Compatibele zender voor ZRV421

