

**ACC800**



**ACC800**



**Raccordement:**

| Borne | Couleur câbles lecteur | Fonction              | Entrée / sortie |
|-------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1     | Rouge                  | +12Vcc                | + 12Vcc entrée  |
| 2     | Noir                   | GND                   | - 12Vcc entrée  |
| 3     | Vert                   | Reset                 |                 |
| 4     | Blanc                  | Mémorisation doigt(s) |                 |
| 5     | Bleu                   | Effacement doigt(s)   |                 |
| 6     | Orange                 | LED rouge             |                 |
| 7     | Brun                   | Buzzer                |                 |
| 8     |                        |                       |                 |
| 9     | Jaune                  | Collecteur ouvert     |                 |
| 10    |                        |                       | Contact NF      |
| 11    |                        |                       | Contact COM     |
| 12    |                        |                       | Contact NO      |

**Programmation:****Programmation d'un doigt maître:**

- Appuyez sur le bouton "Enr".  
La LED vert s'allume.
- Glissez le doigt à programmer sur le capteur.  
La LED jaune s'allume et ensuite la LED verte.
- Glissez le doigt à programmer sur le capteur une deuxième fois.  
La LED jaune s'allume.

Le système est prêt à être utilisé.

Le doigt maître peut activer le contact.

**Programmation des doigts suivants:**

Pour programmer un doigt, le doigt maître doit être présent.

- Appuyez sur le bouton "Enr".  
La LED jaune s'allume.
- Glissez le doigt maître sur le capteur.  
La LED vert s'allume.
- Glissez le doigt à programmer sur le capteur.  
La LED jaune s'allume et ensuite la LED verte.
- Glissez le doigt à programmer sur le capteur une deuxième fois.  
La LED jaune s'allume.

Le système est prêt à être utilisé.

Pour programmer le doigt suivant, recommencez au point 1.

**Effacer un doigt programmé:**

Pour effacer un doigt déjà programmé, le doigt maître doit être présent.

1. Appuyez sur le bouton "Del".  
La LED jaune s'allume.
2. Glissez le doigt maître sur le capteur.  
La LED rouge s'allume.
3. Glissez le doigt à effacer sur le capteur.  
La LED jaune s'allume.

Le système est prêt à être utilisé.

Pour effacer le doigt suivant, recommencez au point 1.

**Reset (efface tous les doigts):**

Pour savoir effacer un doigt sans que la personne soit sur place, il est obligatoire de faire un reset.

Cette procédure efface tous les doigts, le doigt maître inclus.

Reset: Appuyez sur le bouton "Rst" 2 fois.