

ACC800



ACC800



Aansluiting:

Aansluitklem	Kleur kabel lezer	Functie	Ingang / uitgang
1	Rood	+12Vdc	+ 12Vdc IN
2	Zwart	GND	- 12Vdc IN
3	Groen	Reset	
4	Wit	Vinger inleren	
5	Blauw	Vinger wissen	
6	Oranje	Rode LED	
7	Bruin	Buzzer	
8			
9	Geel	Open collector	
10			Contact NC
11			Contact COM
12			Contact NO

Programmatie:**Programmatie van de master vinger:**

1. Druk 1 maal op de knop "Enr".
De groene led zal oplichten.
2. Beweeg de te programmeren vinger over de sensor.
De gele led zal even oplichten, daarna licht de groene led terug op.
3. Beweeg de te programmeren vinger een 2de keer over de sensor.
De gele led zal terug oplichten.

Het systeem is nu klaar voor gebruik.

Met de master vinger kan je nu het contact bedienen.

Programmatie van de volgende vingers:

Om een bijkomende vinger te programmeren dient de master gebruiker aanwezig te zijn.

1. Druk op de knop "Enr".
De gele led zal oplichten.
2. Beweeg de master vinger over de sensor.
De groene led zal oplichten.
3. Beweeg nu de te programmeren vinger over de sensor.
De gele led zal even oplichten, daarna licht de groene led terug op.
4. Beweeg de te programmeren vinger een 2de keer over de sensor.
De gele led zal terug oplichten.

Het systeem is nu klaar voor gebruik.

Om bijkomende vingers te programmeren, herneem de programmatie vanaf stap 1.

Een geprogrammeerde vinger wissen:

Om een reeds geprogrammeerde vinger te wissen dient de master vinger aanwezig te zijn.

1. Druk op de knop "Del".
De gele led zal oplichten.
2. Beweeg de master vinger over de sensor.
De rode led zal oplichten.
3. Beweeg nu de te wissen vinger over de sensor.
De gele led zal terug oplichten.

Het systeem is nu klaar voor gebruik.

Om bijkomende vingers te wissen, herneem de programmatie vanaf stap 1.

Reset (alle vingers wissen):

Om vingers te wissen zonder dat de persoon aanwezig is dient een reset te worden uitgevoerd. Deze procedure wist automatisch alle vingers, ook de master vinger.

Om te resetten: druk 2 maal op de knop "Rst".