



Manuelle d'installation

Converteur RS-232 / RS-485 (ACC900):

Le converteur ACC900 est spécialement fabriqué pour la connexion entre le PC et la centrale ACC500 par RS-485 (single twisted pair).

Cette converteur peut être connecter direct sur le porte-COM du PC.

Quand la porte-COM est équipé avec un DB-25 il faut utiliser un adaptateur standard DB-9/DB-25.

Chaque entrée RS-485 est partagée galvaniquement pour protéger le PC de surtensions et des perturbations.

Avertissement:

Il est conseillé de mettre des sécurités extra sur les câbles, s'il y a des risques d'être frappé de la foudre.

La tension du câble ne peut normalement pas dépasser le 20Vdc.

Pendant l'installation, il faut tenir compte qu'il y a un pontage entre les bornes TD(A) et RD(A) et entre TD(B) et RD(B).

Il faut aussi tenir compte que le JP1 est enlevé et que le JP2 est présent.

Il est conseillé de connecter le manteau du câble avec la terre (ne qu'avec un côté du câble).

Il est mieux de connecter le GROUND dans J8 (voir figure) avec le GNG (-) de l'alimentation pour des distances assez longs.

Ne connecter sûrement pas cette connection avec la terre.

