

Programmation du centrale VID948:

Memorisation d'une clé:

- Appuyer sur le bouton "STORE". (le LED vert s'allume)
- Donner le numéro de la clé.
Appuyer le bouton "STORE" autant de fois qui correspond a la position de mémoire.
- Appuyer sur le bouton "DELETE" pour confirmer le numéro de la clé.
- Le LED rouge va indiquer le numéro de la clé.
Le LED va clignoter autant de fois qui correspond a la position de mémoire.
 - > Quand le numéro n'est pas correcte, appuyer le bouton "DELETE"
Le LED vert s'éteindra et il faut recommencer.
 - > Quand le numéro est déjà occupé le LED rouge va clignoter.
 - > Quand le numéro de la clé est correcte vous pouvez confirmer en posant la clé sur le lecteur.
Maintenant la clé est mémorisée et les LED's vont clignoter 1 fois.

Effacer une clé:

- Appuyer sur le bouton "DELETE". (le LED rouge s'allume)
- Donner le numéro de la clé.
Appuyer le bouton "DELETE" autant de fois qui correspond a la position de mémoire.
- Appuyer sur le bouton "STORE" pour confirmer le numéro de la clé.
- Le LED vert va indiquer le numéro de la clé.
Le LED va clignoter autant de fois qui correspond a la position de mémoire.
 - > Quand le numéro n'est pas correct, appuyer le bouton "DELETE"
Le LED vert s'éteindra et il faut recommencer.
 - > Quand le numéro de clé est correcte, appuyer le bouton "STORE" pour confirmer l'operation.
Maintenant la clé est effacée, les LED's vont clignoter 1 fois.

Effacer toutes les clefs:

- Couper l'alimentation de la centrale.
- Appuyer sur le bouton "DELETE".
Rétablir simultanément l'alimentation.
Le LED rouge s'allume pendant 1 seconde.
- Relâcher le bouton "DELETE".