

Programmatie van de centrale VID948:

Programmeren van een sleutel:

- Druk op de knop “STORE”. (de groene LED licht op)
- Geef het sleutelnummer in dat U wenst te programmeren.
Druk hetzelfde aantal keer als het sleutelnummer op de knop “STORE”.
- Druk op de knop “DELETE” om het nummer te bevestigen.
- De rode LED zal het sleutelnummer weergeven.
De rode LED zal hetzelfde aantal keer als het sleutelnummer knipperen.
 - > Wanneer het sleutelnummer niet correct is drukt U op de knop “DELETE”.
De groene LED zal doven en men kan opnieuw beginnen.
 - > Wanneer deze geheugenplaats reeds in gebruik is zal de rode LED beginnen knipperen..
 - > Wanneer het sleutelnummer correct is kan U bevestigen door de sleutel aan te brengen in de lezer.
De sleutel is nu geprogrammeerd en de beide LED's zullen 1 maal oplichten.

Wissen van een sleutel:

- Druk op de knop “DELETE”. (de rode LED licht op)
- Geef het sleutelnummer in dat U wenst te wissen.
Druk hetzelfde aantal keer als het sleutelnummer op de knop “DELETE”.
- Druk op de knop “STORE” om het nummer te bevestigen.
- De groene LED zal het sleutelnummer weergeven.
De groene LED zal hetzelfde aantal keer als het sleutelnummer knipperen.
 - > Wanneer het sleutelnummer niet correct is drukt U op de knop “DELETE”.
De groene LED zal doven en men kan opnieuw beginnen.
 - > Wanneer het sleutelnummer correct is kan U bevestigen door op de knop “STORE” te drukken.
De sleutel is nu gewist en de beide LED's zullen 1 maal oplichten.

Alle sleutels wissen:

- Onderbreek de voeding van de centrale.
- Druk op de toets “DELETE”.
Breng ondertussen de spanning terug aan.
De rode LED licht op gedurende 1 seconde.
- Laat de knop “DELETE” terug los.