

DRT275



DRT275 **Interface PABX**

Manuel d'installation

Version fait le 9 février 2010.

DRT275

1. Description.

Le DRT275 est un équipement qui fonctionne comme interface entre un panneau de contrôle PABX standard et un appareil extérieur. Le système doit être raccordé (par 2 fils de câble téléphonique) avec une extension PABX non utilisée (ligne intérieure).

- Cela permet de répondre à un appel d'un moniteur extérieur en utilisant un ou plusieurs appareils téléphoniques connectés au PABX (cela dépend de la programmation utilisée par le PABX),
- Et d'ouvrir la porte correcte.

2. Fonctionnement.

1. Pour répondre à un appel du moniteur extérieur, décrochez le téléphone et commencez à parler.
2. Pour appeler le moniteur extérieur, formez « Numéro d'extension » qui est utilisé pour activer l'appareil interface (le temps de la conversation est de 30 sec max).
3. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le numéro 9.
4. Pour finir la conversation, appuyez sur le numéro 0, ou raccrochez.

3. Programmation.

⇒ La programmation des moniteurs intérieurs.

1. Enlevez le jumper "SEL".
2. Appelez l'appareil en formant le numéro d'extension utilisé pour connecter l'interface DRT275 PABX (n'utilisez que l'appareil téléphonique « *TONE* »).
3. Après un signal de confirmation, appuyez sur 11 + « code PABX » (avec un max. de 32 chiffres). Le code PABX est le numéro de la ligne intérieure qui doit être appelée par l'interface. Ceci peut être le numéro d'appel général au cas où la centrale en possède un.
4. Appuyez sur # pour sortir du mode de programmation.
5. Raccrochez.
6. Coupez le courant.
7. Connectez le jumper "SEL".
8. Remettez le courant.

DRT275

⇒ Programmation du mode de fonctionnement (programmation en usine est: « Standard »).

1. Répétez les étapes 1 et 2 (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur 2+0 pour la configuration standard, 2+1 pour la configuration UK).
3. Appuyez sur # pour sortir du mode de programmation.
4. Raccrochez.
5. Coupez le courant.
6. Connectez le jumper “SEL”.
7. Remettez le courant

⇒ Programmation du “temps porte ouverte” (programmation en usine est : « 2 secondes »).

1. Répétez les étapes 1 et 2 (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur 3 + n (0 à 9):

n=0	Temps= 2 secondes
n=1	Temps = 5 secondes
n=2	Temps = 10 secondes
n=3	Temps = 15 secondes
n=4	Temps = 20 secondes
n=5	Temps = 25 secondes
n=6	Temps = 30 secondes
n=7	Temps = 35 secondes
n=8	Temps = 40 secondes
n=9	Temps = 45 secondes

3. Appuyez sur # pour sortir du mode de programmation.
4. Raccrochez.
5. Coupez le courant
6. Connectez le jumper “SEL”.
7. Remettez le courant

⇒ Programmation du “temps de parole” (programmation en usine est “30 secondes”).

1. Répétez les étapes 1 et 2 (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur 4 + n (1 à 9):

n=1	Temps= 10 secondes
n=2	Temps = 20 secondes
n=3	Temps = 30 secondes
n=4	Temps = 40 secondes
n=5	Temps = 50 secondes
n=6	Temps = 60 secondes

DRT275

n=7	Temps = 70 secondes
n=8	Temps = 80 secondes
n=9	Temps = 90 secondes

3. Appuyez sur # pour sortir du mode de programmation.
4. Raccrochez.
5. Coupez le courant
6. Connectez le jumper "SEL".
7. Remettez le courant

⇒ **Programmation du "Temps d'attente" (programmation en usine est "3 secondes").**

A programmer si l'interface est connecté en parallèle avec un poste intérieur. Ceci donne la possibilité de répondre à l'appel avec le poste intérieur avant d'activer l'interface.

1. Répétez les étapes 1 et 2 (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur 5 + n (1 à 9):

n=0	Temps = 3 secondes
n=1	Temps = 7 secondes
n=2	Temps = 11 secondes
n=3	Temps = 15 secondes
n=4	Temps = 19 secondes
n=5	Temps = 23 secondes
n=6	Temps = 27 secondes
n=7	Temps = 31 secondes
n=8	Temps = 35 secondes
n=9	Temps = 39 secondes

3. Appuyez sur # pour sortir du mode de programmation.
4. Raccrochez.
5. Coupez le courant.
6. Connectez le jumper "SEL".
7. Remettez le courant

DRT275

En cas d'erreur il est nécessaire de répéter toute la procédure.

⇒ **Installation des jumpers S1 et S2.**

S1, dans la position droite = moniteur extérieur, système audio 1+1

S1, dans la position gauche = moniteur extérieur, système audio 4+1.

S2, dans la position droite = sonnerie avec une longueur d'onde négative.

S2, dans la position gauche = sonnerie avec une longueur d'onde positive ou 12V A.C.

Si l'appareil est connecté à un système intercom/vidéo, il doit être connecté avec une alimentation différente, série Art. 321 322 ou 522 .

4. Spécifications techniques.

Alimentation	12 V a.c./d.c. +/- 10%.
Consommation d'énergie stand-by	± 50mA
Consommation d'énergie maximale	± 200mA
Température ambiante	-10 + 50 °C.