

DRT280



DRT280

3/03/04

MANUEL D'INSTALLATION



00-100220

1) Programmation

Note : si aucune ligne téléphonique n'est exigée, le fil de raccordement P doit être installé. Le câble de la ligne téléphonique est alors inutile et ne doit pas être utilisé.

Après chaque programmation, le combiné du téléphone doit être remis en place.

Le système est programmé à partir du clavier du téléphone. Le téléphone doit être doté d'une touche RECALL (RAPPEL) ou d'une touche FLASH.

Les modes 1,2,3 ou 4 doivent être sélectionnés afin d'indiquer quel type de téléphone est utilisé. Le mode 4 est le mode le plus utilisé. Suivez les instructions ci-dessous afin de régler le mode correct :

MODE 4 (le plus utilisé)

-Usage avec téléphones dotés d'une touche * et d'une touche RECALL (ou FLASH) (mode tonalité uniquement)

Décrochez le téléphone et appuyez sur les touches RECALL + RECALL + 5 + 4 (vous entendrez une tonalité de confirmation via le combiné du téléphone).

Le mode 4 est programmé.

Pour programmer le nombre de sonneries du moniteur extérieur: (de 1 à 9 doubles sonneries; 6 sonneries préprogrammées)

Décrochez le combiné et appuyez sur RECALL + RECALL + 1 + n (ex. si n=5, le téléphone émet 5 doubles sonneries) (vous entendrez une tonalité de confirmation pour chaque touche enfoncée)

Pour programmer la durée d'ouverture de la porte: (de 2 à 18 secondes; 6 secondes sont pré-programmées)

Décrochez le combiné et appuyez sur RECALL + RECALL + 2 + n (temps=2 x n) (ex. si n=3, excitation du relais durant 6 secondes) (vous entendrez une tonalité de confirmation pour chaque touche enfoncée).

Pour programmer le code d'accès de la porte: (les options sont 0 et 9; 0 est pré-programmé)

Décrochez le combiné et appuyez sur RECALL + RECALL + 3 + n (n est ou bien 0 ou bien 9) (vous entendrez une tonalité de confirmation pour chaque touche enfoncée).

MODE 3

-Usage avec téléphones dotés d'une touche RECALL (ou FLASH) (mode impulsion ou tonalité)

Les fonctions sont identiques à celles du mode 4 sauf que la touche flash est utilisée à la place de la touche *.

Décrochez l'appareil et appuyez sur les touches RECALL + RECALL + 5 + 3 (vous entendrez une tonalité de confirmation via le combiné du téléphone).
Le mode 3 est programmé.

MODE 2

-Usage avec téléphones dotés d'une touche RECALL (ou FLASH) (mode impulsion ou tonalité)
Les fonctions sont identiques à celles du mode 3 sauf que le panneau de la porte ne peut pas être branché sans appel.

Décrochez le téléphone et appuyez sur les touches RECALL + RECALL + 5 + 2 (vous entendrez une tonalité de confirmation via le combiné du téléphone).
Le mode 2 est programmé.

MODE 1

-Usage avec téléphones à disque (uniquement mode impulsion)
Idem sauf que la touche flash est remplacée par un double trait sur le crochet commutateur.

Décrochez le téléphone et appuyez sur les touches RECALL + RECALL + 5 + 1 (vous entendrez une tonalité de confirmation via le combiné du téléphone).
Le mode 1 est programmé.

2) Mode de fonctionnement (exemple du mode 4)

-Pour effectuer un appel extérieur : décrochez le combiné du téléphone et formez le numéro (préfixe non requis).

-Pour recevoir un appel extérieur : (le téléphone sonne normalement). Décrochez le combiné et vous êtes connecté avec l'appel.

-Pour recevoir un appel du panneau de la porte : (vous entendrez une double sonnerie brève du téléphone). Décrochez le combiné et vous êtes connecté au panneau de la porte.
Si vous souhaitez ouvrir la porte, appuyez simplement sur la touche numéro '9' ou '0' (vous entendrez des bips courts via le combiné).

-Parler à la porte sans appel antérieur : décrochez le combiné et appuyez sur la touche * suivie de la touche '7'. A présent, vous pouvez parler au panneau de la porte. Si vous souhaitez ouvrir la porte, appuyez sur la touche numéro '9' ou '0'.

-Si vous recevez un appel extérieur pendant que vous parlez au panneau de la porte : (vous entendrez un signal acoustique via le combiné). Il est possible de mettre le panneau de la porte sur 'hold' afin de répondre à l'appel extérieur. Pour cela, appuyez simplement sur la touche *. Après l'appel, pour reprendre la communication, appuyez à nouveau sur la touche * ou raccrochez. Si, après avoir raccroché, un appel entre à nouveau, le téléphone sonnera une nouvelle fois.

-Si vous recevez un appel du panneau de la porte pendant que vous répondez à un appel extérieur : (vous entendrez un signal acoustique via le combiné). Il est possible de mettre l'appel extérieur en attente afin de répondre à l'appel du panneau de la porte. Pour cela, appuyez simplement sur la touche *. Après l'appel, pour reprendre la communication, appuyez à nouveau sur la touche * ou raccrochez. Si, après avoir raccroché, un appel entre à nouveau, le téléphone sonnera une nouvelle fois.

-Pour ouvrir la porte : appuyez sur la touche '9' ou '0'.

Bornes

Les bornes du DRT280 ont les fonctions suivantes :

Bornes L1&L2 : entrée pour ligne téléphonique (non utilisé si le cordon d'alimentation est utilisé)

Bornes T1&T2 : relie à la prise de courant du téléphone

Bornes 230V&0 : relie à une alimentation secteur de 230V AC

Borne 2 : reçoit le message du panneau de la porte

Borne 1 : transmet le message au panneau de la porte

Borne 3 : terre

Borne 6 : connexion de démarrage pour appel

Bornes C&NO : sortie interrupteur à contact sec

Borne A : sortie auxiliaire. Se déclenche automatiquement durant un appel

Borne A1 : non utilisé

Borne +12 : sortie 12 volts DC