

DRT280



DRT280

3/03/04

INSTALLATIE HANDLEIDING



00-100219

1) Programmatie

Opmerking : indien er geen telefoonlijn nodig is, moet de tijdelijke jumper P geplaatst worden. Het netsnoer van de telefoon is dan overbodig en is niet gebruikt.

Na iedere programmatie moet de telefoonhoorn terug ingehaakt worden.

Het systeem is geprogrammeerd via het telefoontoetsenbord. De telefoon moet voorzien zijn van een RECALL toets (HERHALING) of een FLASH toets.

De modes 1,2,3 of 4 moeten geselecteerd worden om aan te wijzen welke type toestel gebruikt wordt. Mode 4 is het meest gebruikte type. Volg de instructies hieronder om de juiste mode in te stellen:

MODE 4 (meest gebruikt)

-Gebruik met telefonen voorzien van een * toets en van een RECALL toets (of FLASH) (enkel tonaliteit mode)

Neem de hoorn van de haak en druk op de toetsen RECALL + RECALL + 5 + 4 (U hoort een bevestigingstonaliteit via de hoorn).

Mode 4 is geprogrammeerd.

Om het aantal keer bellen van een deurmonitor te programmeren: (van 1 tot 9 dubbele bellen; 6 bellen voorgeprogrammeerd)

Neem de hoorn af en druk op RECALL + RECALL + 1 + n (vb. als n=5, de telefoon gaat 5 dubbele bellen weergeven) (U hoort een bevestigingstoon voor elke ingedrukte toets).

Om de openingstijd van de deur te programmeren: (van 2 tot 18 seconden; 6 seconden zijn voorgeprogrammeerd)

Neem de hoorn af en druk op RECALL + RECALL + 2 + n (tijd=2 x n) (vb. als n=3, het relais trekt aan gedurende 6 seconden) (U hoort een bevestigingstoon voor elke ingedrukte toets).

Om de openingscode van de deur te programmeren: (opties zijn 0 en 9; 0 is voorgeprogrammeerd)

Neem de hoorn af en druk op RECALL + RECALL + 3 + n (n is ofwel 0 ofwel 9) (U hoort een bevestigingstoon voor elke ingedrukte toets).

MODE 3

-Gebruik met telefonen voorzien van een RECALL toets (of FLASH) (puls of tonaliteit mode)
De functies zijn gelijk als die van mode 4 behalve dat de flash toets hier gebruikt is in plaats van de * toets.

Neem de hoorn van de haak en druk op de toetsen RECALL + RECALL + 5 + 3 (U hoort een bevestigingstoon via de hoorn).

Mode 3 is geprogrammeerd.

MODE 2

-Gebruik met telefonen voorzien van een RECALL toets (of FLASH) (puls of tonaliteit mode)
De functies zijn gelijk als die van mode 3 behalve dat de deurpaneel niet ingeschakeld kan worden zonder oproep.

Neem de hoorn van de haak en druk op de toetsen RECALL + RECALL + 5 + 2 (U hoort een bevestigingstoon via de hoorn).

Mode 2 is geprogrammeerd.

MODE 1

-Gebruik met schijftelefonen (enkel puls mode)

Idem behalve dat de flash toets vervangen wordt door een dubbele streep op de haakschakelaar.

Neem de hoorn van de haak en druk op de toetsen RECALL + RECALL + 5 + 1 (U hoort een bevestigingstoon via de hoorn).

Mode 1 is geprogrammeerd.

2) Handeling instructies (voorbeeld van mode 4)

-*Om een externe oproep te maken:* neem de hoorn van de haak en vorm het telefoonnummer (prefix niet vereist).

- *Om een externe oproep te krijgen :* (de telefoon rinkelt normaal). Neem de hoorn af en U bent verbonden met de oproep.

- *Om een oproep van de deurpaneel te krijgen:* (U hoort een dubbele korte telefoonbel). Neem de hoorn af en U bent verbonden met de deurpaneel.

Wanneer U de deur wenst te openen, druk op de toets met nummer '9' of '0' (U hoort korte beeps via de hoorn).

-*Gesprek met de deur zonder oproep vooraf:* neem de hoorn af en druk op de toets * dan op toets '7'. U kunt nu een gesprek voeren met de deurpaneel. Indien U de deur wenst te openen, druk op de toets met nummer '9' of '0'.

-*Indien U een externe oproep binnen krijgt tijdens een gesprek met de deurpaneel:* (U hoort een signaal via de hoorn). Het is mogelijk om de deuroproep op 'hold' te zetten om een buitenlijn te beantwoorden. Druk daarvoor op de toets *. Na de oproep om het gesprek terug te nemen, druk opnieuw op de toets * of haak in. Wanneer, na het inhaken, een nieuw oproep binnen komt, rinkelt de telefoon opnieuw.

*-Indien U een deuroproep krijgt tijdens een gesprek met een buitenlijn: (U hoort een signaal via de hoorn). Het is mogelijk om de buitenlijn op 'hold' te zetten om een deuroproep te beantwoorden. Druk daarvoor op de toets *. Na de oproep om het gesprek terug te nemen, druk opnieuw op de toets * of haak in. Wanneer, na het inhaken, een nieuw oproep binnen komt, rinkelt de telefoon opnieuw.*

-Om de deur te openen : druk op toets '9' of '0'.

3) Klemmen

De klemmen op de DRT280 hebben volgende functies:

Klemmen L1&L2: ingang telefoonlijn (niet gebruikt wanneer de netsnoer gebruikt is)

Klemmen T1&T2: aansluiting op de stekkerdoos van de telefoon

Klemmen 230V&0 : aansluiting op een 230V AC hoofdschakelaar

Klem 2 : spraak ontvangen van de deurpaneel

Klem 1: spraak doorgeven aan de deurpaneel

Klem 3: aarde

Klem 6: aanzetschakeling voor een oproep

Klemmen C&NO: droog contact slotuitgang

Klem A: extra uitgang. Start automatisch tijdens een oproep

Klem A1: niet gebruikt

Klem +12: 12 Volts DC uitgang