



**INSTALLATIEHANDLEIDING
CCT990
“time-lapse-recorder”**

Waarschuwing:

- Voeding: 230Vac 50Hz
- Open de behuizing van dit toestel niet. Laat alle onderhoud gebeuren door gespecialiseerde techniekers.
- Besherm het toestel tegen regen en vochtigheid om vuur en kortsluiting te vermijden.

Veiligheid:

- Moest er enig vast voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomen schakel dan onmiddellijk het toestel uit en laat het nakijken door gespecialiseerd personeel vooraleer het toestel terug in te schakelen.
- Wanneer je de stekker van het toestel uittrekt doe dit dan aan de stekker zelf en niet aan de kabel.

Installatie:

- Plaats het toestel op een plaats zodat er lucht kan circuleren door de ventilatiegaten onderaan, bovenaan en achteraan het toestel zodat het toestel niet overhit kan geraken.
- Plaats het toestel niet vlakbij de verwarming, in het directe zonlicht, in stoffige plaatsen of op plaatsen fel onderhevig aan trillingen.
- Breng nooit een magneet of een magnetisch voorwerp in de buurt van het toestel.
- Plaats het toestel steeds op een vlakke horizontale ondergrond.
- Wanneer het toestel uit een koude ruimte komt moet het 2 uur aanstaan vooraleer het toestel te gebruiken. Anders zullen de tape's worden beschadigd door condensatie.

Reiniging:

- Veeg de VCR nooit af met bijtende producten.

Verplaatsen:

- Het is verstandig de verpakking te bewaren en de VCR hierin opnieuw te verpakken wanneer deze moet worden verhuisd.

Wat te doen of te laten voor een veilige werking:

Doen:

- Lees nauwkeurig de handleiding vooraleer U met het toestel aan de slag gaat.
- Controleer Uw verbindingen vooraleer het toestel aan te schakelen.
- Wanneer U verbindingen moet wijzigen is het aan te raden het toestel eerst uit te schakelen.
- Neem steeds contact op met Uw leverancier als U twijfelt aan de goede werking van het apparaat.

Laten:

- Werk niet verder met het toestel wanneer U twijfelt aan de goede werking, maar laat het toestel eerst nakijken door een gespecialiseerde techniker.
- Open nooit de behuizing van het apparaat.
- Schakel het toestel uit wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat steeds de ventilatiegaten van het toestel vrij.
- Vermijd vochtigheid en regen.
- Plaats het toestel op een onbereikbare plaats voor kinderen.

Knoppen en functies:

Voorkant:

1. RESET-toetsen
Door tegelijkertijd op de twee toetsen te drukken wordt een volledige reset gedaan.
Door enkel op de toets "S" te drukken wordt het systeem gereset maar blijft de programmatie geldig.
2. Beeldscherpte
Aanpassen van de beeldkwaliteit tijdens het afspelen.
3. 3 - A24H tracking control
Aanpassen van de beeldkwaliteit tijdens het afspelen op de snelheden 03, A12 en A24h.
4. Slow tracking control
Aanpassen van de beeldkwaliteit tijdens het afspelen in trage mode.
5. V-lock control
Beperken van lijnen in het beeld tijdens de pauze-mode.
6. Slede voor cassette.
7. V-pos (vertikale positie) toets
Druk herhaaldelijk om het programmeerbare display weergegeven op het scherm vertikaal te verschuiven.
8. H-pos (horizontale positie) toets
Druk herhaaldelijk om het programmeerbare display weergegeven op het scherm horizontaal te verschuiven.
9. Alarm index toets.
Wanneer op deze toets wordt gedrukt zal de respectievelijke indicator oplichten. Wanneer deze indicator oplicht is het mogelijk met de toetsen F.FWD en REWIND door te spoelen tot aan het volgende of vorige begin van een alarmsignaal.
10. Alarm reset toets.
Door op deze toets te drukken zal de informatie over alarm en spanningsuitval worden gewist.
11. Digitaal display.
12. Record toets.
Druk op deze toets om het opnemen manueel te starten.

13.Eject toets.

Druk op deze toets om de cassette uit het toestel te verwijderen. Deze toets zal niet werken wanneer het toestel in de recording-mode is.

14.Field reverse toets.

Druk op deze toets om het beeld in de omgekeerde richting te laten vorderen tijdens pauze-mode.

15.Pauze toets.

Druk op deze toets om het beeld te laten stoppen en nader te bekijken.

16.Programma toets.

- Wanneer geen menu op het scherm staat zal deze toets het hoofdmenu weergeven.
- Wanneer een menu op het scherm staat zal deze toets de regel activeren waar op dat moment de cursor voor sqtaat. Dit kan zijn een onderliggend menu binnengaan, een instelling aanpassen of teruggaan naar een hogerliggend menu.

17.Previous toets.

Druk op deze toets om het vorige veld te selecteren dat moet veranderd worden met de OP/NEER toetsen.

18.Next toets.

Druk op deze toets om het volgende veld te selecteren dat moet veranderd worden met de OP/NEER toetsen.

19.NEER toets.

Deze toets gaat een positie terug bij het ingeven van tekst of een regel naar beneden wanneer geen tekst wordt ingegeven.

20.OP toets.

Deze toets gaat een positie vooruit bij het ingeven van tekst of een regel naar boven wanneer geen tekst wordt ingegeven.

21.Teller reset toets.

Druk op de toets om de teller te resetten.

22.REC/PLAY hours toetsen.

Door op deze toetsen te drukken gaan we de snelheid van het opnemen aanpassen zodat er meer of minder uur kan worden opgenomen op de cassette.

23.Timer toets.

Druk op deze toets om het automatisch opnemen via de timer in te schakelen wanneer deze is geprogrammeerd.

24.Daylight saving en A, B, C toetsen.

Door op deze toets te drukken vermeerder of verminder je het aantal uren van opnemen samen met de toetsen Op en NEER. De toetsen A, B, en C zijn niet gebruikt.

25.Stop toets.

Door p deze toets te drukken stop je de cassette.

26.Reverse play toets.

Tijdens het afspelen van de beelden kan je op deze toets drukken om het beeld te laten terugkeren of omgekeerd te laten afspelen.

27.Play toets.

Door op deze toets te drukken start je het afspelen van de cassette.

28.Rewind visual search toets.

Druk op deze toets om de cassette terug te spoelen. Wanneer tijdens het afspelen op deze toets wordt gedrukt zal in versneld tempo worden terug gespoeld terwijl het beeld zichtbaar blijft op het scherm, dit is gemakkelijk om een bepaald stuk terug te vinden.

29.Fast forward visual search toets.

Idem als toets 28 maar vooruit in plaats van achteruit.

30.Field forward button.

Druk op deze toets om het beeld te laten vorderen tijdens pauze-mode.

Digitaal display:

31. Tape-in indicator.

Deze indicator zal oplichten wanneer een cassette aanwezig is in de recorder.

32. Tab indicator.

Deze indicator zal oplichten wanneer een cassette is ingebracht zonder beschermingskap.

33. Alarm indicator.

Deze indicator zal oplichten tijdens het opnemen na een alarmingang.

Deze indicator zal knipperen wanneer een alarmingang is geweest waarvan de beelden beschikbaar zijn en er is nog niet op de alarm-resettoets gedrukt.

34. Tape end indicator.

Deze indicator zal oplichten wanneer de cassette op zijn einde loopt. Deze indicator zal niet oplichten als de recorder geprogrammeerd is om opnieuw van voorafaan te beginnen als het einde van cassette is bereikt. (recycle functie)

35. Timer indicator.

Wanneer de recorder via de timer aan het opnemen is zal deze indicator oplichten.

Deze indicator zal knipperen als op de timer-toets is gedrukt en:

- Er is geen cassette aanwezig.
- Er is een cassette ingebracht zonder beschermingskap.
- De timer is niet geprogrammeerd.

36. Lock indicator.

Deze indicator zal oplichten als de recorder in de security lock mode staat.

37. Recorder mode indicatoren.

- REC verschijnt als de recorder aan het opnemen is.
- << verschijnt als de recorder aan het terugspoelen is.
- >> verschijnt als de recorder aan het doorspoelen is.
- << (of >>) zal knipperen tijdens het zoeken naar een bepaald beeld.
- > verschijnt tijdens de afspeelmode.
- < verschijnt tijdens het omgekeerd afspelen.
- || verschijnt wanneer de recorder in de pauze-mode staat.

Door opnieuw op pauze of play te drukken zal de recorder terug gaan afspelen.

- <|| (of ||>) verschijnt tijdens het bekijken en vooruit of terugspoelen van beelden tijdens de pauze-mode.

38. Index indicator.

Deze indicator zal oplichten wanneer op de alarm-index toets is gedrukt. Door opnieuw op deze toets te drukken zal deze indicator terug doven.

39. Digitale teller.

Deze teller geeft de positie van de cassette weer.

40. Tape speed indicator.

Deze indicator geeft de snelheid weer waarop de recorder is ingesteld.

Achteraan:

41. Video in.

Ontvangt videosignaal van de camera, switcher, multiplexer of andere recorder.

42. Video out.

Voor de verbinding naar de monitor.

43. Audio in.

Aanvaard een geluidssignaal van een camera of ander extern apparaat.

44. Audio out.

Audio uitgang voor een monitor of een andere recorder.

45. Connector voor voedingspanning.

Plug hier de bijgeleverde voedingskabel in.

46.Spare jack.

Deze connector wordt niet gebruikt.

47.externe interface poort.

Hiermee kunnen alarmen, contacten en sensoren worden aangesloten volgens onderstaande figuur beschreven.