

Bedieningshandleiding COD111-Cody Light.

Programming :

Vier codes kunnen geprogrammeerd worden (komt overeen met de 4 DIP-schakelaars) :

- Schuif de schakelaar naar boven in ON-positie
- Voer de gewenste code in dmv het toetsenbord (4 of 5 digits)
- Bevestig de code door de sleuteltoets in te drukken
- Schuif de schakelaar naar beneden

Opgelet : de reeds geprogrammeerde codes worden vervangen.

Herhaal deze stappen voor de resterende codes.

- Blokkeerfunctie : indien de ingevoerde code foutief is → dubbele pieptoon toont aan dat het apparaat geblokkeerd is. Na 10 seconden geeft een lange pieptoon aan dat het deblokkeerd is.
- TIPTOMATIC : indien U een code reeds ingevoerd heeft, kunt U, binnen de 60 seconden de poort bedienen met een willekeurige toets (uitgezonderd de sleutel-toets), U moet dus niet opnieuw een code invoeren. Om de 60 seconden te beëindigen voor het verstrijken, druk op de sleutel-toets.