

COD 255



2/03/04

COD 255

MANUEL UTILISATEUR



00-100158

PROGRAMMATION

Il faut définir 2 codes lorsque vous voulez personnaliser le dispositif :

- 1) **CODE D'ACCES**
- 2) **CODE DE PROGRAMMATION**

Le code d'accès est utilisé pour transmettre les commandes **par câble ou par ondes radio**. Ce code doit être connu par celui qui veut accéder au système.

Le code de programmation est utilisé si l'on veut **modifier** ou **définir** le code de programmation personnalisé. Ce code ne doit être connu que de l'installateur.

Si vous voulez programmer, vous avez le choix entre 2 menus

Menu 1	Modifier le code de programmation
Menu 2	Modifier le code d'accès

Si vous voulez accéder à quelconque canal, exécutez les démarches suivantes :

- **ENTER + CODE DE PROGRAMMATION + ENTER**
- **NUMERO DU MENU (1 ou 2) + ENTER**

Modifier le code de programmation – menu 1

Si vous voulez modifier le code de programmation, il faut sélectionner **menu 1** et agissez ensuite ainsi :

Tapez ENTER+Code de programmation (*Code prédéfini est "999999") + ENTER	1 bip + LED1 et LED2 s'allument .
Tapez "1"+ ENTER en moins d'une minute	1 bip + 1 LED qui s'allume
Introduisez le code de programmation actuel + ENTER	1 bip
Introduisez le code de programmation personnalisé + ENTER	1 bip
Répétez la démarche précédente (=Confirmez)	1 bip de 3 secondes si la programmation a réussi, si non les LEDS s'allument.

Si vous désirez modifier le code de programmation personnalisé **à nouveau**, il faut introduire le **dernier** code de programmation vu que le (*) code prédéfini n'est plus valide.

() le code prédéfini est déjà programmé d'avance et est toujours la composition "999999".*

Pour votre propre sécurité il est conseillé de remplacer ce code par 6 autres chiffres.

Modifier le code d'accès – menu 2

Le premier chiffre du code indique toujours le canal correspondant et il est impossible de changer ce chiffre. Cela implique que le code d'accès du canal 1 ne peut pas différer de la combinaison suivante : 1xxxxx. Il faut suivre la même méthode pour effacer tout autre canal. La possibilité existe d'utiliser des codes d'accès qui sont composés d'un seul chiffre. Ce chiffre indique donc le canal choisi et de cette manière on peut utiliser le clavier comme émetteur multicanaux pour lequel on ne demande pas de code de sécurité. A la pression d'une touche, le canal correspondant est activé

Si vous voulez programmer le code d'accès, vous devez sélectionner Menu 2. Suivez ensuite la procédure ci-dessous :

Tapez ENTER + code de programmation+ENTER (Code prédéfini est "999999")	1 bip et LED1 + LED2 s'allument
Tapez "2" + ENTER	2 bips + LED 2 s'allume
Introduisez le numéro du canal (de 1 jusqu'à 9) + ENTER	1 bip
Introduisez votre code d'accès personnalisé en commençant avec le numéro du canal + ENTER	1 bip
Répétez la démarche précédente + ENTER (=Confirmez)	1 bip de 3 secondes si la programmation a réussi, si non les LEDS s'allument

* Cette procédure doit être répétée pour la programmation de chaque autre canal.

Effacer un canal

Agissez comme suit :

Tapez ENTER + code de programmation+ ENTER (Code prédéfini est "999999")	1 bip et LED1 + LED2 s'allument
Tapez "2" + ENTER	2 bips + LED 2 s'allume
Introduisez le numéro du canal (1 à 9) que vous voulez effacer + ENTER	1 bip
Tapez "0" + ENTER	1 bip
Tapez "0" + ENTER	1 bip si la programmation a réussi, si non les LEDS s'allument

00-100158