

COD 255



2/03/04

COD 255

GEBRUIKERSHANDLEIDING



00-100157



PROGRAMMATIE

Er moeten 2 codes worden bepaald om uw codeklavier te **personaliseren** :

- 1) DE TOEGANGSCODE
- 2) DE PROGRAMMATIECODE

De **toegangscode** wordt gebruikt om de commando's via **radiosignaal of kabel** te zenden en moet gekend zijn door diegene die wenst toegang te verkrijgen.

De **programmatiecode** is van toepassing indien u de **persoonlijke** programmatiecode van het codeklavier wil **instellen of wijzigen** en dient enkel door de installateur te worden gekend.

Als u wenst over te gaan tot programmatie heeft u de keuze tussen twee verschillende menu's

Menu 1	Wijzigen van de programmatiecode
Menu2	Wijzigen van de toegangscode

Als u zich wilt toegang verschaffen tot eender welk menu dient u volgende stappen te ondernemen :

- ENTER + PROGRAMMATIECODE + ENTER
- NUMMER MENU (1 of 2) + ENTER

Wijzigen van de programmatiecode – menu 1

* Om toegang te verkrijgen tot programmatie dient **menu 1** te worden geselecteerd en ga dan als volgt te werk :

Typ ENTER+PROGRAMMATIECODE (*fabriekscode is "999999") + ENTER	1 biep van 1,5 seconde + branden van LED1 en LED2 gedurende 1,5 seconde.
Typ "1"+ ENTER binnen de minuut	1 biep + 1 LED die brandt
Voer de huidige programmatiecode in + ENTER	1 biep van 1 seconde
Voer uw persoonlijke programmatiecode in + ENTER	1 biep van 1 seconde
Voer opnieuw uw persoonlijke Programmatiecode in + ENTER	1 biep van 3 seconden als de programmering gelukt is, zoniet branden de LED's

Indien u de persoonlijke programmatiecode **opnieuw** wenst te **wijzigen**, dient u **de laatst ingevoerde programmatiecode** in te voeren omdat de (*) fabriekscode niet langer van tel is.

(*) De fabriekscode is reeds vooraf ingesteld en ziet eruit als volgt : "999999". Voor uw veiligheid is het echter raadzaam deze code te vervangen door 6 andere cijfers

Wijzigen van de toegangscode – menu 2

Het eerste cijfer geeft altijd het corresponderende kanaal aan en kan niet worden gewijzigd. Met andere woorden betekent dit dat de toegangscode voor kanaal 1 niet kan verschillen van volgende combinatie : 1xxxxx. Ook voor de overige kanalen is deze werkwijze van toepassing. In het geval u een toegangscode van slechts 1 cijfer gebruikt (= het kanaalnummer) brengt dit met zich mee dat het codeklavier enkel zal worden aangewend als een kanaalszender zonder beveiliging. Indien u dus op die ene welbepaalde knop drukt zal het overeenkomende kanaal worden geactiveerd.

Indien u wenst toegang te verkrijgen tot de programmatie van de toegangscode selecteer Menu 2 en ga dan als volgt te werk :

Typ ENTER + programmeercode+ENTER (fabriekscod is "999999")	1 biep van 1.5 seconde LED1 + LED2 branden gedurende anderhalve seconde
Typ "2" + ENTER	2 bieps + LED 2 brandt
Voer het kanaalnummer in (van 1 tot 9) + ENTER	1 korte biep van 1 seconde
Voer uw persoonlijke toegangscode in beginnend met kanaalnummer+ ENTER	1 korte biep van 1 seconde
Voer opnieuw deze persoonlijke toegangscode in + ENTER	1 biep van 3 seconden als de programmatie gelukt is zoniet branden de LED's

* Deze procedure moet worden herhaald voor de programmatie van elk ander kanaal.

Wissen van een kanaal

Ga als volgt te werk :

Typ ENTER + programmeercode+ ENTER (fabriekscod is "999999")	1 biep van 1.5 seconde LED1 + LED2 branden gedurende anderhalve seconde
Typ "2" + ENTER	2 bieps + LED 2 brandt
Voer het nummer van het kanaal (1 tot 9) in dat moet worden gewist + ENTER	1 korte biep van 1 seconde
Typ "0" + ENTER	1 korte biep van 1 seconde
Typ "0" + ENTER	1 biep van 3 seconden als de programmering gelukt is zoniet branden de LED's