

Clavier à code sans fil COD290

Introduction

- Le clavier à code à 2 canaux est activé dès l'introduction d'un code PIN correct (combinaison).
- Conçu pour l'installation dans des applications intérieures ou extérieures.
- La technologie rolling-code assure une sécurité maximale.
- Distance de transmission jusqu'à 100 mètres en espace ouvert et jusqu'à 35 mètres à l'intérieur.
- Durée de vie des batteries de 2 ans, pour un emploi de 6 transmissions par jour max.

Installation

- Avant de monter l'appareil dans son emplacement il est préférable d'effectuer un test physique pour évaluer la fonctionnalité et la portée effective.
- L'unité ne doit pas être placée en contact avec des structures métalliques car ceux-ci risquent de réduire la distance de fonctionnement.

Utilisation

- L'utilisation du clavier est basée sur un code PIN composé de 2 à 8 chiffres max.
- Entrez le code PIN (2 à 8 chiffres) et appuyez sur la touche de confirmation ◀ pour le canal 1 ou ▶ pour le canal 2.
- Si un code PIN incorrect a été introduit, l'appareil émet un signal d'erreur lorsque la touche de confirmation est pressée.
- Lorsque vous saisissez un code PIN, pas plus de 6 secondes ne peuvent s'écouler entre deux pressions de touches.
- Les unités sont préprogrammées en usine avec un code PIN standard pour activer soit le canal 1 soit le canal 2.
Le prééclage en usine est le suivant: A. code PIN "11" pour transmettre le signal associé à la touche ◀
B. code PIN "22" pour transmettre le signal associé à la touche ▶.

Signaux Sonores

- | | |
|------------------|--|
| • 1 bip | signal sonore normal d'une touche |
| • 1 bip long | auto extinction |
| • 3 bips longs | confirmation modification de code PIN |
| • 5 bips courts | erreur lors de la saisie ou lors de la modification du code PIN |
| • 10 bips courts | signal indicateur d'état de batterie insuffisant - les batteries doivent être remplacées immédiatement |

Modification de code PIN pour le canal 1 (◀)

- Maintenir la touche «0» enfoncée tout en appuyant et ensuite relâchant la touche ◀
- Relâcher la touche «0»
- Introduire le code PIN existant et appuyez la touche ◀
- Introduire un nouveau code PIN (jusqu'à 8 chiffres) et appuyer la touche ◀
- Introduire le nouveau code PIN pour la 2^{ème} fois et appuyer la touche ◀

Modification de code PIN pour le canal 2 (▶)

- Maintenir la touche «0» enfoncée tout en appuyant et ensuite relâchant la touche ▶
- Relâcher la touche «0»
- Introduire le code PIN existant et appuyez la touche ▶
- Introduire un nouveau code PIN (jusqu'à 8 chiffres) et appuyer la touche ▶
- Introduire le nouveau code PIN pour la 2^{ème} fois et appuyer la touche ▶

• **Note:** Si les codes PIN du canal 1 et du canal 2 sont identiques, lorsqu'on appuie soit la touche ◀ soit la touche ▶ les deux canaux seront activés en même temps. Si aucun code PIN n'a été programmé, le système de sécurité est effectivement mis hors fonctionnement et le signal d'activation sera transmis en appuyant soit la touche ◀ soit la touche ▶ et ceci sans la nécessité d'un code PIN.

