

Draadloos Digitaal codeklavier COD290

Overzicht

- Het 2-kanaals codeklavier wordt geactiveerd bij het invoeren van een juiste PIN-code (combinatie).
- Ontworpen voor plaatsing in binnen- en buitentoepassingen.
- Rolling-code technologie garandeert de best mogelijke beveiliging.
- Tot 100 meter zendbereik in open ruimte en 35 meter binnenshuis.
- Levensduur van de batterij ongeveer 2 jaar voor een gebruik van max. 6 transmissies per dag.

Installatie

- Voorafgaand aan de montage van de eenheid op de gekozen locatie is het aangeraden een test uit te voeren om de functionaliteit en het effectief bereik te kunnen beoordelen.
- Het toestel mag niet in contact komen met metalen structuren omdat deze het bereik kunnen verminderen.

Gebruik

- Het gebruik van het codeklavier is gebaseerd op een PIN-code van 2 tot 8 cijfers.
- Voer de PIN-code (2 tot 8 cijfers) in en druk op de bevestigingsknop ◀ voor kanaal 1 of ▶ voor kanaal 2
- Indien U een verkeerde PIN-code heeft ingevoerd weerklinkt een fout waarschuwingssignaal wanneer de bevestigingsknop wordt ingedrukt.
- Bij het invoeren van een PIN-code mag er niet meer dan 6 seconden verstrijken tussen de toetsaanslagen.
- De eenheden zijn in de fabriek voorgeprogrammeerd met een standaard PIN-code om hetzij kanaal één hetzij kanaal twee te activeren. Deze fabrieksinstellingscombinaties zijn als volgt:
 - A. PIN-code "11" om het signaal door te sturen dat verbonden is met de toets ◀
 - B. PIN-code "22" om het signaal door te sturen dat verbonden is met de toets ▶

Geluidssignalen

- | | |
|----------------------|--|
| • 1 korte piep | normale toetstoon |
| • 1 lange pieptoon | auto power off |
| • 3 lange pieptonen | bevestiging gewijzigde PIN-code |
| • 5 korte pieptonen | fout tijdens invoeren of bewerken PIN-code |
| • 10 korte pieptonen | waarschuwingssignaal lage batterijspanning - batterijen moeten onmiddellijk vervangen worden |

Veranderen PIN-code Kanaal 1 (◀)

- Hou de "0"-toets ingedrukt terwijl U ◀ indrukt en vervolgens loslaat
- Laat de toets "0" los
- Toets de bestaande PIN-code in en druk toets ◀
- Toets een nieuwe PIN-code (maximaal 8 cijfers) en druk toets ◀
- Toets deze nieuwe PIN-code voor de 2^e maal in en druk toets ◀

Veranderen PIN-code Kanaal 2 (▶)

- Hou de "0"-toets ingedrukt terwijl U ▶ indrukt en vervolgens loslaat
- Laat de toets "0" los
- Toets de bestaande PIN-code in en druk toets ▶
- Toets een nieuwe PIN-code (maximaal 8 cijfers) en druk toets ▶
- Toets deze nieuwe PIN-code voor de 2^e maal in en druk toets ▶

• Opmerking: als de PIN-codes voor kanaal 1 en 2 identiek zijn dan zullen bij het indrukken van hetzij toets ◀ hetzij toets ▶ beide kanalen tegelijk geactiveerd worden. Als er geen PIN-codes werden geprogrammeerd dan wordt het beveiligingssysteem daadwerkelijk buiten dienst gesteld en zal het activeringssignaal worden doorgestuurd door hetzij op ◀ hetzij op ▶ te drukken en dit zonder invoering van een PIN-code.

