

COD730-735



COD730-735 **CLAVIER A CODE**

Manuel d'installation

Version fait le 30/09/2002.

COD730-735

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	3
• Instructions de montage.	
• Description du câblage.	
ACTIVATION.....	4
• Explication de la signalisation LED.	
• Initialisation.	
• Tester l'unité.	
• La programmation du clavier.....	5
IL Y A 6 MODES DE PROGRAMMATION	
1. Insérer un nouveau code de programmation.....	6
2. Insérer un nouveau code d'utilisateur.	
3. Effacer un code d'utilisateur individuel.....	7
4. Effacer tous les codes d'utilisateurs.	
5. Réglage du temps d'ouverture de la porte (1-99 secondes).....	8
6. Mettre la sortie sur le mode bistable.	
FONCTIONNEMENT DU CLAVIER.....	9
RESTAURATION DES DONNEES	
EN CAS DE PROBLEMES.....	10

COD730-735**INTRODUCTION****Instructions de montage:**

- ✎ Utilisez le tracé du contour et percez des trous de montage.
- ✎ Connectez le clavier à code.

Description du câblage:

Bleu/Brun	Alimentation 12 V AC à 24 V DC – non polarisé (COM).
Noir	Commun
Rouge	= Contacts N.O. ; Contact 2 Amp. Contact sec pour serrure de porte
Jaune	=N.C.
Blanc/Orange	Télécommande de la porte (contact sec uniquement)
Vert	Terre

Attention: Pour des charges inductives 12VDC comme des serrures électriques et électromagnétiques, la varistance 12 VDC doit être connectée parallèlement à la charge du côté de la charge, et non pas du clavier à code.

Attention: Vérifiez si l'alimentation en courant a la valeur correcte, tout en tenant compte des exigences de courant des serrures et des accessoires.

Attention: Ne mettez pas des bouchons de sécurité dans les trous de montage avant que toute l'installation et tous les tests soient accomplis. Les unités doivent être évidées par perçage afin d'enlever le clavier, et ne peuvent être réutilisées.

ACTIVATION

COD730-735

Explication de la signalisation LED:

LED verte LED rouge		➤ Le verrouillage est activé
	<i>Fonctionnement normal</i>	➤ LED activée pendant 3 secondes = Code erroné.
		➤ LED clignote lentement = 3 x code erroné.
	<i>Mode de programmation</i>	➤ LED clignote rapidement = l'unité programme différentes fonctions.
		➤ LED clignote lentement = l'unité est stand-by en mode de programmation.
		➤ LED clignote très rapidement = l'unité efface tous les codes d'utilisateurs.

L'ouverture de la porte est possible quand un contact sec est fait entre le câble blanc et le câble orange. La serrure de la porte est activée pour le temps programmé. Cette commande n'est pas possible pendant la programmation et le mode bistable.

Initialisation :

✎ Branchez l'unité au réseau d'électricité. *Le buzzer du clavier sera activé, et la LED s'allume brièvement.*

L'initialisation est terminée avec un code par défaut de 1-2-3-4 et temps d'ouverture de 5 secondes.

Tester l'unité:

COD730-735

Insérez le code de programmation.

Le relais de la porte s'active pendant 5 secondes.

La LED verte sera allumée pendant 5 secondes.

Répétez ces étapes 2-3 fois..

Quand un code de programmation erroné est inséré, la LED rouge s'allume pendant 3 secondes. Insérez le code correct aussitôt que la LED s'est éteinte.

Important: Changez le code de programmation lorsque vous programmez l'unité. Si le nouveau code de programmation est perdu, il n'est plus possible de le retracer. Les configurations par défaut peuvent être réactivées.

La programmation du clavier:

► Insérez ★★1234★★.

Le clavier est en mode de programmation, la LED rouge clignote.

Attention:

Si vous n'insérez pas d'autres données, l'unité retourne en mode normal après 15 secondes. Pour terminer la programmation, appuyer sur #.

Il y a 6 modes de programmation:

1. Insérer un nouveau code de programmation.
2. Insérer un nouveau code d'utilisateur.
3. Effacer un code d'utilisateur.
4. Effacer tous les codes d'utilisateur.
5. Réglage du temps d'activation (1-99 secondes).
6. Mettre la sortie en mode bistable.

1. Insérer un nouveau code de programmation.

COD730-735

<u>INSÉRER</u>	<u>DESCRIPTION</u>
► 1. Insérez: ★★1234★★.	Le clavier passe en mode de programmation, la LED rouge clignote.
► 2. Insérez: 2.	La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.
► 3. Insérez: 0-0-0-#.	La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.
► 4 Insérez le nouveau code de programmation de 4 à 8 chiffres (par exemple 1-2-3-4-5-6).	Ce code est le nouveau code de programmation. Conservez-le bien.
► 5 Insérez: #	La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.
► 6 Insérez une deuxième fois le nouveau code de programmation.	La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.
► 7 Insérez: #.	Pour sortir du mode de programmation.
► 8 Insérez: #.	

Par exemple: Pour insérer le code de programmation 112233 :

Insérez: ★★code de programmation ★★ 2 000 # 112233 # 112233 # #.

2.Insérer un nouveau code d'utilisateur:

► 1 Insérez: ★★code de programmation★★.	Le clavier passe en mode de programmation et la LED rouge clignote.
► 2 Insérez: 2.	La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.
► 3 Insérez l'adresse du nouveau code.	Par exemple : 001 (accepte 001 à 200).
► 4 Insérez : #.	La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.
► 5 Insérez un nouveau code d'utilisateur de 4 à 8 chiffres.	Ce code est le nouveau code d'installateur. Conservez le bien.
► 6 Insérez: #.	La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.
► 7 Insérez une deuxième fois le nouveau code d'utilisateur.	La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.
► 8 Insérez: #.	Le nouveau code a été ajouté.
► 9 Insérez: #.	Pour sortir du mode de programmation.

Vous pouvez aussi insérer plusieurs codes d'utilisateurs: recommencez à partir de l'étape 2. Insérez de nouveau # pour sortir du mode de programmation.

COD730-735

Exemple 1: Pour insérer le nouveau code d'utilisateur 6626 à l'adresse 1;

Insérez: ★★code de programmation★★2 001# 6626# 6626# #.

Exemple 2: Pour insérer le nouveau code d'utilisateur 6626 à l'adresse 1, et 7788 à l'adresse 2;

Insérez: ★★code de programmation★★01# 6626#6626#2 002#
7788#7788##.

3. Effacer un code d'utilisateur individuel:

Attention: Seulement les adresses des codes sont effaçables, le code de programmation peut être changé mais ne peut être effacé.

► 1 Insérez : ★★code de programmation★★.	<i>Le clavier passe en mode de programmation et la LED rouge clignote.</i>
► 2 Insérez : 3	<i>La LED est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.</i>
► 3 Insérez le code à effacer :	<i>Par exemple 6626.</i>
► 4 Insérez : #.	<i>Le code est effacé. Vous pouvez aussi effacer plusieurs codes d'utilisateurs : recommencez à partir de l'étape 2.</i>
► 5 Insérez : #	<i>Pour sortir du mode de programmation.</i>

Exemple 1: Pour effacer le code d'utilisateur 6626:

Insérez: ★★code de programmation★★3 6626 # #.

Exemple 2: Pour effacer les codes d'utilisateurs 6626 et 7788:

Insérez: ★★code de programmation★★3 6626 # 3 7788 # #.

4. Effacer tous les codes d'utilisateurs:

► 1 Insérez: ★★code de programmation★★.	<i>Le clavier passe en mode de programmation et la LED rouge clignote.</i>
► 2 Insérez: 4.	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.</i>
► 3 Insérez le code de programmation.	
► 4 Insérez: #.	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite pendant 40 secondes.</i>
► 5 Insérez: #.	<i>Pour sortir du mode de programmation.</i>

COD730-735

Exemple: Pour effacer tous les codes d'utilisateurs:

Insérez:

★★code de programmation★★ 4code de programmation # #.

5. Réglage du temps d'ouverture de la porte:

► 1 Insérez: ★★code de programmation★★.	<i>Le clavier passe en mode de programmation et la LED rouge clignote.</i>
► 2 Insérez: 1.	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.</i>
► 3 Insérez le temps d'ouverture de la porte (1 à 99).	<i>Par exemple : 05=5 secondes.</i>
► 4 Insérez: #.	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.</i>
► 5 Insérez: #.	<i>Pour sortir du mode de programmation.</i>

Exemple: Pour régler le temps d'ouverture de la porte sur 10 secondes;

Insérez :

★★code de programmation★★ 1 10 # #.

6. Mettre la sortie sur le mode bistable.

► 1 Insérez: ★★code de programmation★★.	<i>Le clavier passe en mode de programmation et la LED rouge clignote.</i>
► 2 Insérez: 1.	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.</i>
► 3 Insérez: 00.	
► 4 Insérez: #.	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.</i>
► 5 Insérez: #.	<i>Le relais est en mode bistable.</i>

Par exemple: Pour mettre le relais en mode bistable :

Insérez:

★★code de programmation★★ 1 00 # #.

Pour activer le relais pendant un intervalle de temps programmé au préalable: effectuer étape 5.

COD730-735

Fonctionnement du clavier.

► Insérez: ★★code d'utilisateur★★	<i>Le relais fonctionne et la LED verte est allumée.</i>
► Insérez: #.	

Attention: Au cas où plusieurs code erronés sont insérés, le clavier sera bloqué pendant 30 secondes.

Restauration des données.

Si des codes sont perdus, ou que des erreurs ont été faites pendant la programmation ; il est possible d'effacer toutes les programmations et de réamorcer le clavier selon les configurations suivantes :

Code de programmation 1-2-3-4.
Code d'utilisateur 5-6-7-8-9-0.
Temps d'ouverture de la porte 5 secondes.

Attention: Au cas où l'unité a été suspendue, tous les plugs anti-sabotage seront inutilisables.

✋ Enlevez les plugs anti-sabotage et le clavier du mur.

► Appuyez sur la touche RESET à l'arrière du clavier.	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.</i>
► Insérez: 1-2-3-4-#	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes, et un signal sonore continu est activé</i>
► Appuyez sur la touche RESET à l'arrière du clavier.	
► Insérez: #.	<i>La LED rouge est allumée pendant 2 secondes et clignote ensuite.</i>
► Insérez: #.	<i>Le relais a été programmé pour ouvrir la porte pendant 5 secondes. Code de programmation : 1-2-3-4. Code d'utilisateur : 5-6-7-8-9-0.</i>

Effacez le code d'utilisateur 5-6-7-8-9-0 selon la procédure décrite ci-dessus.

COD730-735

En cas de problèmes

Le problème: le clavier ne régit pas quand vous appuyez sur les touches.

1. Contrôlez si l'unité est connectée de manière correcte au réseau d'électricité, et si l'alimentation est connectée.
2. Contrôlez si la LED verte est allumée.
3. Si le code que vous voulez insérer n'a pas été programmé, cfr. '*Programmer un code d'installateur*' décrit si-dessus.
4. Insérez le code de programmation, et contrôlez si la porte s'ouvre de manière correcte.
Si non : contrôlez le câblage et assurez-vous que le verrouillage n'a pas été endommagé.