

COD730-735

INSTALLATIE HANDLEIDING CODEKLAVIER COD730-735



05-100001

COD730-735

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
• Montage instructies.	
• Beschrijving.	
ACTIVERING.....	4
• Uitleg LED signalisatie.	
• Initialisatie.	
• De eenheid testen.	
• Het programmeren van het codeklavier.....	5
ER ZIJN 6 PROGRAMMEERKEUZES	
1. Een nieuwe programmeercode ingeven.....	6
2. Een nieuwe gebruikerscode ingeven.	
3. Een gebruikerscode wissen.....	7
4. Alle gebruikerscodes wissen.	
5. De activeringstijd instellen (1-99 seconden).....	8
6. De uitgang op bistabiele mode zetten.	
DE WERKING VAN HET CODEKLAVIER.....	9
RESET VAN DE DATA	
BIJ PROBLEMEN.....	9

COD730-735

1) INLEIDING

Montage instructies:

-  Maak gebruik van de voorziene contourplaat en boor montagegaten.
-  Verbind het codeklavier met de kabels.

Beschrijving van de bekabeling:

Blauw/Bruin	<i>Voeding 12V AC/DC of 24 V DC stroomvoorziening -niet gepolariseerd (COM).</i>
Zwart	<i>Gemeenschappelijk.</i>
Rood	<i>=N.O. contacts; Contact 2 Amp. Droog contact voor deurslot.</i>
Geel	<i>=N.C.</i>
Wit/oranje	<i>Afstandsbediening deur (alleen droog contact!)</i>
Groen	<i>Aarding.</i>

OPGELET: Voor 12VDC inductieve belastingen zoals elektrische en elektromagnetische sloten, moet de ingesloten 12VDC varistor parallel worden verbonden met de belasting, aan de kant van de belasting en niet in het codeklavier.

OPGELET: Zorg ervoor dat de stroomtoevoer de correcte nominale waarde heeft, terwijl u rekening houdt met de stroomvereisten van de sloten en accessoires.

OPGELET: Steek de veiligheidsplugs niet in de bevestigingsgaten tot de hele installatie en alle testen zijn vervolledigd. Deze items moeten worden uitgeboord om het klavier te verwijderen en kunnen niet opnieuw worden gebruikt.

05-100001

COD730-735

2) ACTIVERING

Uitleg van de LED signalisatie:

Groene LED Rode LED		▶ Deur slot geactiveerd. ▶ <u>3 sec AAN</u> = verkeerde code.
	<i>Normale werking</i>	▶ <u>Traag pulserend</u> = 3 x verkeerde code.
	<i>Programmeermodus</i>	▶ <u>Snel pulserend</u> = programmeert verschillende functies.
		▶ <u>Traag pulserend</u> = stand-by in programmeermodus.
		▶ <u>Zeer snel pulserend</u> = wist alle gebruikerscodes.

De opening van de deur op afstand is mogelijk wanneer een droog contact wordt gemaakt tussen de draden wit en oranje. Het deurslot is geactiveerd gedurende de tijd die in het systeem geprogrammeerd is. Deze bediening is niet mogelijk gedurende het programmeren en de bistabiele modus.

Initialisatie:

✎ Sluit de stroomtoevoer aan.

De zoemer van het codeklavier zal kort geactiveerd worden en de LED zal kort oplichten.

De initialisatie is nu volledig, met een fabriekscod (programmeercod) van 1-2-3-4 en een openingstijd van 5 seconden.

05-100001

COD730-735

De eenheid testen:

Voer de fabriekscode [1 2 3 4 #] in.

*Het deurrelais schakelt gedurende 5 seconden.
De groene LED zal gedurende 5 seconden oplichten.*

Herhaal deze stap 2,3 keer.

Wanneer de **programmeercode verkeerd** wordt **ingevoerd**, licht de rode LED gedurende 3 seconden op, voeg de juiste code in van zodra de LED wordt gedeactiveerd.

Belangrijk: Verander de fabriekscode wanneer u de eenheid voor gebruik programmeert. De nieuwe programmeercode kan niet meer worden achterhaald wanneer deze verloren gaat. De fabrieksinstellingen kunnen nog worden gereactiveerd.

Het programmeren van het codeklavier:

► Voeg ★★1234★★ in.

Het codeklavier is in de programmeermodus, de rode LED pinkt.

OPGELET:

Als geen verdere informatie wordt ingevoerd, zal de eenheid na 15 seconden op gewone werking overgaan. Om de programmering te sluiten, druk #.

3) Er zijn 6 programmeerkeuzes:

1. Een nieuwe programmeercode ingeven.
2. Een nieuwe gebruikerscode ingeven.
3. Wis een gebruikerscode.
4. Wis alle gebruikerscodes.
5. Stel de activeringstijd in (1-99 seconden).
6. Zet de uitgang op bistabiele mode.

COD730-735

1. Een nieuwe programmeercode installeren.

<u>INVOEGEN</u>	<u>VERKLARING</u>
1. Voeg in: ★★1234★★.	<i>Het codeklavier gaat over op programmeermode en de rode LED pinkt.</i>
2. Voeg in: 2.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
3. Voeg in: 0-0-0-#.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
4. Voeg een nieuwe programmeercode van 4 tot 8 cijfers in (vb. 1-2-3-4-5-6).	<i>Dit is de nieuwe programmeercode, bewaar het nieuwe nummer goed.</i>
5. Voeg in: #.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
6. Voeg de nieuwe programmeercode nog een keer in.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
7. Voeg in: #.	<i>Om de programmeermodus te sluiten.</i>
8. Voeg in: #.	

Bijvoorbeeld: om de nieuwe programmeercode 112233 te installeren;

Voeg in: ★★programmeercode★★ 2 000 # 112233 # 112233 # #.

2. Een nieuwe gebruikerscode ingeven:

1. Voeg in: ★★programmeercode★★.	<i>Het codeklavier gaat over op programmeer mode en de rode LED pinkt.</i>
2. Voeg in: 2.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
3. Voeg het adres van de nieuwe code in.	<i>Bijvoorbeeld: 001 (aanvaardt 001-200).</i>
4. Voeg in: #.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
5. Voeg een nieuwe gebruikerscode van 4 tot 8 cijfers in.	<i>Dit is de nieuwe gebruikerscode, bewaar deze goed.</i>
6. Voeg in: #.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
7. Voeg de nieuwe gebruikerscode nog een keer in.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
8. Voeg in: #.	<i>De nieuwe code werd toegevoegd.</i>
9. Voeg in: #.	<i>Om te eindigen.</i>

U kunt ook meerdere gebruikerscodes invoeren: begin dan opnieuw vanaf stap 2, maar verander telkens het adres.

Voorbeeld 1: Om de nieuwe gebruikerscode 6626 in adres 1 in te voegen;

Voeg in: ★★programmeercode★★ 2 001# 6626# 6626# #.

Voorbeeld 2: Om de nieuwe gebruikerscode 6626 in adres 1 in te voegen, en 7788 in adres 2;

Voeg in: ★★programmeercode★★ 2 001# 6626#6626#2 002# 7788#7788##.

05-100001

COD730-735

3. Om een individuele gebruikerscode te wissen:

OPGELET: Alleen de adressen van de gebruikerscodes zijn verwijderbaar, de programmeercode kan veranderd worden, maar niet verwijderd.

1. Voeg in: ★★programmeercode★★.	<i>Het codeklavier gaat over op programmeermodus en de rode LED pinkt.</i>
2. Voeg in: 3	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
3. Voeg de te wissen code in.	<i>(bijvoorbeeld 6626)</i>
4. Voeg in: #.	<i>De code wordt verwijderd. U kunt ook meerdere gebruikerscodes wissen: begin dan opnieuw vanaf stap 2.</i>
5. Voeg # in	<i>om te eindigen.</i>

Voorbeeld 1: Om de gebruikerscode 6626 te wissen:

Voeg in: ★★programmeercode★★3 6626 # #.

Voorbeeld 2: Om gebruikerscode 6626 en 7788 te wissen:

Voeg in: ★★programmeercode★★3 6626 # 3 7788 # #.

4. Om alle gebruikerscodes te wissen:

1. Voeg in: ★★programmeercode★★.	<i>Het codeklavier gaat over op programmeermodus en de rode LED pinkt.</i>
2. Voeg in: 4.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
3. Voeg de programmeercode in.	
4. Voeg in: #.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna gedurende 40 seconden.</i>
5. Voeg in: #.	<i>Om de programmeermodus te sluiten.</i>

Voorbeeld: Om alle gebruikerscodes te wissen:

Voeg in: ★★programmeercode★★ 4 programmeercode # #.

COD730-735

5. Om de activeringstijd in te stellen:

1. Voeg in: ★★programmeercode★★.	<i>Het codeklavier gaat over op programmeer modus en de rode LED pinkt.</i>
2. Voeg in: 1.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
3. Voeg de opendeur tijd in.	<i>(01-99) Bijvoorbeeld: 05 = 5 seconden.</i>
4. Voeg in: #.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
5. Voeg in: #.	<i>Om de programmeermodus te sluiten.</i>

Voorbeeld: Om de activeringstijd op 10 seconden te zetten:

Voeg in: ★★programmeercode★★1 10 # #.

6. Zet het uitgangsrelais op bistabiele mode (AAN-UIT).

1. Voeg in: ★★programmeercode★★.	<i>Het codeklavier gaat over op programmeer modus en de rode LED pinkt.</i>
2. Voeg in: 1.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
3. Voeg in: 00.	
4. Voeg in: #.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
5. Voeg in: #.	<i>Het relais staat op bistabiele mode.</i>

Voorbeeld: Om het relais op bistabiele mode in te stellen.

Voeg in: ★★programmeercode★★ 1 00 # #.

Om het relais gedurende een vooraf bepaalde tijd te laten functioneren: voer procedure 5 (hierboven) uit.

05-100001

COD730-735

4) De werking van het codeklavier.

Voeg in: ★★gebruikerscode★★	<i>Het relais wordt geactiveerd voor de ingestelde tijd en de groene LED licht op</i>
Voeg in: #.	

OPGELET: Wanneer 3 onjuiste gebruikerscodes worden ingevoerd, wordt het codeklavier gedurende 30 seconden geblokkeerd.

5) RESET van de data.

In het geval dat codes verloren gaan, of er een fout werd gemaakt bij de programmering, is het mogelijk om alle programmering te wissen en het codeklavier terug te zetten op de volgende instellingen:

Programmeercode	1-2-3-4.
Gebruikerscode	5-6-7-8-9-0.
Opendeur tijd	5 seconden.

OPGELET: Als de eenheid werd vastgemaakt zal dit alle anti sabotage plugs vernietigen.

Ga als volgt te werk:

☞ Verwijder de anti sabotage plugs en het codeklavier van de muur.

Druk op de RESET knop op de achterkant van het codeklavier.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
Voeg in: 1-2-3-4-#	<i>De rode LED licht op gedurende 2 seconden, en een ononderbroken signaal weerklinkt.</i>
Druk op de RESET knop op de achterkant van het codeklavier.	
Voeg in: #.	<i>De rode LED licht gedurende 2 seconden op en pinkt daarna.</i>
Voeg in: #.	<i>Het relais werd ingesteld om de deur gedurende 5 seconden te openen. Programmeercode:1-2-3-4. Gebruikerscode:5-6-7-8-9-0.</i>

Verwijder gebruikerscode 5-6-7-8-9-0 zoals hierboven beschreven.

6) Bij problemen

Probleem: Het codeklavier reageert niet wanneer toetsen worden ingedrukt.

1. Controleer of de elektrische eenheid op de juiste manier met het elektriciteitsnet werd verbonden, en of de stroom is aangesloten.
2. Controleer of de groene LED oplicht.
3. Als de ingevoerde code nog niet werd geprogrammeerd, zie 'programmeren'.
4. Voer de programmeercode in, en controleer of de deur correct opengaat. Indien nee: controleer de bekabeling en of het slot niet werd beschadigd.

05-100001