

Manuel de programmation



A) INSTALLATION DU SYSTEME

1. Raccordez alimentation 12 V AC ou DC.
2. Introduisez le code maître d'usine. Le code consiste de 8 fois le chiffre 1 ou "11111111".
3. Appuyez sur le bouton ENTER et une LED rouge s'allume.
4. Introduisez votre code maître personnel (= code de programmation personnel) : Celui-ci est un code consistant de 4 jusqu'à 8 chiffres.
5. Appuyez sur ENTER
6. Introduisez votre numéro utilisateur. Ce numéro consiste de 2 chiffres et peut varier de 01 à 62. Cette combinaison de chiffres indique quel code vous voulez programmer.
7. Appuyez sur ENTER
8. Introduisez votre code utilisateur. Celui-ci consiste au minimum de 4 et au maximum de 8 chiffres. Le code utilisateur est précédé du numéro du relais et celui-ci est toujours 0, ou 1 ou 2.
 - Dans le cas où le numéro du relais est 0 : les relais 1 et 2 fonctionneront,
 - Dans le cas où le numéro du relais est 1 : uniquement relais 1 fonctionnera
 - Dans le cas où le numéro du relais est 2 : uniquement relais 2 fonctionnera.
 - Dans le cas où le numéro du relais est 3 : uniquement relais 3 fonctionnera.Si par exemple on introduit le code utilisateur 24563, uniquement relais 2 fonctionnera.
9. Appuyez sur ENTER
10. Est-ce que vous voulez programmer plus de codes ? Si c'est en effet le cas, introduisez le numéro utilisateur. Ce numéro-ci consiste de 2 chiffres et répétez la même procédure à partir du point six ci-dessus.
11. Appuyez deux fois sur ENTER si votre réponse est négative.
12. Introduisez la durée d'impulsion du relais 1. La durée consiste de 2 chiffres variant de 01 à 99. Par exemple "06" indique une durée du relais de 6 secondes. La combinaison "00" est le fonctionnement bistable du relais. .
13. Appuyez sur ENTER
14. Introduisez la durée de relais 2 de la même manière comme décrite sous le point 12 ci-dessus.
15. Appuyez sur ENTER
16. Introduisez la durée de relais 3 de la même manière comme décrite sous le point 12 ci-dessus.
17. Appuyez sur ENTER
18. Le système est maintenant prêt à l'emploi et la LED rouge s'éteint automatiquement.

B) MODIFICATION DE LA DURÉE DES RELAIS

1. Introduisez votre code maître (=code de programmation personnel) qui consiste de 4 à 8 chiffres.
2. Appuyez sur ENTER et la LED rouge s'allume automatiquement.
3. Introduisez ensuite votre nouveau code maître (=code de programmation personnel) ou un code maître déjà existant. Ce code est composé de 4 à 8 chiffres.
4. Appuyez sur ENTER
5. Appuyez 2 fois sur ENTER
6. Déterminez la durée du relais 1 en introduisant 2 chiffres de 01 jusqu'à 99.
7. Appuyez sur ENTER.
8. Déterminez la durée du relais 2 de la même manière comme décrite à partir du point 6.
9. Appuyez sur ENTER
10. Déterminez la durée du relais 3 de la même manière comme décrite à partir du point 6.
11. Appuyez sur ENTER
12. Le système est prêt à l'emploi et la LED rouge s'éteint.

C) EFFACER UN CODE

1. Introduisez votre code maître (=code de programmation personnel).
2. Ensuite appuyez sur ENTER et la LED rouge s'allume automatiquement.
3. Introduisez un nouveau code maître ou un code maître déjà existant (code de programmation personnel) qui est composé de 4 à 8 chiffres.
4. Appuyez sur ENTER
5. Introduisez le numéro utilisateur qui consiste de 2 chiffres et varie de 01 à 62.
6. Appuyez ensuite sur ENTER.
7. Appuyez maintenant sur "CLEAR"
8. Appuyez de nouveau sur ENTER.
9. Vous voulez encore effacer des codes ?
10. Oui : introduisez le numéro utilisateur voir point 5.
11. Non : appuyez deux fois sur ENTER
12. Appuyez de nouveau 2 x sur ENTER
13. Le système est prêt à l'emploi et la LED rouge s'éteint.

D) ADAPTER OU INTRODUIRE UN NOUVEAU CODE

1. Introduisez votre code maître (=code de programmation personnel) .
2. Appuyez ensuite sur ENTER et la LED rouge s'allume.
3. Introduisez un nouveau code maître ou un code maître déjà existant (= code de programmation personnel) qui consiste de 4 à 8 chiffres.
4. Appuyez sur ENTER
5. Introduisez le numéro utilisateur qui consiste de 2 chiffres et varie de 01 à 62.
6. Appuyez sur ENTER.
7. Introduisez le code utilisateur. Ce code consiste de 4 à 8 chiffres et est précédé du numéro du relais.
 - Dans le cas où le numéro du relais est 0 : les relais 1 et 2 fonctionneront,
 - Dans le cas où le numéro du relais est 1 : uniquement relais 1 fonctionnera
 - Dans le cas où le numéro du relais est 2 : uniquement relais 2 fonctionnera.
 - Dans le cas où le numéro du relais est 3 : uniquement relais 3 fonctionnera.Si par exemple on introduit le code utilisateur 24563, uniquement relais 2 fonctionnera.
8. Appuyez sur ENTER.
9. Vous voulez encore adapter des codes ?.
10. Oui : introduisez le numéro utilisateur, voir point 5.
11. Non : Appuyez 2 x sur ENTER
12. Appuyez de nouveau 3 x sur ENTER
13. Le système est prêt à l'emploi et la LED rouge s'éteint.

E) RESET COMPLET DE LA SYSTEME

1. Débrancher l'alimentation.
2. Appuyer sur ENTER pendant que l'alimentation est remis.
3. Lâcher le bouton ENTER
4. Reset réussi, code de programmation remis sur: 11111111 (8 x 1)