

PROGRAMMATIEHANDLEIDING



A) OPSTARTEN SYSTEEM

1. Voeding 12 V AC of DC aanleggen.
2. Voer de standaard fabriekscodex 8 x 1 in of dus "11111111".
3. Druk vervolgens op de knop ENTER. De rode Led licht op.
4. Voer nu uw Mastercode (= persoonlijke programmeercode) in : dit is een code die bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
5. Druk op ENTER
6. Voer uw eigen Gebruikersnummer in. Dit is een getal bestaande uit 2 cijfers gaande van 01 tot 99. Dit nummer duidt aan welke code u juist wenst te programmeren.
7. Druk op ENTER
8. Voer nu uw eigen Gebruikerscode in. Deze code bestaat uit minimum 4 en maximum 8 cijfers waarvan het 1^{ste} cijfer overeenkomt met het relaisnummer. Dit relaisnummer is 0, 1, 2 of 3
0 slaat relais 1 en 2 samen, 1 op relais 1, 2 op relais 2 en 3 op relais 3. Wanneer bijvoorbeeld de gebruikerscode 24563 wordt ingevoerd heeft dit tot gevolg dat alleen relais 2 zal werken.
9. Druk op ENTER
10. Wilt u nog meer codes programmeren ? Indien ja, voer dan het respectievelijke Gebruikersnummer in dat zoals hierboven uit 2 cijfers bestaat, en herhaal de procedure die u vindt vanaf punt 6.
11. Als uw antwoord echter "Neen" is, drukt u 2 maal op ENTER.
12. Voer relaistijd 1 in. Deze tijd bestaat uit 2 cijfers gaande van 01 tot 99 wat overeenkomt met het exact aantal seconden van de relaistijd. Dus bijvoorbeeld 06 betekent 6 seconden. De combinatie 00 is de bistabiele werking van het relais.
13. Druk op ENTER
14. Voer relaistijd 2 in zoals beschreven in punt 12.
15. Druk op ENTER
16. Voer relaistijd 3 in zoals beschreven in punt 12.
17. Druk op ENTER
18. Het systeem is nu gebruiksklaar en de rode Led dooft.

B) WIJZIGEN VAN DE RELAISTIJDEN

1. Voer uw Mastercode (=persoonlijke programmeercode) in die bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
2. Druk nu op ENTER: de rode Led licht op.
3. Voer vervolgens uw nieuwe of reeds bestaande Mastercode (=persoonlijke programmeercode) in.
Deze code bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
4. Druk op ENTER
5. Druk 2 X OP ENTER
6. Bepaal de tijdsduur voor relais 1 : u voert 2 cijfers in van 01 tot 99 wat meteen gelijk is aan het aantal seconden van relais 1.
7. Druk nu op ENTER.
8. Bepaal de tijdsduur voor relais 2 zoals beschreven in punt 6.
9. Druk op ENTER
10. Bepaal de tijdsduur voor relais 3 zoals beschreven in punt 6.
11. Druk op ENTER
12. Het systeem is gebruiksklaar en de rode Led dooft.

C) WISSEN VAN EEN CODE

1. Voer uw Mastercode (=persoonlijke programmeercode) in.
2. Druk op ENTER en de rode Led licht op.
3. Voer een nieuwe of reeds bestaande Mastercode (=persoonlijke programmeercode) in die bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
4. Druk op ENTER
5. Voer het Gebruikersnummer dat moet worden gewist in. Dit getal bestaat uit 2 cijfers en gaat van 01 tot 99.
6. Druk daarna op ENTER.
7. Druk nu op "CLEAR"
8. Druk terug op ENTER.
9. Wilt u nog meer codes wissen ?
10. Zo ja, voer het Gebruikersnummer in, zie punt 5.
11. Zo neen, druk 2 x op ENTER
12. Druk opnieuw 3 x op ENTER
13. Het systeem is gebruiksklaar en rode Led dooft.

D) AANPASSEN OF INVOEREN VAN NIEUWE CODE

1. Voer uw Mastercode (=persoonlijke programmeercode) in.
2. Druk daarna op ENTER, en de rode Led licht op.
3. Voer een nieuwe of reeds bestaande Mastercode (=persoonlijke programmeercode in) die bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
4. Druk op ENTER
5. Voer het Gebruikersnummer in. Dit getal bestaat uit 2 cijfers en gaat van 01 tot 99.
6. Druk daarna op ENTER.
7. Voer de Gebruikerscode in. Deze code bestaat uit 4 tot 8 cijfers waarvan het 1ste cijfer overeenkomt met het relaisnummer. Dit nummer is 0, 1, 2 of 3. 0 slaat relais 1 en 2 samen, 1 op relais 1, 2 op relais 2 en 3 op relais 3. Wanneer bijvoorbeeld de gebruikerscode 24563 wordt ingevoerd heeft dit tot gevolg dat alleen relais 2 zal werken.
8. Druk terug op ENTER.
9. Wilt u nog codes aanpassen ?.
10. Zo ja, voer het Gebruikersnummer in zie punt 5.
11. Zo neen, druk 2 x op ENTER
12. Druk opnieuw 3 x op ENTER
13. Het systeem is gebruiksklaar en rode Led dooft.

E) RESET VAN HET SYSTEEM

1. Verwijder de voedingsspanning van het toestel.
2. Houd de ENTER toets ingedrukt terwijl de spanning terug wordt aangebracht
3. Laat de ENTER toets terug los.
4. Reset is gebeurd, standaard programmeercode is terug 11111111 (8 x 1)