


#REL661

INSTALLATIEHANDLEIDING

#REL661

Versie gemaakt op 16/01/04



#REL661

Programmatie

Toetsfuncties

[Menu] selectie van gebruiksmode

AUTO→PR→?→⊙→S/W→AUTO...

[CL] Wissen van geprogrammeerde gegevens in de gebruiksmode PR; ? en ⊙

[♦] In de modes PR; ⊙ et S/W:
wijzigen van de knipper positie.
In de mode '?': wijzigen van de gekozen ingangen.

[O.K.] Bevestigen van de gekozen mode.
In de modes PR en ⊙: selectie van de volgende positie.
In de mode '?': selectie van volgend tijdstip van schakelen.
In de mode S/W: ingang geheugen.

[◀] In de modes PR en ⊙: keuze van vorige positie
In de mode PR: na de keuze, indien nummer '1' (voor maandag) flinkt, keuze voor vakantie
programmatie.
In de mode '?': terug naar voorgaande schakeltijd.

[A] In de mode AUTO: Druk voor manuele opheffing ON of OFF in het desbetreffende kanaal. De knop langer
[B] dan 3 seconden indrukken zal ON of OFF permanent inschakelen. PERM zal tevoorschijn komen. de
programma functie in desbetreffend kanaal zal permanent geschakeld zijn. Wis permanent ON of OFF door
wederom 3 seconden de knop in te drukken, PERM zal verdwijnen.

Programmatie advies

Het standaard programma bij levering is geprogrammeerd op het reële tijdstip en datum, automatische zomertijd aanpassen is geactiveerd. Programmeren mogelijk ook wanneer de tijdschakelaar afgeschakeld is: druk o.k., Het scherm licht op, start programmeren.

Voer gegevens stap per stap in. De programmatiepositie knippert en kan gewijzigd worden met de toets '♦'. De toets o.k. laat toe de volgende positie te kiezen en de toets '◀' de voorgaande. De programmatie is beëindigd als geen enkele positie nog knippert.

Installatie details

OPGELET: De installatie en de montage van elektrische apparatuur mag enkel door vakbekwame elektriciens uitgevoerd worden.

Enkel te verbinden met apparatuur die qua spanning en frequentie overeenstemmen. Recht op garantie vervalt bij modificatie en manipulatie van het apparaat. De hoogtechnologische elektronica is beschermd tegen een groot aantal externe invloeden. Slechte werking kan zich voordoen indien de externe invloeden bepaalde grenzen overschrijden.


RESET

Druk op de toets tussen de toetsen ◀ en CL. De datum, het uur en de microprocessor zullen terug op 0 geplaatst worden. De schakeltijden zullen normaal gezien behouden worden. De ⊙ mode zal gekozen worden omdat tijd en datum opnieuw ingesteld moeten worden.

Werkmodes

AUTO Op het display verschijnt het uur, de dag van de week, schakeltoestand van de kanalen. Alsook indicatie van het huidige dagprogramma in uren.

PR Programmatie van schakeltijden op weekdays en vakanties



#REL661

- Gebruik ◀ en O.K. om de knipper positie te bereiken.
Verander de knipperpositie met behulp van toets '♦' (bevestig elke ingave met de O.K. toets)
- '?' Op het scherm verschijnen nummers van vrije geheugenlocaties en de schakeltijden.
Selectie en wissen van één enkele of alle schakeltijden.
Selecteer de schakeltijden door voor of achteruit te gaan met de toetsen ◀ en O.K..
De ♦ toets om de schakeltijd die op het scherm verschijnt te wissen.
De CL toets laat toe om de op het scherm verschijnende schakeltijd te wissen.
Met 2 x op de CL toets te drukken kunnen alle schakeltijden gewist worden indien de posities van de lege geheugenlocaties op het display staan.
- ① Programmatie van datum en uur. Selecteer de knipperpositie door middel van de toetsen ◀ of O.K..
Verander de knipperende positie door middel van de ♦ toets (bevestig de laatste ingave door middel van de O.K.-toets).
- S/W Activeer of deactiveer automatische zomer-/winteruur.
Verander de knipper positie door middel van ♦ toets. Bevestig met de O.K.-toets.

Voorbeeld instellen timer om te schakelen van 04h30 tot 21h00 op weekdagen

Druk 1 x op OK ; het scherm licht op
Druk 1 x op MENU en 1 x op OK, u zit nu in het menu PR
Druk 5 x op OK en daarna 1 x ♦ en 1 x op OK; nogmaals 1 x ♦ en 1 x OK
Nu komt er een 0 tevoorschijn via ♦ kan je hem verhogen, in ons geval is dat niet nodig dus 1 x OK
Een tweede 0 komt tevoorschijn; druk 4 x ♦ en 1 x OK
Een derde 0 komt tevoorschijn; druk 3 x ♦ en 1x OK
De vierde 0 komt tevoorschijn, druk 1 x OK ;
Een A komt tevoorschijn, druk 1 x ♦ en on komt tevoorschijn;
Druk 1 x OK en u kan nu de OFF tijd instellen;
Wederom worden de weekdagen gekozen en het uur ingesteld als bovenstaande, op het einde drukt u 2 x op ♦ en off verschijnt. Daarna drukt u 4 x op menu totdat men terug in het automenu zit.