

V2 Go

Module WIFI pour connexion ADI

STU681

Manuel d'installation



- V2 Go Update dongle to system
- Couper l'alimentation électrique
- Branchez le dongle V2 dans la prise ADI.
- Mettez le système sous tension et le voyant rouge du dongle doit clignoter.
- Appuyez sur le voyant/bouton rouge et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter, puis relâchez-le.
- Le voyant rouge doit maintenant être allumé en permanence.
- Cela signifie que le dongle est maintenant reconnu par le système et prêt à être utilisé.

