

Détails



Réf.

Désignation du produit

PAS16 télécommande sans fil, 5 canaux avec 1 horloge générale

Particularités

- Utilisation confortable, l'appareil est mobile et transportable
- Programmation aisée, assistée par une aide à l'utilisateur et facilitée par la saisie des consignes avant validation et introduction dans le programme
- Un grand écran visualise l'état du programme
- Fermeture automatique au coucher du soleil
- Vous gardez la main sur l'installation. Les touches manuelles sont toujours actives
- Commande sécurisée grâce à la technique d'émission digitale
- Un commutateur en façade sélectionne le fonctionnement manuel ou automatique
- Le paramétrage de positions intermédiaires est très convivial, il vous permet d'aérer ou d'occulter partiellement

Fonctions

Programme Astro

Les volets roulants s'ouvrent le matin à l'heure programmée, le soir avec le coucher du soleil.

Programme Individuel

Les volets roulants s'ouvrent le matin et se ferment le soir à l'heure programmée à votre convenance.

Programme vacances – simulation de présencell

Les volets roulants s'ouvrent le matin et se ferment le soir à l'heure programmée à votre convenance, avec une variation aléatoire de 30min maxi par rapport à la consigne.

Position intermédiaire et Position aération

Les fonctions "pos. intermédiaire" et "pos. aération" permettent de paramétrer le positionnement du volet roulant ailleurs que sur les fins de course. Le volet roulant se positionne en position intermédiaire à l'heure que vous avez programmée. Le double-clic sur le bouton descente positionnera le volet roulant sur la position « Intermédiaire » paramétrée ; un double-clic sur le bouton montée, positionnera le volet roulant sur la position « aération ».

Changement automatique : heure été / hiver

Le changement de l'heure d'été et d'hiver s'effectue automatiquement. Cette fonction peut être désactivée.

Fonction Programme / Manuel

La fonction programme peut être neutralisée à tous moments avec le commutateur en face avant de l'appareil.

Fonctionnement : Manuel

La commande manuelle s'effectue avec la touche montée et la touche descente. La touche arrêt interrompt à tout moment le mouvement du volet roulant.

5 Canaux

Chacun des 5 canaux peut commander individuellement de nombreux moteurs = Groupe.

L'horloge peut centraliser la commande des 5 canaux et commander les 5 groupes de moteurs simultanément. Tous les volets s'ouvriront et se fermeront selon l'horaire de la consigne.

Fiche Technique



Alimentation:	3V DC
Batterie:	2 x AAA (Micro)
Etanchéité:	IP20
Consignes de mise en œuvre:	Local sec
Température d'utilisation:	-10°C à + 55°C
Montage:	sur fixation murale
Fréquence (MHz):	868,3

Principe

