

WES-ADI



MODEL	MODÈLE	CODE
WES-ADI		35B026

Optionele kaart voor radiobesturing van veiligheidsvoorzieningen met WES sensoren

Carte optionnelle pour contrôler via radio les dispositifs de sécurité à travers les transmetteurs WES

PLUS PLUS

Het systeem bestaat uit een WES-ADI basis aangesloten op de besturingseenheid en een of meer sensoren (tot 8) verbonden met de veiligheidsvoorzieningen (randen of fotocellen). De basiseenheid controleert voortdurend de status van de aangesloten sensoren; indien een veiligheidsvoorziening aangesloten met een van de sensoren wordt geactiveerd, zal de WES-ADI basis deze afwijking aan de besturingseenheid signaleren.

Om de compatibiliteit met de besturingseenheden te controleren, kan de tabel op pagina 105 geraadpleegd worden.

Le système se compose de la base WES-ADI connectée directement à l'armoire de commande et d'un ou plusieurs transmetteurs (jusqu'à 8) reliés aux dispositifs de sécurité (barres palpeuses ou photocellules). La base supervise constamment l'état des transmetteurs qui y sont reliés, si un dispositif de sécurité relié à un des transmetteurs est activé, la base WES-ADI signale l'anomalie à l'armoire de commande.

Pour vérifier la compatibilité avec les armoires de commande, consulter le tableau à page 105.

WES-EASY



MODÈLE	MODEL	CODE
WES-EASY		35B025

Optionele kaart bestemd voor de EASY3 besturingseenheid voor radiobesturing van veiligheidsvoorzieningen met WES sensoren

Carte optionnelle dédiée à l'armoire de commande EASY3 pour contrôler via radio les dispositifs de sécurité à travers les transmetteurs WES

PLUS PLUS

Het systeem bestaat uit een WES-EASY basis aangesloten op de besturingseenheid en een of meer sensoren (tot 8) verbonden met de veiligheidsvoorzieningen (randen of fotocellen). De basiseenheid controleert voortdurend de status van de aangesloten sensoren; indien een veiligheidsvoorziening aangesloten met een van de sensoren wordt geactiveerd, zal de WES-EASY basis deze afwijking aan de besturingseenheid signaleren.

Le système se compose de la base WES-EASY connectée directement à l'armoire de commande et d'un ou plusieurs transmetteurs (jusqu'à 8) reliés aux dispositifs de sécurité (barres palpeuses ou photocellules). La base supervise constamment l'état des transmetteurs qui y sont reliés, si un dispositif de sécurité relié à un des transmetteurs est activé, la base WES-EASY signale l'anomalie à l'armoire de commande.