

Tous vos problèmes d'accès entièrement résolus grâce au lecteur d'empreintes VEKTOR !

**Uniquement votre empreinte digitale suffit pour ouvrir une porte !
Clef volée, badge perdu ou code-pin oublié, nous avons LA SOLUTION !**

La valeur ajoutée du système:

- Faire des doubles de clefs devient inutile. Les nouveaux utilisateurs n'ont plus besoin de clef ni de code.
- Le scanner est équipé d'un capteur thermique qui fait une lecture (scan) du doigt.
- Le système est équipé d'un décodeur externe pour la programmation.
- L'empreinte enregistrée de l'administrateur du système est la seule à permettre la programmation d'empreintes additionnelles ou l'effacement d'empreintes.



Avantages du système:

- Simple, sûr et rapide: faire passer le doigt sur le scanner suffit.
- L' **ACC800** permet de lire, de coder et d'enregistrer les empreintes de 1.000 personnes.
- Portes blindées d'appartements, de maisons, de garages, de bureaux, endroits sécurisés, etc... peuvent toutes être équipées individuellement d'un lecteur biométrique.
- Remplace vos codes, cartes d'accès, clefs, etc... par une clef biométrique soit votre doigt !
- Augmente la sécurité: vol, copie, oubli et/ou perte de clef sont exclus.

Inputs / Outputs

- 1 contact

Spécifications techniques:

Finition:	argent RAL 9006
Dimensions:	90mm (h) x 75mm (w) x 30mm (d)
Alimentation:	9 - 17 Vcc (100mA)
Sortie :	relais 3A 30V DC
Degré d'humidité:	100%
Degré de protection:	IP67
Température de fonctionnement:	- 30 °C à + 70 °C
Câble:	8 core signal x 2,5 m
Nombre d'utilisateurs enregistrables:	1.000 doigts
Type lecteur:	scan thermique
Résolution lecteur:	500 dpi
Temps d'identification:	< 1 sec
Temps de lecture:	< 1 sec
Lecteur :	Atmel swipe thermal
CPU:	400MHz DSP
Ajustement niveau de sécurité:	automatique
EER:	0.1%
Template:	384 bytes

Fonctionnement ultra simple :

L'utilisateur fait passer son doigt sur le scanner et l'appareil vérifie si l'utilisateur a accès ou non. Ensuite les données sont transmises.

- La porte s'ouvre automatiquement si vous êtes enregistré dans le système.
- Par ailleurs, elle reste fermée si l'empreinte ne correspond pas.

Accessoires

TRA101 Alimentation 12V