

LetUgo Access Control Application



Accès par identification de plaque d'immatriculation avec camera ANPR PARKIT



CHARACTERISTIQUES

- ✓ L'accès au véhicules est automatisé par identification des plaques d'immatriculation
- ✓ Facile à installer
- ✓ Overture automatique de portail ou de barrière levante via caméra
- ✓ Fonctionnalités pour rapportage avancé, analyse statistique et calcul des revenus de stationnement
- ✓ Option d'intégration avec des systèmes back-end
- ✓ Stockage des images des véhicules en entrée et en sortie, des plaques d'immatriculation, de la date et de l'heure
- ✓ Gestion de plusieurs "Blacklist" et "Whitelist", toute autorisation est accordée pour une période prédéfinie



AVANTAGES

- ✓ Installation Plug et play, facile à configurer
- ✓ Interface graphique utilisateur multilingue (GUI), mise en page personnalisable
- ✓ Sécurité augmentée grâce à l'enregistrement de tous les mouvements de véhicules
- ✓ Adaptation automatique à l'environnement
- ✓ Gestion des Blacklist et Whitelist
- ✓ Gestion visiteur
- ✓ Fonctionnement 24/7



LE SYSTÈME LETUGO EST VENDU UNIQUEMENT PAR LES DISTRIBUTEURS ARH.



Company employee parking locations



Public parking lots



Hotels, resorts, pubs



Residential areas



Shopping center truck loading and parking areas



Commercial locations



Military locations

LetUgo datasheet

Accès par identification de plaque d'immatriculation avec camera ANPR PARKIT

FONCTIONS

Fonctions de base

Contrôle d'accès automatisé :

- la plaque est lue lorsque le véhicule arrive au point de contrôle
- la plaque est comparée avec la base de données
- gestion des "Blacklist" et des "Whitelist"

Fonctions parking

Nombre de points de contrôle

Plaques identifiables

Système de calcul des frais de stationnement au moment de sortie via un des points de contrôle
1 à 4 caméras peuvent être connectées

Identification de plaques pour différents pays et caractères supportés: latin, arabe, chinois, cyrillique, coréen, thaïlandais

Gestion des utilisateurs

Langues prises en charge

Déclenchement

Plusieurs privilèges configurables par utilisateur: traitement par utilisateur et par groupe

Interface standard: anglais. L'interface LetUgo peut être traduit dans une autre langue

Une détection externe (par exemple une boucle) enregistre l'arrivée d'un véhicule; à travers l'appareil ANPR la procédure d'accès est initiée.

Gestion des droits

Les plaques d'immatriculation sont divisées en catégories. Liste noire et liste blanche de gestion.

Enregistrement

Un avertissement est généré lors d'une activité illicite.

Chaque événement est enregistré. En cas d'erreur une alerte est déclenchée.

DONNEES TECHNIQUE

Activations & contrôles

Activation par détection physique (par exemple détecteur de boucle): peut être connecté directement au PARKIT
Commande du portail: le signal est disponible à partir de la sortie du PARKIT.

Exportation données

Format .csv supporté

Exportations des Blacklists, Whitelists et événements (logs).

Importation données

Format .csv supporté

Importation Blacklists et Whitelists possible.

INSTALLATION FACILE

Raccordement

Raccordement à un PC via une connexion IP.

Portail ou barrière directement activés à partir de la sortie du PARKIT.

Tous types de capteurs de détection peuvent être reliés directement à l'entrée du PARKIT (en option)

EXIGENCES DU SYSTÈME

Système d'exploitation: Windows XP SP3 ou Windows7

Activation: hardware (externe) I/O, raccordé au PARKIT

PC: Intel P4 2GHz ou mieux, 1GB RAM (2GB recommandé pour Win7) 30GB HDD, USB 2.0 port

Vidéo: écran HD Ready (1366x768), ou Full HD (1920x1080), mémoire vidéo réservée minimum 64MB

LAN: connexion LAN 100Mbit/sec ou mieux, switch Ethernet avec plusieurs PARKIT

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



LETUGO