

LetUgo Access Control Application

Toegang via nummerplaatherkenning met PARKIT ANPR camera



EIGENSCHAPPEN

- ✓ Geautomatiseerde toegang van voertuigen op basis van nummerplaat herkenning
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Hek / slagboom automatisch en onmiddellijk openen met camera
- ✓ Geavanceerde rapportage mogelijkheden met statistische analyse, opvolging en de berekening van parking inkomsten
- ✓ Integratie-optie met bepaalde back-end systemen
- ✓ Opslag van inrit en uitrit voertuig beelden, nummerplaten, tijden
- ✓ Het beheren van meerdere Blacklists en Whitelists; kan elke machtiging toekennen voor een specifieke termijn

VOORDELEN

- ✓ Plug and play installatie, eenvoudig te configureren
- ✓ Meertalige grafische gebruikersinterface (GUI), personaliseerbare layout
- ✓ Verhoogde veiligheid dankzij registratie van alle auto bewegingen
- ✓ Automatisch aanpassen aan de omgeving
- ✓ Blacklist en Whitelist beheer
- ✓ Bezoeker management
- ✓ 24/7 werking



HET LETUGO PAKKET WORDT ENKEL VIA ARH VERDELERS VERKOCHT .



Company employee
parking locations



Public parking lots



Hotels, resorts, pubs



Residential areas



Shopping center truck
loading and parking areas



Commercial locations



Military locations

LetUgo datasheet

Toegang via nummerplaatherkenning met PARKIT ANPR camera

FUNCTIES

Basis functies	Geautomatiseerde controle: · nummerplaat wordt gelezen wanneer voertuig aankomt bij controlepunt · nummerplaat wordt vergeleken met de database · blacklist en whitelist beheer
Parking functie	De PC berekent een parkeertarief bij het verlaten van een controlepunt.
Aantal checkpoints	1 tot 4 camera's aansluitbaar
Ondersteunde nummerplaten	Nummerplaat herkenning voor verschillende landen en tekens wordt ondersteund: alle latijnse, arabische, chinese, cyrillic, koreaanse, thaise kentekenplaten
Gebruiker management	Verschillende gebruikersprivileges instelbaar: gebruiker en groep behandeling
Ondersteunde talen	Standaard interface: Engels. LetUgo interface kan vertaald worden in een andere taal
Triggering	Een externe detectie (vb. lus) registreert de aankomst van een voertuig. Via de PARKIT wordt een trigger naar het systeem gezonden waar de toegangsprocedure wordt gestart
Permission management	Nummerplaten worden opgedeeld in categorieën. Blacklist en whitelist beheer. Een waarschuwing wordt gegenereerd bij ongeoorloofde activiteit.
Logging	Elke gebeurtenis wordt gelogd. Bij een fout wordt een alarm geactiveerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Activatie & controle	Hardware activatie: kan direct op de PARKIT aangesloten worden (vb. lusdetector). Poortsturing: Signaal beschikbaar via de uitgang van de PARKIT
Data export	.csv ondersteuning Blacklists, whitelists en events (logs) kunnen worden geëxporteerd.
Data import	.csv ondersteuning Blacklists en whitelists kunnen worden ingevoerd.


EENVOUDIGE INSTALLATIE

Aansluiting	Camera aansluiten op de PC via IP connectie. Hek of slagboom wordt direct vanaf de PARKIT uitgang gestuurd Elke vorm van detectie sensor kan rechtstreeks worden aangesloten op de PARKIT ingangspoort (optioneel)
-------------	--

SYSTEEMVEREISTEN

Operating Systeem: Windows XP SP3, Windows7 of Windows8
Activatie: hardware (extern) I/O, verbonden met de camera
PC: Intel P4 2GHz or beter, 1GB RAM (2GB aanbevolen voor Win7) 30GB HDD, USB 2.0 poort
Video: HD Ready (1366x768), of Full HD (1920x1080) monitor, minimum 64MB gereserveerd video geheugen
LAN: 100Mbit/sec of beter LAN verbinding, Ethernet switch bij meerdere camera's

* Wijzigingen in de technische specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving



LETUGO